



## CAR <sup>V2</sup>

# Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym



#### Szanowni Państwo,

Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS, który na długo zapewni Państwu komfort użytkowania i niezawodność pracy.

Jako klienci firmy IMMERGAS możecie Państwo zawierzyć wykwalifikowanemu Autoryzowanemu Serwisowi Technicznemu, który jest przygotowany do zapewnienia stałej sprawności urządzenia.

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, gdyż zawiera ona uwagi odnoszące się do prawidłowego użytkowania sterownika.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami w zainstalowaniu i użytkowaniu, wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych przez Producenta w niniejszej instrukcji.

WSTEP4	9
UWAGI OGÓLNE4	10.
CZYSZCZENIE	1
1. INSTALACJA	1
1.1 Zalecenia5	
1.2 Instrukcja instalacji	1
2. OPIS PANELU	1
3. OPIS SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU 10	11.
3.1 Podświetlenie panelu11	1
4. ROZPOCZĘCIE EKSPLOATACJI 12	1
4.1 Ustawianie czasu	
4.2 Wybór trybu pracy CAR <sup>v2</sup> 12	1
5. FUNKCJE TRYBU LATO 14	1
5.1 Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej 14	11.
5.2. Program czasowy c.w.u. (tylko w przypadku współpracy	12.
kotła z zasobnikiem)	SEI
6. FUNKCJE TRYBU PRACY ZIMA	1
6.1 Działanie w trybie ręcznym 15	1
6.2 Działanie w trybie automatycznym	Z
6.4 Temperatura zasilania	1
6.5 Funkcja antyzamarzaniowa 18	1
6.6 Działanie w trybie zimowym z sondą temperatury	S
zewnętrznej	1
7. FUNKCJE TRYBU CHŁODZENIA 19	13.
7.1 Działanie w trybie ręcznym 19	1
7.2 Działanie w trybie automatycznym	14.
8. Tryb informacyjny	15.
9. PROGRAMOWANIE CAR <sup>V2</sup>	ST
9.1 Ustawianie zadanej temperatury komfortowej i obniżonej	
pomieszczenia	

4	9.2 Programy czasowe 23
4	10. DIAGNOSTYKA I BŁĘDY 26
5	10.1 Diagnostyka 26
5	10.3 Błędy z przywróceniem ręcznym (wymagające
5	"Resetu")
5	10.4 Reset całkowity CAR <sup>v2</sup> 27
9	10.5 Wymiana baterii 27
10	11. FUNKCJE SPECJALNE 28
11	11.1 LINGUA / LANGUAGE (język)
12	11.2 REGOLAZ / REGULT (ustawianie parametrów pracy)
12	
12	11.3 VACANZ / HOLIDY (program urlopowy)
14	11.4 LEGION (wygrzew antybakteryjny)
14	11.6 CODICE / CODE
су	12. FUNKCJE ZABEZPIECZONE KODEM (FUNKCJE
14	SERWISOWE)
15	12.1 AMB (czujnik temperatury pomieszczenia) 30
15	12.2 RIDOTT / REDUCT (praca w trybie ekonomicznym
16	z wył. czujnikiem temp. pomieszczenia): 31
17	12.3 ANTIGL / FRO PR (funkcja antyzamarzaniowa) 31
18	12.4 ZONA / ZONE (funkcja niedostępna w tym modelu
ry	sterownika)
18	12.5 MANUTZ / SERVIC (czas planowanego przeglądu). 31
19	13. DANE TECHNICZNE
19	13.1 Karta produktu 33
20	14. USTAWIENIA FABRYCZNE
22	15. KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU
23	STEROWNIKA

#### WSTĘP

Sterownik CAR <sup>v2</sup> (Comando Amico Remoto <sup>v2</sup>) został zaprojektowany, aby umożliwić sterowanie pracą kotła w oparciu o pomiar temperatury w pomieszczeniu reprezentującym temperaturowo ogrzewany budynek lub strefę budynku, dla różnych zadanych temperatur pomieszczenia i w różnych cyklach czasowych, w każdym dniu tygodnia.

Jego instalacja jest prosta i wymaga mało czasu: jest on podłączony do kotła przy pomocy tylko 2 żyłowego przewodu, będącego jednocześnie przewodem zasilającym jak i przewodem komunikacji cyfrowej.

### Uwaga: W celu wykorzystania wejścia TEL należy do CAR<sup>v2</sup> doprowadzić dodatkowy dwużyłowy przewód.

Po zainstalowaniu  ${\rm CAR}^{\rm V2}$  jest gotowy do pracy i działa zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.

W zależności od potrzeb, klienci mogą zmodyfikować te ustawienia.

CAR<sup>v2</sup> jest łatwy w obsłudze i posiada duży wyświetlacz pozwalający na stały monitoring parametrów pracy.

#### UWAGI OGÓLNE

Niniejsza instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią sterownika CAR<sup>V2</sup> i powinna być przechowywana w miejscu dostępnym. Sterownik jest przeznaczony wyłącznie do tego celu, do którego został zaprojektowany. Wszelkie inne sposoby użycia i inne dziedziny zastosowań należy uznać za niewłaściwe, a więc niebezpieczne. Zabronione jest rozmontowywanie poszczególnych części sterownika na bezpośredni wpływ źródeł ciepła i należy unikać wystawiania go na działanie promieni słonecznych. Należy okresowo kontrolować stan baterii, a w razie ich wyczerpania - wymienić na nowe.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w następujących przypadkach:

a) niewłaściwie dokonanej instalacji,

 b) defektów w pracy kotła, do którego zostało przyłączone inne urządzenie zdalnej regulacji,

c) dokonanie przeróbek lub modyfikacji,

d) nieprzestrzegania wskazówek zawartych w instrukcji obsługi,

e) nieprzewidywalnych wypadków losowych itp.

f) uszkodzeń powstałych wskutek wylania baterii.

W czasie bezpłatnego wstępnego uruchomienia kotła (o ile sterownik będzie już zamontowany) pracownicy Autoryzowanego Serwisu Technicznego Immergas sprawdzą prawidłowość wykonania połączeń i poprawne działanie sterownika.

Nie jest jednak przewidziane bezpłatne skontrolowanie poprawności działania samego sterownika przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas, jeśli takie życzenie ze strony klienta nastąpi po wstępnym uruchomieniu kotła i po rozpoczęciu okresu gwarancji na kocioł.

#### CZYSZCZENIE

Do czyszczenia obudowy sterownika należy używać lekko wilgotnej ściereczki i delikatnych środków czyszczących. Nie można używać silnie działających detergentów ani płynów lub proszków ściernych.

UWAGA: Firma Immergas zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ulepszeń i modyfikacji CAR<sup>V2</sup>, przy zachowaniu cech modelu opisanego i zilustrowanego w tej instrukcji.

#### 1. INSTALACJA

#### 1.1 Zalecenia.

W celu wykonania prawidłowej instalacji należy poprowadzić przewód przeznaczony do podłączenia sterownika CAR<sup>V2</sup>, według obowiązujących norm dotyczących instalacji elektrycznych.

**UWAGA**: ułożenie przewodów łączących sterownik CAR<sup>V2</sup> z kotłem należy do kompetencji firmy instalacyjnej i nie wchodzi w zakres bezpłatnego uruchomienia kotła.

Podłączenia elektrycznego do kotła i ustawień serwisowych powinien dokonać Autoryzowany Serwis Immergas po sprawdzeniu poprawności montażu CAR<sup>V2</sup> w czasie pierwszego uruchomienia kotła.

#### 1.2 Instrukcja instalacji.

Sterownik należy zainstalować z dala od źródeł ciepła w takim miejscu, aby w sposób niezakłócony i obiektywny mógł mierzyć temperaturę otoczenia we wnętrzu ogrzewanych pomieszczeń (rys. 1 i 2).

1) Odłączyć od korpusu urządzenia tylną część stanowiącą wzornik do rozstawu otworów, podważając korpus sterownika cienkim płaskim wkrętakiem (rys. 3).

Przewody zasilające oraz przyłączeniowe modemu telefonicznego (o ile jest zainstalowany) należy przeprowadzić przez otwory w tylnej pokrywie (rys.5).

**UWAGA:** przez otwory w ścianie, przez które doprowadzane są przewody, nie może dochodzić powietrze z innych pomieszczeń, gdyż będzie to zafałszowywać pomiar temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym.

 Przykręcić tylną pokrywę sterownika CAR<sup>v2</sup> do ściany przy użyciu kołków rozporowych znajdujących się



 Sterownik należy podłączyć do odpowiednich zacisków listwy przyłączeniowej kotła zgodnie z rys.4 w zależności od typu kotła, z uwzględnieniem biegunowości.

**UWAGA:** jeżeli pomiędzy zaciskami (TA) na listwie przyłączeniowej kotła założony jest mostek, należy go bezwzględnie usunąć.

Podłączenie pod odpowiednie zaciski w automatyce kotła powinno być dokonane zgodnie z instrukcją kotła.

Podłączenie powinno być wykonane za pomocą dwóch przewodów typu linka o przekroju 0,5 do 1,5 mm<sup>2</sup> i długości nie większej niż 50 m.

Podczas wykonywania połączeń elektrycznych kocioł powinien być bezwzględnie odłączony od zasilania.

4) Zamontować korpus CAR<sup>v2</sup> w tylnej części zamocowanej na ścianie (rys. 5). Po zamocowaniu podstawy do ściany należy przykręcić do niej CAR<sup>v2</sup> przy użyciu 2 wkrętów. Gniazda wkrętów są dostępne po zdjęciu pokrywy komory baterii (poz. 2).

5) Włożyć 2 baterie 1,5 V typu AA (nie wchodzą w skład zestawu) do wnęki baterii (rys.3), zgodnie z opisaną biegunowością. UWAGA: baterie służą wyłącznie do podświetlenia panelu; również bez nich sterownik re-





alizuje wszystkie funkcje opisane w instrukcji.

6) Zamknąć pokrywę baterii.

7) Załączyć kocioł i odczekać około 30 sekund w celu nawiązania stabilnej komunikacji pomiędzy kotłem

#### a CAR<sup>v2</sup>.

**UWAGA:** Ewentualne zakłócenia indukowane prądami płynącymi w innych przewodach elektrycznych mogą spowodować nieprawidłowe działanie CAR<sup>V2</sup>.







#### 2. OPIS PANELU



Nr	Opis
1	Przełącznik trybów pracy: OFF, Stand-by/ ochrona antyza- marzaniowa, Lato, Zima, Chłodzenie
2	Przycisk: "RESET" usterek koła (w trybie pracy) "ESC" (w trybie programowania) – przejście do wyższego poziomu menu bez zapamiętania ustawionego parametru
3	Przycisk wyboru zadawanej temperatury komfortowej i ekonomicznej pomieszczenia
4	Przycisk resetu całkowitego CAR <sup>v2</sup>
5	Przycisk dostępu do ustawiania zegara czasu rzeczywistego i programów czasowych (PROG)
6	Przycisk dostępu do menu (MENU) i zatwierdzania wy- boru (OK)
7	Pokrętło regulacji temperatury c.w.u.
8	Pokrętło regulacji temperatury c.o.
9	Przycisk menu Informacja
10	Przycisk zmiany pracy Automatyczna / Ręczna
11	Przycisk zmniejszania ustawianych wartości
12	Przycisk zwiększania ustawianych wartości

#### 3. OPIS SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU

Symbol	Opis
	Zima – aktywne ogrzewanie: c.w.u. i c.o.
P	Lato – aktywny tylko podgrzew c.w.u.
I AN	Chłodzenie – aktywne chłodzenie i pod- grzew c.w.u.
	Sygnał żądania pracy na chłodzenie lub ogrzewanie
	Aktywna funkcja Aqua Celeris / podgrzew c.w.u z temp. komfortową
	Aktywna praca na c.w.u.
°))))),	Aktywna praca na c.o.
RESET ESC	Opis funkcji przycisku (2 rys.6) – RESET lub ESC

Symbol	Opis
¢ bar	Wyświetlacz temperatury pomieszczenia lub danych numerycznych
	Wyświetlanie temperatury zewnętrznej
1U	Wyświetlanie temperatury pomieszczenia
	Aktywna funkcja zdalnego sterowania
	Aktywny program Urlop
	Słabe baterie - konieczność wymiany
88688	Opis wykonywanych operacji
- Star	Symbol usterki kotła

Symbol	Opis
$\triangleright$	Wskaźnik możliwości zmiany parametrów przyciskami (11 i 12 rys. 6)
	Aktywna funkcja solarna
M	Praca z sondą zewnętrzną
	Nie używane w tym modelu
	Opis funkcji przycisku (6 rys.6) – MENU lub OK
Ø	Symbol pracy palnika (tylko z niektórymi modelami kotłów)
₽`	Symbole identyfikacji trybu działania i pro- gramów czasowych
	Wskaźnik liniowy cykli programów czaso- wych Komfort/Ekonomiczny

Symbol	Opis
AUTO	Praca automatyczna według programów czasowych
Ð	Praca ręczna
(DAY[1]2]3]4[5]6[7]	Wyświetlanie dnia tygodnia

**UWAGA:** Niektóre ikony mogą mieć różne znaczenie w zależności od aktywnego trybu pracy.

Opis można znaleźć w następnych rozdziałach opisujących aktywne funkcje sygnalizowane przez wyświetlanie wielu ikon naraz.

#### 3.1 Podświetlenie panelu

Panel podświetla się na kilka sekund przy każdym naciśnięciu dowolnego przycisku. Funkcja ta jest zawsze aktywna, gdy są założone i naładowane baterie. Brak baterii lub akumulatorów nie mają wpływu na prawidłowe działanie sterownika.

UWAGA: starsze modele sterownika  ${\rm CAR^{v_2}}$ nie posiadają funkcji podświetlenia

#### 4. ROZPOCZĘCIE EKSPLOATACJI

UWAGA: ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują komunikaty w fabrycznie ustawionym języku włoskim. Istnieje możliwość zmiany języka na **angielski**. Procedura zmiany języka opisana jest w rozdzale 11 "Funkcje specjalne" pkt 11.1 "Wybór języka".

Odpowiedniki angielskie określeń włoskich znajdują się w tabeli na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

#### 4.1 Ustawianie czasu.

Włączyć sterownik, przekręcając pokrętło trybów pracy na jedną z funkcji. Nacisnąć przycisk [**PROG**], aby przejść do bieżącej daty i godziny i nacisnąć przycisk [**OK**], w celu zmiany ustawienia. W trybie programowania czasu, zmienić godzinę za pomocą przycisków [+/-], zatwierdzić przyciskiem [**OK**], zmienić minuty za



pomocą przycisków [+/-] oraz nacisnąć przycisk [**OK**] w celu zatwierdzenia ustawionych wartości, następnie przyciskami [+/-] ustawić aktualny dzień tygodnia (numer kolejny dnia wyświetlany jest pod linijką czasową programów) i zatwierdzić przyciskiem [**OK**]. Po ustawieniu nacisnąć przycisk [**ESC**] w celu wyjścia z trybu ustawiania czasu.

#### 4.2 Wybór trybu pracy CAR<sup>V2</sup>

Aktywny tryb pracy sygnalizowany jest przez wyświetlanie odpowiadającego mu symbolu. Przez obracanie pokrętła zmiany trybów pracy (poz.1 rys. 6) można wybrać następujące tryby pracy: Gotowość/Przeciwzamarzaniowy, Lato, Zima, Chłodzenie.

**UWAGA:** ochrona przed zamarzaniem jest aktywna bez względu na wybrany tryb pracy.

• Tryb pracy Off (wyłączony). W tym trybie nie jest aktywna ochrona antyzamarzaniowa instalacji (funkcja antyzamarzaniowa kotła jest nadal aktywna). Funkcje CAR<sup>v2</sup> są wyłączone, ale urządzenie jest nadal zasilane - działa zegar czasu rzeczywistego i utrzymywane są zapisane programy.

• Tryb Stand-by / antyzamrożeniowy (\*). W tym trybie, kocioł zostanie uruchomiony, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej tempe-

ratury antyzamrożeniowej. W tym trybie nadal będzie wyświetlany dzień, godzina, temperatura i w razie wystąpienia usterki jej kod (rys. 8).

• Tryb Lato (<sup>47</sup>). W tym trybie, kocioł pracuje tylko na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej - nie pracuje na c.o. Wyświetlany jest aktualny dzień i godzina, temperatura otoczenia i linijka czasu z programem pracy na c.w.u. i związanymi z nią ikonami (rys. 9).

• Tryb Zima (<sup>®</sup>). W trybie zimowym kocioł pracuje zarówno na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej jak i c.o. W tym trybie, CAR<sup>v2</sup> może pracować zgodnie z cyklami czasowymi lub ustawieniem ręcznym zgodnie z opisem w rozdziale 6. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna data i godzina, temperatura pomieszczenia, linijka czasu z programem pracy na c.o. i związanymi z nią ikonami (rys. 10).







• Tryb chłodzenia (🎰).

W trybie chłodzenia kocioł działa na potrzeby ciepłej wody a  $CAR^{v_2}$  steruje agregatem chłodzącym (**tylko specjalne modele**).

W trybie chłodzenia  $CAR^{v_2}$  może pracować w trybie automatycznym lub ręcznym (zobacz opis w rozdziale 7).

Na wyświetlaczu pojawia się aktualna data i godzina, temperatura otoczenia, linijka czasu z zaznaczonymi cyklami czasowymi utrzymywania temperatur oraz odpowiadający temu trybowi symbol (rys. 11).



#### 5. FUNKCJE TRYBU LATO

Gdy CARV2 jest ustawiony w tryb lato (C), kocioł przygotowuje tylko c.w.u.

Podgrzew jest realizowany w oparciu o temperaturę c.w.u. ustawioną na CARV2.

#### 5.1 Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej.

Kręcąc pokrętłem temperatury (₸) można ustawić żądaną temperaturę ciepłej wody (patrz rys. 12). Obracając pokrętłem w prawo zwiększamy, a w lewo zmniejszamy jej wartość. Zapamiętanie nowej wartości temperatury następuje gdy pokrętło pozostaje nieruchome przez kilka sekund.

### 5.2. Program czasowy c.w.u. (tylko w przypadku współpracy kotła z zasobnikiem).

W celu ustawienia temperatury ciepłej wody na dwóch różnych poziomach (komfortowym i ekonomiczny), należy wykorzystać funkcję "PR SAN / HW PRG" patrz rozdział - programowanie.

Temperatura "komfort" jest równa wartości ustawionej za pomocą pokrętła ustawiania temperatury c.w.u. Temperatura "ekonomiczna" odpowiada minimalnej temperaturze c.w.u. kotła, do którego CAR<sup>v2</sup> jest podłączony.

UWAGA: jeśli CAR<sup>V2</sup> działa w cyklu ekonomicznym,

możliwe jest wymuszenie pracy na c.w.u. przez ustawienie jej temperatury przy pomocy pokrętła temperatury c.w.u. (紀).

Fabrycznie temperatura komfortowa w CAR<sup>V2</sup> jest ustawiona w godzinach (00:00 ON1; 24.00 OFF1).



#### 6. FUNKCJE TRYBU PRACY ZIMA

Gdy CAR<sup>v2</sup> pracuje w trybie zima ( $\mathcal{F}$ ), aktywne są zarówno funkcja przygotowania c.w.u., jak i praca na c.o. Możliwy jest wybór dwóch trybów działania: automatycznego lub ręcznego.

 - Ręczny (<sup>®</sup>): temperatura pomieszczenia jest utrzymywana na stałym poziomie ustawionym przez użytkownika. Wartość zadanej temperatury pomieszczenia można zmieniać przyciskami [+/-], według chwilowych potrzeb użytkownika.

- **Automatyczny** (AUTO): temperatura pomieszczenia jest utrzymywana na dwóch poziomach (komfortowym i ekonomicznym) w zależności od programu czasowego ustawionego przez użytkownika.

- Wymuszony (migający 🖑): temperatura pomieszczenia utrzymywana jest na poziomie ustawionym ręcznie przez użytkownika, do czasu kolejnego przełączenia aktualnego cyklu programu czasowego.

#### 6.1 Działanie w trybie ręcznym

Wciskając przycisk [**AUTO** <sup>(h)</sup>] przechodzi się na przemian do działania automatycznego lub ręcznego.

Po ustawieniu działania w trybie ręcznym na wyświetlaczu zapala się ikona (⊕) (rys. 13).

Aby ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia, wy-

starczy nacisnąć przyciski [+/-]; na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura pomieszczenia (rys. 14).

Aby zatwierdzić ustawioną wartość wystarczy poczekać kilka sekund. W trybie ręcznym można wybrać temperaturę z zakresu +10°C do +35°C, która będzie utrzymywana na stałym poziomie, dopóki nie wprowadzi się nowej wartości lub nie wybierze się innego trybu pracy.





#### 6.2 Działanie w trybie automatycznym

 ${\rm CAR^{v2}}$  pozwala na działanie automatyczne, w którym zadana temperatura pomieszczenia jest utrzymywana według dobowego programu czasowego.

Zadana temperatura pomieszczenia może być ustawiana przy pomocy przycisków, na dwóch niezależnych poziomach: komfortowym (%) i ekonomicznym (𝔅), a czasy pracy z określoną temperaturą mogą być zaprogramowane dobowo lub tygodniowo.

Wciskać przycisk [**AUTO** ⊕], aż na wyświetlaczu pojawi się ikona №0.



 $CAR^{V^2}$  wyposażony jest w czasowy program fabryczny, którego przebieg pokazuje tabela na rys. 16. W przypadku, gdyby program nie spełniał wymagań użytkownika, możliwa jest jego modyfikacja według potrzeb (patrz: Programowanie  $CAR^{V^2}$ ).



UWAGA: system działa w oparciu o temperatury: komfortową lub ekonomiczną, w zależności od ustawionego programu czasowego. Zatem także podczas działania z temperaturą obniżoną, jeżeli wartość zmierzona temperatury pomieszczenia jest niższa od ustawionej, kocioł zacznie pracować.

#### 6.3 Tymczasowa zmiana temperatury

Jeżeli przy działaniu automatycznym (AUTO), za pomocą przycisków [+/-] zmieniona zostanie wartość żądanej temperatury pomieszczenia, następuje przejście do tymczasowego trybu ręcznego (sygnalizowanego poprzez ukazanie się migającego symbolu (<sup>®</sup>).

W trybie tym temperatura pomieszczenia będzie utrzymywana na poziomie ustawionej wartości aż do momentu przełączenia kolejnej fazy ustawionego automatycznego programu czasowego. Działanie w tym trybie można przerwać i wrócić do trybu automatycznego wciskając przycisk [**AUTO** <sup>(h)</sup>].

#### 6.4 Temperatura zasilania

W trybie pracy zima (<sup>(b)</sup>) możliwe jest ustawienie maksymalnej temperatury zasilania instalacji c.o. Ustawienie to odbywa się poprzez obrót pokrętła (<sup>(IIII</sup>): w prawo zwiększanie temperatury zasilania, w lewo zmniejszanie.

**UWAGA:** ustawienie maksymalnej temperatury zasilania c.o. na zbyt niskim poziomie może uniemożliwić osiągnięcie żądanej temperatury pomieszczenia.

Zakres możliwych nastaw temperatury zależy od modelu kotła i ustawień w automatyce kotła, do którego jest podłączony  $CAR^{V2}$ .

Temperatura zasilania podczas pracy kotła jest sterowana automatycznie przez CAR<sup>V2</sup> na podstawie zadanej temperatury pomieszczenia. W związku z tym kocioł nie pracuje ciągle z maksymalną temperaturą zasilania lecz utrzymuje ją na możliwie najniższym poziomie, wystarczającym do utrzymania zadanej temperatury pomieszczenia.

W przypadku współpracy z sondą temperatury zewnętrznej, temperatura zasilania c.o. będzie regulowana zgodnie z opisem w rozdziale "Funkcje specjalne".

#### 6.5 Funkcja antyzamarzaniowa

Funkcja antyzamarzaniowa posiada priorytet w stosunku do innych funkcji. Jeżeli temperatura pomieszczenia spada poniżej zadanej, (ustawienie fabryczne 5°C - możliwa zmiana temperatury opisana w rozdziale "Funkcje specjalne"), generowany jest sygnał zapotrzebowania pracy na potrzeby c.o., a kocioł pracuje z mocą minimalną. Taka sytuacja trwa do momentu wzrostu temperatury w pomieszczeniu, w którym umieszczony jest CAR<sup>V2</sup>, o 0,6°C (w przypadku nastaw fabrycznych do 5,6°C).

### 6.6 Działanie w trybie zimowym z sondą temperatury zewnętrznej

Zainstalowanie sondy temperatury zewnętrznej pozwala na uzależnienie temperatury czynnika grzewczego w instalacji c.o. od temperatury na zewnątrz budynku, zgodnie z zadaną krzywą grzewczą.

Podłączenie sondy zewnętrznej zmienia na wyświetlaczu sterownika wartość zadanej temperatury czynnika na numer krzywej grzewczej.

Żądaną krzywą (od 0 do 9) wybiera się za pomocą pokrętła [III]. Zależność między temperaturą czynnika grzewczego i temperaturą mierzoną na zewnątrz przedstawia wykres na rys. 24. Dodatkowo za pomocą parametru OFFSET można dokonać korekty krzywej grzewczej (patrz rozdział 11.2 "Ustawianie parametrów pracy").

Wartość TM MAX/MIN zależna jest od typu kotła (lub wybranego zakresu temperatur pracy kotła - w niektórych modelach).

**UWAGA:** W przypadku niedogrzania pomieszczeń, wynikającego ze zbyt niskiej temperatury czynnika grzewczego, należy wybrać krzywą grzewczą o kolejnym wyższym numerze.

#### 7. FUNKCJE TRYBU CHŁODZENIA

**UWAGA:** funkcja działa tylko z urządzeniami wyposażonymi w agregat chłodzący.

Gdy CAR<sup>v2</sup> pracuje w trybie chłodzenia (ﷺ), aktywne są zarówno funkcja przygotowania c.w.u., jak i praca na potrzeby chłodzenia pomieszczeń. W tym przypadku możliwy jest wybór dwóch trybów działania: automatycznego lub ręcznego.

- **Ręczny** (<sup>(\*)</sup>): temperatura pomieszczenia jest utrzymywana na stałym poziomie ustawionym przez użytkownika. Wartość zadanej temperatury pomieszczenia można zmieniać przyciskami [+/-], według chwilowych potrzeb użytkownika.

- Automatyczny (AUTO): temperatura pomieszczenia jest utrzymywana na dwóch poziomach (komfortowym i ekonomicznym) w zależności od programu czasowego ustawionego przez użytkownika.

- Wymuszony (migający ⊕): temperatura pomieszczenia utrzymywana jest na poziomie ustawionym ręcznie przez użytkownika, do czasu kolejnego przełączenia aktualnego cyklu programu czasowego.

#### 7.1 Działanie w trybie ręcznym

Wciskając przycisk [**AUTO** <sup>(h)</sup>] przechodzi się na przemian do działania automatycznego lub ręcznego.

Po ustawieniu działania w trybie ręcznym na wyświetlaczu zapala się ikona  $(\Phi)$  (rys. 17).

Aby ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia, wystarczy nacisnąć przyciski [+/-] na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura pomieszczenia (rys. 18).

Aby zatwierdzić ustawioną wartość wystarczy poczekać kilka sekund. W trybie ręcznym można wybrać temperaturę z zakresu  $+15^{\circ}$ C do  $+40^{\circ}$ C, która będzie utrzy-





mywana na stałym poziomie, dopóki nie wprowadzi się nowej wartości lub nie wybierze się innego trybu pracy.

#### 7.2 Działanie w trybie automatycznym

CAR<sup>V2</sup> pozwala na działanie automatyczne, w którym zadana temperatura pomieszczenia jest utrzymywana według dobowego programu czasowego.

Zadana temperatura pomieszczenia może być ustawiana przy pomocy przycisków, na dwóch niezależnych poziomach: komfortowym (%) i ekonomicznym (𝔅), a czasy pracy z określoną temperaturą mogą być zaprogramowane dobowo lub tygodniowo.

Wciskać przycisk [**AUTO** ⊕], aż na wyświetlaczu pojawi się ikona AUTO.

CAR<sup>V2</sup> wyposażony jest w czasowy program fabryczny, którego przebieg pokazuje tabela na rys. 20. W przypadku, gdyby program nie spełniał wymagań użytkow-



Dni	Temperatura ekonomiczna ©40°C	Temperatura komfortowa ∦25°C
Pn-Pt (1-5)	od 23 <sup>00</sup> do 11 <sup>00</sup> od 13 <sup>00</sup> do 17 <sup>00</sup>	od 11 <sup>00</sup> do 13 <sup>00</sup> od 17 <sup>00</sup> do 23 <sup>00</sup>
Sob-Nd (6-7)	od 2300 do 1300	od 13ºº do 23ºº
		Rys.

nika, możliwa jest jego modyfikacja według potrzeb (patrz: Programowanie CAR<sup>V2</sup>).

UWAGA: system działa w oparciu o temperatury: komfortową lub ekonomiczną, w zależności od ustawionego programu czasowego. Zatem także podczas działania z temperaturą ekonomiczną, jeżeli wartość zmierzona temperatury pomieszczenia jest wyższa od ustawionej, urządzenie zacznie pracować.

#### 7.3 Tymczasowa zmiana temperatury

Jeżeli przy działaniu automatycznym (AUTO), za pomocą przycisków [+/-] zmieniona zostanie wartość żądanej temperatury pomieszczenia, następuje przejście do tymczasowego trybu ręcznego (sygnalizowanego poprzez ukazanie się migającego symbolu (<sup>®</sup>).

W trybie tym temperatura pomieszczenia będzie utrzymywana na poziomie ustawionej wartości aż do momentu przełączenia kolejnej fazy ustawionego automatycznego programu czasowego. Działanie w tym trybie można przerwać i wrócić do trybu automatycznego wciskając przycisk [**AUTO** <sup>(h)</sup>].

#### 8. Tryb informacyjny

Wciśnięcie przycisku [**INFO**] pozwala na wejście do menu, umożliwiającego sprawdzenie parametrów działania systemu.

Aby powrócić do normalnej pracy należy nacisnąć przycisk [ESG] lub odczekać 60 sekund.

Kolejne naciskanie przycisku INFO przewija listę dostępnych parametrów:

- T EST / EXT T: temperatura na zewnątrz budynku (jeżeli jest zainstalowana sonda zewnętrzna);

- T MAND / HF TEMP: temperatura zasilania obiegu grzewczego;

- RITORN / HR TEMP: temperatura powrotu obiegu grzewczego;

- TI SAN / DWIN T: temperatura wody na wejściu zimnej wody;

- TO SAN / DHW T: temperatura c.w.u.

- TC SOL / PAN T: temperatura kolektorów słonecz-nych

- PRESSI / CH PRS: ciśnienie w instalacji c.o.;

- MANUTZ / SERVIC: ilość dni pozostałych do przeglądu serwisowego

- VER Px : gdzie "x" - identyfikator protokołu transmisji:

VER PC = CAR-Bus;

VER PI = IMG-Bus

Wyświetlacz pokazuje jednocześnie wersję firmware sterownika.

- ZONA / ZONE: w tym modelu nie używany.

**UWAGA:** wyświetlane parametry zależą od rodzaju kotła, do którego jest podłączony sterownik CAR<sup>V2</sup> oraz użytego protokołu transmisji. Jeżeli automatyka kotła nie przesyła danych do sterownika, wtedy wyświetlany jest symbol "- -".

#### 9. PROGRAMOWANIE CAR<sup>V2</sup>

Programowanie CAR<sup>v2</sup> umożliwia ustawienie/modyfikację następujących parametrów:

 poziomu temperatury komfortowej i ekonomicznej (różne dla trybów pracy ogrzewania i chłodzenia);

 dziennego/tygodniowego programu czasowego utrzymywania temperatur: komfortowej i ekonomicznej;

- programu utrzymywania temperatury c.w.u.

### 9.1 Ustawianie zadanej temperatury komfortowej i obniżonej pomieszczenia

Temperatury komfortowa i ekonomiczna są różne dla różnych rodzajów trybu pracy (ogrzewanie/chłodzenie). Naciskając przycisk [42] przechodzimy do ustawiania temperatur: "komfortowa" (rys. 21) i "ekonomiczna" (rys. 22).

W zależności od potrzeb ustawiamy wartość żądanej temperatury przez naciskanie przycisków [+/-].

W celu zatwierdzenia ustawionych parametrów należy nacisnąć przycisk [OK], aby wyjść z funkcji zmian temperatury bez zatwierdzenia zmian należy nacisnąć przycisk [ESO].

#### 9.2 Programy czasowe.

Naciśnięcie przycisku [PROG] powoduje przejście do

ustawiania wartości: czasu rzeczywistego, cykli czasowych utrzymywania temperatury pomieszczenia, c.w.u. i chłodzenia. Za pomocą przycisków [+/-] należy wybrać odpowiedni program.

Do wyboru mamy trzy rodzaje programów:

- PR RIS / CH PRG: program ogrzewania
- PR SAN / HW PRG : program przygotowania c.w.u.





w czasie utrzymywania temperatury komfortowej na wyświetlaczu będzie pojawiała się ikona ( $\widehat{\pi}$ ).

**UWAGA:** Funkcja ta działa tylko w kotłach z zasobnikiem c.w.u., z temperaturą sterowaną przez automatykę kotła. Utrzymywanie temperatury c.w.u. jest zawsze aktywne.

- PR RAF / CHIPRG: program chłodzenia,

W celu ustawienia i edycji wybranego programu czasowego należy postępować zgodnie z poniższym opisem:

1) Nacisnąć przycisk [**PROG**], przyciskami [+/-] wybrać edytowany program, a następnie zatwierdzić wybór programu przyciskiem [**○**K].

2) Naciskając przyciski [+/-], wybrać dzień lub grupę dni do zaprogramowania cykli:

- Lunedì, Martedì, Mercoledì...Domenica / Monday, Tuesday, Wednesday...Sunday; (pojedyncze dni)

- Lun - Ven / Mon - Fri (od poniedziałku do piątku)

- Sa - Dom / Sat - Sun (sobota - niedziela)

- Lu - Sab / Mon - Sat (od poniedziałku do soboty)

- Lun - Dom / Mon - Sun (od poniedziałku do niedzieli)

i zatwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku [OK].

3) Ustawić czasy funkcjonowania z temperaturą komfortową i ekonomiczną.

W ciągu 24 godzin można zdefiniować do 4 cykli czasowych pracy z temperaturą komfortową, z których każdy charakteryzuje się czasem załączenia (ON X) i wyłączenia (OFF). Minimalny przedział zmiany czasu załączania i wyłączania wynosi 30 minut.

W pierwszej kolejności ustawiamy czas załączenia pierwszego cyklu pracy z temperaturą komfortową (ON1) wskazywany liczbowo na dole wyświetlacza i na linijce w górnej części. Za pomocą przycisków [+/-] do-konujemy zmiany godziny rozpoczęcia cyklu. W celu zatwierdzenia zmiany należy nacisnąć przycisk [OK].

Zatwierdzenie powoduje przejście do ustawiania czasu zakończenia pracy z temperaturą komfortową (rozpoczęcie pracy z temperaturą ekonomiczną (OFF)).

Ustawienia czasu wyłączenia dokonujemy przyciskami [+/-] i zatwierdzamy przyciskiem [OK].

**UWAGA:** W czasie programowania, jeżeli kolejne czasy przełączania rozpoczynają się od godz. 24.00, to w celu ich ustawienia posługujemy się przyciskiem [–]

Pojedyncze naciśnięcie przycisku [+/-] powoduje zmianę czasu o 30 min., dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje szybkie przewijanie ustawianego czasu. Po zatwierdzeniu czasu zakończenia pierwszego cyklu następuje automatyczne przejście do programowania cyklu następnego, dla którego powtarzamy czynności związane z ustawianiem czasów ON i OFF.

Czasy przełączenia zawsze muszą następować kolejno po sobie, nie można na przykład ustawić "OFF 2" na 13.30, a "ON 3" na 11.00.

Po zaprogramowaniu cykli w danym dniu lub grupie dni, należy powtórzyć powyższe czynności dla pozostałych dni.

Po zaprogramowaniu cykli dla danego programu, jeżeli chcemy dokonać ustawień innych programów musimy wybrać nowy program i ponownie powtórzyć wszystkie powyższe czynności dla nowego programu.

**UWAGA:** W przypadku gdy nie chcemy używać wszystkich cykli w czasie programowania zatwierdzamy oba czasy ON X i OFF X na godzinie 24:00.

**UWAGA:** W górnej części wyświetlacza umieszczona jest linijka, na której zaznaczone są programy czasowe wyświetlane pionowe kreski nad skalą czasu wskazują cykle utrzymywania temperatury komfortowej.

#### 10. DIAGNOSTYKA I BŁĘDY

#### 10.1 Diagnostyka.

CAR<sup>V2</sup> w sposób ciągły kontroluje działanie kotła i sygnalizuje ewentualne anomalie (zadziałanie zabezpieczeń), pokazując na wyświetlaczu odpowiedni kod.

Kody są zależne od automatyki kotła, do którego podłączony jest CAR<sup>v2</sup>. W razie wątpliwości należy sprawdzić kod w instrukcji obsługi kotła.

W przypadku usterki niemożliwej do zresetowania, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Immergas.

Usterki sygnalizowane są na wyświetlaczu opisem "ERR >XX", gdzie XX to numer, który identyfikuje błąd. Na wyświetlaczu pojawia się również migający symbol (\*). Przykładowo:

Kod	Opis
ERR>01	Blokada z powodu braku zapłonu
ERR>02	Blokada przegrzania lub błędny odczyt płomienia
ERR>03	Blokada z powodu braku ciągu komi- nowego
ERR>05	Uszkodzenie sondy NTC c.o.

Kod	Opis
ERR>06	Uszkodzenie sondy NTC c.w.u.
ERR>07	Realizacja funkcji kominiarskiej
ERR>10	Brak ciśnienia w obiegu c.o.
ERR>11	Brak zadziałania presostatu powietrza
ERR>14	Brak kontroli zapłonu
ERR>16	Uszkodzenie wentylatora
ERR>17	Niewłaściwa prędkość obrotowa wen- tylatora
ERR>26	Zacięcie presostatu c.o.
ERR>27	Brak obiegu c.o.
ERR>28	Przeciek na obiegu c.w.u.

**UWAGA:** powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości wskazań anomalii pracy urządzenia. W razie wątpliwości należy sprawdzić kod w instrukcji obsługi kotła.

Oprócz monitorowania stanu funkcjonowania kotła  $\rm CAR^{v2}$ kontroluje swój status pracy i zgłasza ewentualne usterki z nim związane:

Kod	Opis
ERR>CM	Awaria komunikacji między CAR <sup>v2</sup> i płytą kotła, uaktywnienie funkcji ser- wisowych w kotle, uaktywniona funk- cja EMERGENCY (w kotle Superior).
ERR>TP	Błąd odczytu temperatury pomieszcze- nia lub zmierzona wartość w zakresie: poniżej 0°C lub powyżej 50°C.

### 10.3 Błędy z przywróceniem ręcznym (wymagające "Resetu").

W przypadku blokady kotła wymagającej przywrócenia ręcznego, na wyświetlaczu pojawia się migający symbol RESET. Kocioł można odblokować przytrzymując przez 5 sekund wciśnięty przycisk [**RESET**].

Maksymalnie można dokonać pięciu prób Resetu następujących jedna po drugiej, kolejne próby są możliwe dopiero po godzinnej przerwie.

W przypadku usunięcia lub samoczynnego ustąpienia przyczyny blokady kotła nie wymagającej przywrócenia ręcznego, kocioł podejmuje pracę w uprzednio ustawionym trybie.

#### 10.4 Reset całkowity CAR<sup>V2</sup>.

Używając przycisku resetu ogólnego znajdującego się

w otworze na panelu sterownika (poz. 4 rys. 6) można zresetować CAR<sup>v2</sup> bez utraty ustawień wykonanych przez użytkownika takich jak: data, godzina i programy czasowe.

W celu przywrócenia pozostałych parametrów do ustawień fabrycznych należy, po naciśnięciu i puszczeniu przycisku (poz. 4 rys. 23), nacisnąć przycisk [**RESET**] (poz. 2 rys. 23).



#### 10.5 Wymiana baterii

#### 11. FUNKCJE SPECJALNE

Przez naciśnięcie przycisku MENU można wyświetlić listę opcji, które pozwalają na dostosowanie działania  $\rm CAR^{V2}$  w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika .

W celu przewijania listy funkcji należy posługiwać się przyciskami [+/-] i nacisnąć przycisk [OK], aby wybrać żądaną funkcję.

#### 11.1 LINGUA / LANGUAGE (język).

Pozwala wybrać język pracy CAR<sup>v2</sup>. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy językiem włoskim (ITA – ustawienie fabryczne) i angielskim (ENG).

### 11.2 REGOLAZ / REGULT (ustawianie parametrów pracy).

Umożliwia dostosowanie parametrów pracy CAR<sup>V2</sup>:

- **MINRIS** / **CH MIN** (minimalna temperatura wody grzewczej), pozwala ustawić wartość minimalnej temperatury wody grzewczej. Od wartości tej obliczane są krzywe stosowane do regulacji pogodowej (przy użyciu sondy zewnętrznej). Ustawienie parametru na zbyt wysokim poziomie może spowodować niepotrzebne przegrzewanie pomieszczeń.

- **OFFSET** (stała regulacji), ustawialna (od -15°C do +15°C) stała wartość, o jaką korygowana jest wartość



obliczeniowa temperatury wody w kotle wynikająca z krzywej grzewczej w przypadku podłączenia sondy temperatury zewnętrznej (patrz rys. 24); ustawienie fabryczne: 0°C.

**UWAGA:** Jeśli włączona jest funkcja autoadaptacji, w wyniku jej działania wartość OFFSET będzie zmieniana automatyczne.

- **DIMENS / BUILD** (bezwładność budynku i instalacji); wartość od 1 do 20; ustawienie fabryczne 10. Dostosowuje szybkość reakcji automatyki na zmianę temperatury pomieszczenia w zależności od bezwładności termicznej budynku i instalacji. Na przykład:

Wartość	Opis
5	Niska bezwładność termiczna (np. dom typu kanadyjskiego), grzejniki radiato- rowe.
10	Przeciętna bezwładność termiczna, ogrzewanie grzejnikowe.
20	System z dużą bezwładnością termicz- ną, ogrzewanie podłogowe.

**UWAGA:** ponieważ wartości parametru DIMENS ustawiane poniżej 10 wpływają na ograniczenie temperatury wody w kotle, przy takich ustawieniach może dochodzić do niedogrzania pomieszczeń.

- **AUTO A** (autoadaptacja); fabrycznie ustawiona na OFF. Funkcja powoduje automatyczne dopasowanie wartości parametru OFFSET przez CAR<sup>v2</sup> tak, aby obliczeniowa temperatura wody w kotle pozwalała na utrzymanie żądanej temperatury pomieszczenia na ustalonym poziomie.

#### 11.3 VACANZ / HOLIDY (program urlopowy).

W czasie pracy w trybie Zima można określić liczbę dni (od 1 do 99), w ciągu których funkcja c.o. będzie nieaktywna. Wartość jest zmniejszana o północy każdego dnia. Gdy licznik dni osiągnie wartość 0 zostają przywrócone poprzednio aktywne funkcje.

Aktywacja tej funkcji jest sygnalizowana miganiem ikony (□) i wskaźnikiem ilości dni. Wyłączenie funkcji jest możliwe przez naciśnięcie przycisku [**AUTO** <sup>⊕</sup>].

Po zwarciu wejścia zdalnego sterowania (TEL) uruchamiany jest tryb pracy ZIMA z aktywnymi cyklami czasowymi lub utrzymywaniem temperatury komfortowej (w zależności od ustawienia parametru REMOTO / REMOTE).

**UWAGA:** W czasie trwania programu urlopowego funkcja zabezpieczenia antyzamarzaniowego jest aktywna.

#### 11.4 LEGION (wygrzew antybakteryjny).

Umożliwia aktywację funkcji zabezpieczającej przed bakteriami Legionella, która polega na wygrzaniu zasobnika c.w.u. do temperatury 65°C przez 15 minut.

Możliwe ustawienia:

- OFF funkcja wyłączona (ustawienie fabryczne)
- 24H aktywacja raz dziennie o 2.00 w nocy

- 7GG / 7 DY - aktywacja co 7 dni w poniedziałek o 2.00 w nocy

**UWAGA:** funkcja może być aktywowana jedynie przy podłączonym zasobniku c.w.u. Aby uniknąć ewentual-

nych poparzeń na wylocie c.w.u. powinien być zainstalowany trójdrożny zawór termostatyczny bezpośredniego działania.

#### 11.5 REMOTO / REMOTE (OBSŁUGA WEJŚCIA ZDALNEGO STEROWANIA - TEL).

Pozwala na ustawienie działania  $CAR^{v_2}$  w przypadku **zwarcia** wejścia zdalnego sterowania (TEL).

- AUTO: przejście do trybu pracy ZIMA z aktywnym programem czasowym

- ON: przejście do trybu pracy ZIMA ze stałym utrzymaniem temperatury komfortowej.

Jeżeli wejście TEL jest zwarte, na wyświetlaczu miga ikona (🝙)

#### 11.6 CODICE / CODE.

Przejście do funkcji serwisowych (wymagających wprowadzenia kodu dostępu) - patrz rozdział 12 "Funkcje zabezpieczone kodem (funcje serwisowe)".

### 12. FUNKCJE ZABEZPIECZONE KODEM (FUNK-CJE SERWISOWE).

Poniższe zaawansowane ustawienia zastrzeżone są dla Autoryzowanego Serwisu Technicznego Immergas. Dostęp do nich możliwy jest po wprowadzeniu 4 cyfrowego kodu dostępu.

Aby wprowadzić kod należy nacisnąć przycisk [MENU] i przyciskami [+/-] przewijać opcje do "CODICE/ CODE", nacisnąć przycisk [OK] i wprowadzić kod, wybierając cyfry za pomocą przycisków [+/-] i zatwierdzając je przez naciśnięcie przycisku [OK]. Następnie można przeglądać i edytować poniższe funkcje.

#### 12.1 AMB (czujnik temperatury pomieszczenia).

Umożliwia parametryzację funkcji CAR<sup>V2</sup> związanych z czujnikiem temperatury pomieszczenia.

Ustawiając odpowiednio parametry możemy wybrać następujące opcje:

- ON (ustawienie fabryczne) - praca systemu w oparciu o czujnik temperatury pomieszczenia.

- AMB CR: korekta odczytu czujnika temperatury pomieszczenia, możliwa korekcja wskazań czujnika w zakresie od -3,0 do +3,0°C.

- MODUL - Sposób modulacji palnika:

 - ON (ustawienie fabryczne): palnik kotła reaguje na sygnał żądania pracy na c.o. wygenerowany przez CAR<sup>V2</sup> w oparciu o czujnik temperatury w pomieszczeniu. Temperatura zasilania instalacji c.o. będzie modyfikowana w zależności od różnicy między zadaną a odczytaną temperaturą pomieszczenia.

 OFF: temperatura zasilania będzie utrzymywana na stałym poziomie do momentu uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Palnik kotła reaguje na sygnał żądania pracy na c.o. wygenerowany przez CAR<sup>V2</sup> i zwarcie zacisków żądania pracy na c.o. w kotle.

**UWAGA:** W przypadku zainstalowania sondy temperatury zewnętrznej, temperatura zasilana instalacji c.o. będzie utrzymywana na poziomie zależnym od ustawionej krzywej grzewczej.

**UWAGA:** W obu przypadkach pracy modulacja palnika odbywa się w oparciu o różnicę pomiędzy obliczeniową i rzeczywistą temperaturą wody w kotle.

 OFF (wyłączony) odłącza działanie czujnika pomieszczenia. Kocioł nie reaguje wówczas na zmiany temperatury pomieszczenia. W zależności od programu czasowego utrzymuje zadaną temperaturę zasilania c.o. w komfortowym trybie pracy. W trybie ekonomicznym praca kotła zależna jest od ustawień parametru RI-DOTT / REDUCT.

#### 12.2 RIDOTT / REDUCT (praca w trybie ekonomicznym z wył. czujnikiem temp. pomieszczenia):

- RIDOTT OFF / REDUCT OFF: CAR<sup>V2</sup> w okresach pracy w trybie ekonomicznym wyłącza kocioł (aktywna funkcja przeciwamarzaniowa).

- RIDOTT ON / REDUCT ON: CAR<sup>V2</sup> w okresach pracy w trybie ekonomicznym zmniejsza obliczeniową temperaturę zasilania o ustawioną wartość (zakres możliwych ustawień od  $-1^{\circ}$ C do  $-40^{\circ}$ C).

### 12.3 ANTIGL / FRO PR (funkcja antyzamarzanio-wa).

Pozwala na ustawienie temperatury aktywacji funkcji antyzamarzaniowej. Zakres możliwych ustawień temperatury: od 0°C do 10°C - ustawienie fabryczne 5°C.

### 12.4 ZONA / ZONE (funkcja niedostępna w tym modelu sterownika).

### 12.5 MANUTZ / SERVIC (czas planowanego przeglądu).

Ustawianie czasu do następnego przeglądu (ustawiany w zakresie od 6 do 24 miesięcy; ustawienie fabryczne - "OFF"). Po uaktywnieniu funkcji wprowadza się numer telefonu serwisanta (możliwość wprowadzenia do dwunastu cyfr).

#### **13. DANE TECHNICZNE**

• Wymiary (szer. x wys. x gł.):	
Nominalne napięcie zasilanie	24V (napięcie zależy od protokołu transmisji)
CAR_BUS napięcie zasilania	
• CAR_BUS maksymalny pobór prądu / mocy	
IMG_BUS napięcie zasilania	
• IMG_BUS maksymalny pobór prądu / mocy	
• Baterie	
Zakres temperatur pracy	
Zakres temperatur przechowywania	-10 ÷ 50°C
• Klasa ochrony wg EN 60730	II
Klasa ochrony wg EN 60529	
Podłączenie zasilania	2-żyłowe z polaryzacją
Czas podtrzymania ustawień	8 godzin (po co najmniej 2 godzinnym cyklu ładowania)
Max. długość przewodu	
• Dokładność pomiaru temperatury pomieszczenia	
• Czujnik temperatury pomieszcenia NTC	50 kOhm dla 25°C
Odchyłka wskazań zegara	

\* = na wskazania temperatury ma wpływ miejsce instalacji CAR<sup>v2</sup> (np. ciepłe ściany, zimne ściany, wysokość nad ziemią itp.).

#### 13.1 Karta produktu

Zgodnie z Rozporządzeniem 811/2013 klasa regulatora temperatury wynosi:

Klasa	Udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń	Opis
V	+3%	Comando Amico Remoto V2
VI	+4%	Comando Amico Remoto <sup>V2</sup> współpracujący z podłączoną do kotła sondą temperatury zewnętrznej

#### 14. USTAWIENIA FABRYCZNE

Tryb pracy	OFF
Tryb działania programu obsługi	Ręczny
Temperatura ogrzewania komfortowa	20,0°C
Temperatura ogrzewania ekonomiczna	16,0°C
Temperatura chłodzenia komfortowa	25,0°C
Temperatura chłodzenia ekonomiczna	40,0°C
Temperatura ogrzewania w trybie ręcznym	20,0°C
Temperatura antyzamarzaniowa	5,0°C
Program wakacyjny	VACANZ = OFF
Offset	OFFSET = 0°C
• Bezwładność budynku i instalacji	DIMENS = 10
• Auto-adaptacja	AUTO A = OFF
• Sonda zewnętrzna	AMB = ON
Korekcja czujnika temperatury	AMB CR = 0,0°C
Obniżenie temperatury	RIDOTT = OFF
• Tryb modulacji	MODUL = ON
Obsługa wejścia TEL	REMOTO = ON
Wygrzew antybakteryjny	LEGION =OFF
• Język	LINGUA = ITA (włoski)

#### 15. KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU STEROWNIKA

Język włoski	Język angielski	Opis
ORARIO	TIME	Ustawianie czasu
S SAN	HW SET	Ustawianie temperatury c.w.u.
AMBIEN	ROOM S	Ustawianie temperatury pomieszczenia
COMFOR	COMFOR	Temperatura komfortowa (dzienna)
ECONOM	ECONOM	Temperatura ekonomiczna (nocna)
T EST	EXT T	Termperatura zewnętrzna
T MAND	HF TMP	Temperatura zasilania c.o.
RITORN	HR TMP	Temperatura powrotu c.o.
TI SAN	DWIN T	Temperatura wody sanitarnej zasilającej kocioł
TO SAN	DHW T	Temperatura c.w.u.
TC SOL	PAN T	Temperatura paneli słonecznych
PRESSI	CH PRS	Ciśnienie w obiegu c.o.
MANUTZ	SERVIC	Przegląd serwisowy (ilość dni pozostałych do przeglądu)
VER PC	VER PC	Protokół transmisji CAR-Bus
VER PI	VER PI	Protokół transmisji IMG-Bus

Język włoski	Język angielski	Opis
ZONA	ZONE	Strefa (nie używane w tym modelu sterownika)
LOWBAT	LOWBAT	Słabe baterie (konieczność wymiany)
PR RIS	CH PRG	Programowanie czasowe c.o.
PR SAN	HW PRG	Programowanie czasowe c.w.u.
PR RAF	CHIPRG	Programowanie czasowe chłodzenia
LUNEDI	MONDAY	Poniedziałek
MARTED	TUESDA	Wtorek
MERCOL	WEDNES	Środa
GIOVED	THURSD	Czwartek
VENERD	FRIDAY	Piątek
SABATO	SATURD	Sobota
DOMENI	SUNDAY	Niedziela
LU_VEN	MONFRI	Poniedziałek - piątek
SA_DOM	SATSUN	Sobota - niedziela
LU_SAB	MONSAT	Poniedziałek - sobota
LU_DOM	MONSUN	Poniedziałek - niedziela

Język włoski	Język angielski	Opis
LINGUA	LANG	Język
REGOLZ	REGULT	Ustawianie parametrów pracy
MINRIS	CH MIN	Minimalna temperatura wody grzewczej
OFFSET	OFFSET	Offset (przesunięcie równoległe krzywej grzewczej)
DIMENS	BUILD	Bezwładność budynku i instalacji
AUTO A	AUTO A	Auto adaptacja
VACANZ	HOLIDY	Wakacje (program urlopowy)
LEGION	LEGION	Wygrzew antybakteryjny c.w.u.
REMOTO	REMOTE	Obsługa wejścia zdalnego sterowania
CODICE	CODE	Kod
AMB	AMB	Czujnik temperatury pomieszczenia
RIDOTT	REDUCT	Tryb pracy w trybie ekonomicznym (przy AMB = OFF)
ANTIGL	FRO PR	Temperatura zadziałania funkcji przeciwzamarzaniowej
MANUTZ	SERVIC	Przegląd
CHIAMA	CALLS	Zadzwoń
MESI	MONTHS	Miesiące

#### USTAWIONE PARAMETRY

Parametr	Wartość
MINRIS / CH MIN	
OFFSET	
DIMENS / BUILD	
REMOTO / REMOTE	
AMB CR	
MODUL	
RIDOTT / REDUCT	
ANTIGL / FRO PR	

Data ..... Podpis .....

Parametr	Wartość
MINRIS / CH MIN	
OFFSET	
DIMENS / BUILD	
REMOTO / REMOTE	
AMB CR	
MODUL	
RIDOTT / REDUCT	
ANTIGL / FRO PR	

Data ..... Podpis .....

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. (42) 649 36 00, fax (42) 649 36 01 www.immergas.pl

