### **OIMMERGAS**

### MAGIS HERCULES PRO 12 - 14 - 16

(jednofazowa i trójfazowa)

Pompa ciepła składająca się z: - jednostka wewnętrzna UI MHP AP - jednostka zewnętrzna kondensatora UE AUDAX PRO 12-14-16 V2 (jednofazowa i trójfazowa)



Instrukcja obsługi i montażu Instalator Użytkownik

Serwisant

PL



#### 

SPIS	TREŚCI							
Szan	owny kliencie 4							
Stosowane symbole bezpieczeństwa								
Środ	Środki ochrony indywidualnej							
0100	orouxi ochiony muy widuaniej 0							
1	Instalacja jednostki wewnętrznej7							
1.1	Opis produktu7							
1.2	Ostrzeżenia dotyczące instalacji7							
1.3	Główne wymiary jednostki wewnętrznej10							
1.4	Minimalne odległości montażu jednostki wewnętrznej. 11							
1.5	Przyłączenie hydrauliczne jednostki wewnętrznej 12							
1.6	Przyłączenie linii chłodniczej 12							
1.7	Podłączenie elektryczne12							
1.8	Panel zdalnego sterowania strefą (Opcjonalnie)18							
1.9	Sondy temperatury otoczenia i wilgotności MODBUS							
	(Opcjonalnie)18							
1.10	Termostaty czasowe pokojowe (Opcjonalnie)19							
1.11	Higrometr On/Off (Opcjonalnie)							
1.12	Zewnętrzny czujnik temperatury (Opcjonalnie)							
1.13	Ustawienie termoregulacji							
1.14	Napełnienie instalacji							
1.15	Ograniczenia użytkowania							
1.16	Przygotowanie jednostki wewnętrznej do eksploatacji							
	(włączenie)							
1.17	Pompa obiegowa							
1.18	Zasobnik ciepłej wody użytkowej							
1.19	Zestawy dostępne na zamówienie							
1.20	Główne komponenty							
2	Instrukcie obsługi i konserwacji							
2.1	Ogólne ostrzeżenia							
2.2	Czyszczenie i konserwacia							
2.3	Panel sterowania							
2.4	Korzystanie z systemu							
2.5	Tryb działania							
2.6	Menu parametry i informacje							
2.7	Sygnalizacje usterek i nieprawidłowości							
2.8	Przywrócenie ciśnienia instalacji ogrzewania (c.o.) 63							
2.9	Opróżnianie instalacji							
2.10	Opróżnianie obwodu wody użytkowej							
2.11	Opróżnienie zasobnika c.w.u							
2.12	Czyszczenie obudowy							
2.13	Demontaż kotła							

3	Instrukcje w zakresie konserwacji i weryfikacji	
	wstępnej	64
3.1	Ogólne ostrzeżenia	64
3.2	Kontrola wstępna	64
3.3	Coroczna kontrola i konserwacja urządzenia	65
3.4	Konserwacja pakietu wytłaczanych płyt wymiennika.	65
3.5	Schemat hydrauliczny	66
3.6	Schemat elektryczny	67
3.7	Filtr instalacji	75
3.8	Ewentualne usterki i ich przyczyny	75
3.9	Programowanie karty elektronicznej	76
3.10	Ustawienie parametrów pierwszego uruchomienia	87
3.11	Funkcja BOOST w.u.	88
3.12	Funkcja ochrony przed legionellą	88
3.13	Funkcja recyrkulacji c.w.u.	88
3.14	Funkcja przeciw blokadzie pompy	88
3.15	Funkcja przeciw blokadzie zaworu trójdrożnego	88
3.16	Funkcja korekty nastawy instalacji	89
3.17	Funkcja fotowoltaiczna	89
3.18	Integracja z użyciem grzałek elektrycznych c.o	89
3.19	Funkcja sterownika bezpieczeństwa strefy 2/3	89
3.20	Tryb Jednoczesności żądań	89
3.21	Funkcja wyłączenia pompy ciepła	90
3.22	Sterowanie zaworami rozdzielającymi (lato/zima)	90
3.23	Ustawienie sondy zewnętrznej	90
3.24	Uruchomienia ręczne	90
3.25	Funkcja trybu testowego jednostki zewnętrznej	90
3.26	Funkcja Pump Down jednostki zewnętrznej	90
3.27	Konfiguracja urządzeń nadzorujących	90
3.28	Demontaż obudowy	91
3.29	Rozbiórka jednostki wewnętrznej	98
4	Dane techniczne	102
4.1	Tabela danych technicznych (jedna faza)	102
4.2	Tabela danych technicznych (trzy fazy)	104
4.3	Karta produktu Magis Hercules Pro 12 (zgodnie z	100
	rozporządzeniem 811/2013)	106
4.4	Karta produktu Magis Hercules Pro 121 (zgodnie z	105
4 5	rozporządzeniem 811/2013)	10/
4.5	Parametry Magis Hercules Pro 12 - 121	108
4.6	Karta produktu Magis Hercules Pro 14 (zgodnie z	110
4 7	rozporządzeniem 811/2013)	110
4./	Karta produktu Magis Hercules Pro 141 (zgodnie z	
4.0	rozporządzeniem 811/2013)	
4.8	Parametry Magis Hercules Pro 14 - 141	112
4.9	Karta produktu Magis Hercules Pro 16 (zgodnie z	114
4 1 0	rozporządzeniem 811/2013)	114
4.10	Karta produktu Magis Hercules Pro 161 (zgodnie z	117
4 1 1	rozporządzeniem 811/2013)	115
4.11	Parametry Magis Hercules Pro 16 - 161	116
4.12	Parametry dotyczące wypełniania karty zespołu	118

#### Szanownykliencie,

Gratulujemy wyboru wysokiej jakości produktu Immergas, który na długi okres jest w stanie zapewnić Ci komfort i bezpieczeństwo. Jako Klient Immergas, będziesz mógł zawsze liczyć na pomoc Autoryzowanego Centrum Serwisowego, zaktualizowanego i przygotowanego w celu zagwarantowania nieustannej wydajności posiadanego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych stron: można na nich znaleźć przydatne wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji urządzenia, których przestrzeganie zapewni satysfakcję z produktu Immergas.

W celu ewentualnych napraw i regularnej konserwacji prosimy o kontakt z Autoryzowanymi Centrami Serwisowymi: dysponują one oryginalnymi częściami i specjalnym przygotowaniem pod bezpośrednim nadzorem producenta.

Instalacje termiczne należy poddawać okresowej konserwacji i kontroli efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi.

Spółka **IMMERGAS S.p.A.**, z siedzibą przy via Cisa Ligure 95, 42041 Brescello (RE) oświadcza, że procesy projektowania, produkcji i obsługi posprzedażnej spełniają wymagania normy **UNI EN ISO 9001:2015**. Dodatkowe informacje o oznakowaniu CE produktu można uzyskać, zwracając się do producenta z prośbą o wysłanie kopii Deklaracji Zgodności, podając model urządzenia oraz język kraju.

Producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku lub odpisu, zachowując prawo do wniesienia do własnych broszur technicznych i handlowych wszelkich zmian bez uprzedzenia.

#### **OGÓLNE OSTRZEŻENIA**

Niniejsza broszura zawiera ważne informacje przeznaczone dla: Instalatora (dział 1); Użytkownika (dział 2); Serwisanta (dział 3).

- Użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcje zawarte w skierowanym do niego dziale instrukcji (dział 2).
- Użytkownik musi ograniczyć się do wykonywania na urządzeniu jedynie czynności wyraźnie dozwolonych w specjalnym dziale instrukcji.
- Każda czynność przeprowadzana przy pompie ciepła (jak np. konfiguracja, kontrola, instalacja i pierwsze uruchomienie) powinna być wykonywana wyłącznie przez upoważnionego pracownika i/lub osoby posiadające kwalifikacje techniczne lub zawodowe uprawniające je do wykonywania czynności oraz które uczestniczyły w szkoleniu uznanym przez właściwe organy. Są to głównie pracownicy specjalizujący się w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych oraz wykwalifikowani elektrycy, którzy dzięki swojemu wyspecjalizowanemu szkoleniu oraz umiejętnościom i doświadczeniu są ekspertami w instalacji i właściwej konserwacji systemów grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych.
- W celu zamontowania urządzenia należy zwrócić się do personelu uprawnionego i posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
- Instrukcja obsługi stanowi integralną i istotną część produktu i należy ją przekazać nowemu użytkownikowi w przypadku przekazania własności lub przejęcia.
- Należy się z nią uważnie zapoznać i zachować ją na przyszłość, ponieważ wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczają ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacje muszą być projektowane przez upoważnionych fachowców, w zakresie ograniczeń wymiarowych ustalonych przez Prawo. Instalację i konserwację należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, według wskazówek producenta i musi ją wykonać upoważniony personel.
- Nieprawidłowy montaż urządzenia i/lub części, akcesoriów, zestawów dodatkowych i przyrządów firmy Immergas może być przyczyną nieprzewidywalnych problemów w stosunku do osób, zwierząt i rzeczy. W celu wykonania poprawnego montażu produktu należy dokładnie przeczytać instrukcje do niego załączone.
- Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje techniczne dotyczące montażu produktów firmy Immergas. Jeśli chodzi o inne sprawy związane z instalacją samych produktów (dla przykładu: bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona środowiska, zapobieganie wypadkom przy pracy), konieczne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i dobrych zasad technicznych.
- $\bullet \ Wszystkie produkty firmy Immergas sązabezpieczone opakowaniem odpowiednim do transportu.$
- $\bullet \ Materiał musi być przechowywany w suchym środowisku, zabezpieczony przed złymi warunkami atmosferycznymi.$
- Nie należy montować urządzeń niekompletnych.
- Konserwację powinni przeprowadzić wykwalifikowani technicy, jak na przykład z Autoryzowanego Serwisu Technicznego, który jest w takim przypadku gwarancją kwalifikacji i profesjonalizmu.
- Urządzenie można wykorzystać wyłącznie do celu, do którego zostało zaprojektowane. Jakiekolwiek inne użycie należy uważać za niewłaściwe i w konsekwencji potencjalnie niebezpieczne.
- W przypadku błędów podczas montażu, eksploatacji lub prackonserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowiązującego prawodawstwa technicznego, przepisów lub wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji (lub innych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności określonej w umowie i poza umową za powstałe szkody, a gwarancja dotycząca urządzenia traci ważność.
- W przypadku nieprawidłowości, uszkodzenia lub niewłaściwego działania, urządzenie należy wyłączyć i zadzwonić do uprawnionej firmy (na przykład do Autoryzowanego Serwisu Technicznego, który posiada specjalne przygotowanie i oryginalne części zamienne). Wstrzymać się więc od jakiejkolwiek czynności lub prób naprawy.

#### STOSOWANE SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA



#### **OGÓLNEZAGROŻENIE**

Ściśle przestrzegać wszelkich zaleceń podanych obok piktogramu. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do zagrożeń i związanymi z nimi poważnymi uszczerbkami na zdrowiu operatora i użytkownika i/lub poważnymi szkodami materialnymi.



#### ZAGROŻENIEELEKTRYCZNE

Ściśle przestrzegać wszelkich zaleceń podanych obok piktogramu. Symbol wskazuje podzespoły elektryczne urządzenia lub, w niniejszej instrukcji, oznacza czynności, które mogą powodować zagrożenia elektryczne.



#### OSTRZEŻENIEDOTYCZĄCEINSTALATORA

 $\label{eq:przedzainstalowaniem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.$ 



#### OSTRZEŻENIA

Ściśle przestrzegać wszelkich zaleceń podanych obok piktogramu. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do zagrożeń i związanych z nimi niewielkimi uszczerbkami na zdrowiu operatora i użytkownika i/lub niewielkimi szkodami materialnymi.



#### UWAGA

Przeczytać i zrozumieć instrukcje urządzenia przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności, stosując się ściśle do podanych wskazówek. Nieprzestrzeganie instrukcji może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.



#### INFORMACJE

Wskazuje przydatne sugestie lub dodatkowe informacje.



#### PRZYŁĄCZEUZIEMIAJĄCE

 $Symbol\,określa\,punkt\,urządzenia\,służący\,do\,uziemienia.$ 



#### **OSTRZEŻENIE UTYLIZACJA**

Użytkownik jest zobowiązany nie usuwać urządzenia po zakończeniu jego okresu użytkowania jako odpadu komunalnego, lecz przekazać je do specjalnych punktów zbiórki.

#### ŚRODKI OCHRONY INDY WIDUALNEJ



**OKULARY OCHRONNE** 

**REKAWICEOCHRONNE** 

**OBUWIEOCHRONNE** 

# **INSTALATOR**

#### **1** INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

#### 1.1 OPIS PRODUKTU

Magis Hercules Pro 12-14-16 (jednofazowy i trójfazowy) jest pompąciepła składającą się z następujących elementów:

- jednostka wewnętrzna UIMHP AP (jednofazowa i trójfazowa) (od tej chwili nazywana jednostką wewnętrzną lub UIMHP).
- jednostka zewnętrzna UE Audax Pro 12-14-16 V2 (jednofazowa i trójfazowa) (w dalszej części instrukcji nazywana jednostką zewnętrzną lub UE Audax Pro).

Produkt Magis Hercules Pro 12-14-16 (jednofazowy i trójfazowy) jest uważany za w pełni funkcjonalny tylko wtedy, gdy obie jednostki są prawidłowo zasilane i połączone ze sobą.

Jednostka wewnętrzna UI MHP została zaprojektowana jedynie do montażu na podłodze, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, do produkcji c.w.u. na potrzeby domowe i podobne.

Normalna praca urządzenia wymaga połączenia z jedną z następujących jednostek zewnętrznych:

- UEAUDAXPRO12V2;
- UEAUDAXPRO12V2T;
- UEAUDAXPRO14V2;
- UEAUDAX PRO 14 V2 T;
- UEAUDAX PRO 16 V2;
- UEAUDAXPRO16V2T.

W związku z tym należy stosować się do wszelkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania obu urządzeń.

W związku z tym należy stosować się do wszelkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania obu urządzeń. 1.2 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Operatorzy wykonujący montaż i konserwację urządzenia muszą obowiązkowo używać środków ochrony indywidualnej przewidzianych przez przepisy obowiązujące w danym zakresie.

Miejsce montażu urządzenia oraz jego akcesoriów Immergas musi spełniać odpowiednie warunki (techniczne i konstrukcyjne) umożliwiające (w warunkach bezpieczeństwa, skuteczności i swobody):

- montaż (zgodnie z rozporządzeniami przepisów technicznych i normatywami technicznymi);
- czynności konserwacyjne (łącznie z zaprogramowanymi, okresowymi, zwyczajnymi, nadzwyczajnymi);
- usuwanie (na zewnątrz w miejsce nadające się do załadunku i do transportowania urządzeń i części) jak również ich ewentualna wymiana na równoważne urządzenia i/lub części.
- Instalacja musi zostać wykonana według wskazań norm, obowiązującego prawodawstwa i zgodnie z lokalnymi przepisami technicznymi, zgodnie z zasadami dobrej praktyki.
- Urządzenie wykorzystuje czynnik chłodniczy R410A. Gaz jest BEZWONNY. <u>Zwrócić szczególną uwagę</u> Ściśle przestrzegać instrukcji obsługi jednostki zewnętrznej przed instalacją i podczas każdego rodzaju czynności związanych zlinią chłodniczą.
- $\underline{\mathbb{M}}$

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane urządzeniami zdemontowanymi z innych instalacji, ani też z tytułu niezgodności tego rodzaju urządzeń.

# SERWISANT

UŻYTKOWNIK

DANE TECHNICZNE



		TT. 1 · T 1 /· · 1 · ·	Zasadyinstalacyjne				
JR		Orządzenia Immergasmogą być instalowane wyłącznie przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia. Sprawdzić warunki środowiskowe działania wszystkich		Niniejszą jednostkę wewnętrzną należy zainstalować w miejscu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C. Nie narażać jednostki wewnętrznej na działanie czyn- ników atmosferycznych.			
<b>TALATO</b>	<u>_!</u>	części istotnych dla instalacji, porównując wartości po- dane w niniejszej instrukcji.	$\overline{\mathbb{N}}$	Ten typ instalacji możliwy jest wtedy, gdy pozwalają na to przepisy kraju przeznaczenia urzadzenia.			
ISNI		W przypadku instalacji zestawu lub konserwacji urzą- dzenia zawsze zadbać najpierw o opróżnienie obiegów instalacji i c.w.u., aby zapewnić bezpieczeństwo elek- tryczne urządzenia (patrz Par. 2.9). Zawsze odłączać urządzenie od zasilania i w zależności od rodzaju czynności, obniżyć ciśnienie i/lub ustawić je na zero w obwodach zasilanych gazem i c.w.u.		Nie instalować w pomieszczeniach/prze- strzeniach będących wspólną częścią bu- dynku wspólnoty mieszkaniowej, na schodach wewnętrznych lub w innych miejscach, pełniących rolę dróg ewaku- acyjnych (np : podesty przedsjonki)			
UŻYTKOWNIK		Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy dotarło nienaruszone; w przeciwnym razie należy natychmiast zwrócić się do dostawcy. Elementów opakowania (zszywki, gwoździe, plastiko- we woreczki, styropian, itd) nie można pozostawiać w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źró- dło niebezpieczeństwa. W przypadku montażu urządzenia pomiędzy elemen- tami zabudowy, powinna istnieć wystarczająca prze- strzeń do wykonania normalnych konserwacji; mini- malne odległości wymagane do montażu znajdują się na Rys. 2.		Aby zapobiec porażeniu prądem elek- trycznym, pożarom lub wypadkom, nale- ży zawsze wyłączyć jednostkę i wyłącznik ochronny. W przypadku, gdy z jednostki wydobywa się dym lub gdy stanie się bar- dzo hałaśliwa, skontaktować się z Autory- zowanym Serwisem Technicznym.			
		Żaden przedmiot łatwopalny nie może znajdować się w pobliżu urządzenia (papier, szmaty, plastik, styropian, itd.).		Nie instalować w miejscu, w którym ist- nieje ryzyko wycieku gazu palnego.			
<b>TISANT</b>		Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji urządzenia, je- żeli nie została wyraźnie wskazana w niniejszej części instrukcji.		Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła.			
SERW							
$\bigcap$							
DANE TECHNICZNE							



- Uważać , aby nie tworzyć iskier w następujący sposób:
- nie wyjmować bezpieczników, gdy urządzenie jest włączone;
- nie odłączać wtyczki zasilania od gniazdka, gdy urządzenie jest włączone.

Zalecamy umieszczenie wylotu w pozycji podwyższonej. Umieścić kable tak, aby się nie skręcały.

 $\underline{\wedge}$ 

Jednostka wewnętrzna służy do ogrzewania wody do temperatury niższej od temperatury wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym.



Muszą zostać podłączone do instalacji cieplnej i sieci dystrybucji wody użytkowej (w.u.) odpowiedniej do ich osiągów oraz ich mocy.



Urządzenie jest przeznaczone także do pracywtrybiechłodzenia. Jeśli w sezonie letnim produkcja schło-

dzonej wody może zakłócać i uszkadzać instalacje nadające się tylko do ogrzewania (c.o.), należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć przedostania się do instalacji tylko do ogrzewania (c.o.) przypadkowej produkcji schłodzonej wody.



Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń wywołuje odpowiedzialność osobistą i nieskuteczność gwarancji.

### Zabieg termiczny "wygrzewu antybakteryjnego" zasobnika akumulacyjnego.

/!`

programowanie funkcji trybu ochrony przed legionellą odbywa się <u>bezpośrednio z tablicy sterowania</u>.

Podczas tej operacji, temperatura wody wewnątrz zbiornika przekracza 60 °C tworząc zagrożenie poparzeniami.

Aby uniknąć niemożliwych do przewidzenia z góry obrażeń osób i zwierząt oraz szkód rzeczowych, należy mieć pod kontrolą takie uzdatnianie wody użytkowej (i poinformować użytkowników). Aby uniknąć poparzeń, można ewentualnie zamontować zawór termostatyczny na wyjściu c.w.u.

#### 1.3 GŁÓWNEWYMIARY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ



#### Legenda (Rys. 1):

**INSTALATOR** 

UŻYTKOWNIK

SERWISANT

DANE TECHNICZNE

- RP Powrót do panelisłonecznych (opcja)
- MP Wyjście z paneli słonecznych (opcja)
- RZ3 Powrót instalacji strefy 3 z podmieszaniem (opcja)
- $MZ3 \ \ Zasilanie instalacji strefy 3 z podmieszaniem (opcja)$
- RZ2 Powrót instalacji strefy 2 z podmieszaniem (opcja)
- $MZ2 \ \ Zasilanie instalacji strefy 2 z podmieszaniem (opcja)$
- RZ1 Powrót instalacji strefy 1 bezpośredniej
- $MZ1 \ \ Zasilanie instalacji strefy 1 bezpośredniej$
- AC Wyjściec.w.u.

- AF Wejście ciepłej wody użytkowej
- RC Recyrkulacja (opcja)
- SC Ewentualny spust skroplin zebranych w pojemniku
- LP Linia chłodnicza stan ciekły
- GP Linia chłodnicza stangazowy
- V1 Połączenia elektryczne 3<sup>-</sup> strefy
- V2 Połączenia elektryczne zasilania grzałek integracji
- V3 Połączenia elektryczne kabla zasilającego
- V4 Główne połączenia elektryczne

Wysokość (mm)			Szerokość			Głębokość (mm)		
1070			(1111)			916		
	PRZYŁACZA 910							
LINIA CIEPŁA WODA RECYRKULA-								
CHŁODNICZA UŻYTKO			CJA	INSTALACJA				
LP	GP	AC-AF	RC	RP-MP RZ1-MZ1 RZ2-MZ2 RZ3-M			RZ3-MZ3	
SAE 3/8"	SAE 5/8"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4" G 1" G 1" G 1"			G1"	

#### 



Legenda (Rys. 2):

- A 500 mm
- B 200mm
- C 30mm
- D 400 mm
- E 10 mm

SERWISANT

#### 1.5 PRZYŁĄCZENIE HYDRAULICZNE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

#### Zawory bezpieczeństwa 3 i 8 barów



Spusty zaworów bezpieczeństwa urządzenia muszą zostać podłączone do lejka spustowego.

W przeciwnym razie, jeśli zawory spustowe musiałyby interweniować zalewając pomieszczenie, producent urządzenia nie będzie za to odpowiedzialny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi zaleca się uzdatnianie wody w instalacji grzewczej i wody użytkowej w celu ochrony instalacji i urządzenia przed osadami (np. osady wapienne), powstawaniem szlamu i innych szkodliwych osadów.

Podłączenia hydrauliczne muszą zostać wykonane w sposób racjonalny wykorzystując zaczepy na szablonie montażowym jednostki wewnętrznej.



JŻYTKOWNIK

SERWISANT

DANE TECHNICZNE

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych przez wprowadzenie napełniania automatycznego.

Aby spełnić wymagania instalacyjne ustalone przez normę EN 1717 w sprawie zanieczyszczenia wody pitnej, zaleca się zastosowanie zestawu zaworu zwrotnego IMMERGAS do zamontowania przed połączeniem dopływu zimnej wody jednostki wewnętrznej. Zaleca się również, aby nośnik ciepła (np. woda + glikol) dodany do głównego obiegu (obwód c.o. i/lub chłodzenia), należał do kategorii 2 zgodnie z normą EN 1717.



Aby zachować trwałość i cechy wydajności urządzenia, wskazany jest montaż zestawu "dozownika polifosforanów" w przypadku wody, której właściwości mogą doprowadzić do powstania osadu wapiennego.

#### 1.6 PRZYŁĄCZENIE LINII CHŁODNICZEJ

Jeśli chodzi o przyłączenie linii chłodniczej, należy koniecznie przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi jednostki zewnętrznej.

Wykonać połączenia bezpośrednio na przyłączach jednostki wewnętrznej.

#### 1.7 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

#### Podłączenie elektryczne jednostki wewnętrznej

Stopień ochrony jednostki wewnętrznej to IPX5D; bezpieczeństwo elektryczne jest zapewnione tylko, gdy jest ono właściwie przyłączone do prawidłowo funkcjonującej instalacji uziemienia, wykonywanej zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.



Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia osób lub szkody rzeczowe spowodowane brakiem uziemienia jednostki wewnętrznej i nieprzestrzeganiem norm referencyjnych IEC.

Przewidziane są połączenia zarówno na panelu sterującym (Rys. 6) jak i na panelu głównym (Rys. 7).

#### Otwieranie panelu głównego (Rys. 3).

Aby otworzyć panel główny, wystarczy stosować się do następujących instrukcji:

- 1. Zdjąć ozdobny profil.
- 2. Wymontować dolną przednią część.
- 3. Odkręcić śruby (a)
- 4. Zdjąć pokrywę (b) panelu głównego.

Sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest dostosowana do maksymalnej mocy pobieranej przez urządzenie, wskazanej na tabliczce umieszczonej na jednostce wewnętrznej.

Jednostki wewnętrzne są wyposażone w specjalny kabel zasilający (c) typu "X" bez wtyczki.



Przewód zasilania musi zostać podłączony do sieci 230 V ±10% / 50 Hz uwzględniając biegunowość L-N i podłączenie do uziemienia , sieć ta musi być wyposażona w wyłącznik odłączający wszystkie bieguny zasilania o kategorii przepięcia klasy III, zgodnie z zasadami dotyczącymi montażu.



W celu ochrony przed ewentualną dyspersją napięć stałych pulsujących należy przygotować zabezpieczenie różnicowoprądowe typu A.



Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy lub ze specjalnego montażu dostępnego tylko u producenta lub w jego Autoryzowanym Serwisie Technicznym.

W celu wymiany zwrócić się do autoryzowanej firmy (na przykład Autoryzowanego Centrum Serwisowego), aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia.

Kabel zasilający musi przebiegać po wskazanej trasie (Rys. 3).

W przypadku konieczności wymiany bezpieczników na płytach elektronicznych, również daną czynność powinien przeprowadzić wyspecjalizowany pracownik.

Urządzenie jest wyposażone w dwa bezpieczniki: jeden bezpiecznik 3,15A, szybki, 230 V i bezpiecznik grzałki integracyjnej 10 A, szybki, 230 V.

Do ogólnego zasilania urządzenia z sieci elektrycznej, zabronione jest korzystanie z przejściówek, gniazdek zbiorczych i przedłużaczy. **INSTALATOR** 



#### Połączenia elektryczne do panelu głównego

Dostępne są następujące połączenia elektryczne:

- Sonda zasilania strefy 1;
- Sonda zasilania strefy 2;
- Osuszacz Strefy 2;
- Higrostat strefy 2;
- Termostat strefy 2;

**INSTALATOR** 

UŻYTKOWNIK

SERWISANT

DANE TECHNICZNE

- Sonda recyrkulacji w.u.;
- Opcjonalne grzałki elektryczne integracji c.w.u.;
- Opcjonalne grzałki integracji c.o.;
- Pomparecyrkulacji;
- Pompastrefy2;
- Zawór mieszający strefy 2.

Kable połączeniowe należy ułożyć zgodnie z ustalonym przebiegiem, wykorzystując specjalne przepusty kablowe (a) (Rys. 4).

#### Legenda (Rys. 4):

3

4

6

а

- Trójnik (M30)
  Połączenie por
  - Połączenie pompy obiegowej (M1)
  - Połączenie sondy powrotu (B5)
  - Połączenie sondy zasilania (B1)
- 5 Sonda fazy ciekłej (B29)
  - Połączenie pompy obiegowej strefy 1 (M10-1)
- 7 Połączenie przepływomierza (B25)
- 8 Połączenie sondy c.w.u. (B2)
- 9 Połączenie grzałki c.w.u. (E15-A)
  - Przepusty kablowe



4

# **INSTALATOR**

SERWISANT

DANE TECHNICZNE

5

#### Otwarcie komory przyłączeń panelu sterowania (Rys. 5).

Aby wykonać połączenia elektryczne wystarczy otworzyć tablicę przyłączy, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1. Wymontować obudowę i ozdobny profil.
- 2. Zdemontować pokrywę.
- 3. Odkręcić śruby (a).

4. Zdjąć pokrywę (b) z tablicy sterowania (c).

 $Teraz można uzyskać dostęp \, do listwy zaciskowej.$ 

#### Połączenia elektryczne do panelu sterującego

Dostępne są następujące połączenia elektryczne:

• Instalacja fotowoltaiczna: przyłączenie produktu do instalacji fotowoltaicznej ułatwia użycie jednostki zewnętrznej podczas działania paneli fotowoltaicznych.

- Osuszacz strefa 1.
- Zawór rozdzielczy Lato/Zima.
- Przekaźnik wielofunkcyjny.
- TermostatihigrostatStrefy1.
- Zdalne urządzenia strefy 1, 2, 3 (Panel zdalnego sterowania strefy, Sonda temperatury/wilgotności, Dominus).
- Sonda zewnętrzna
- Wyłączenie pompy ciepła.

Wykonać różne połączenia elektryczne zgodnie z własnymi potrzebami (Rys. 6).

#### $Przyłączenie\,elektryczne jednostki zewnętrznej$

Jednostkę wewnętrzną należy połączyć z jednostką zewnętrzną poprzez połączenie z zaciskami F1 i F2, jak pokazano na schemacie elektrycznym (Rys. 7). Jednostka zewnętrzna jest zasilana napięciem 230 V, niezależnie od jednostki wewnętrznej.

Skonfigurować parametr "HP model" zgodnie z punktem (Par. 3.9) w zależności od typu przyłączonej jednostki zewnętrznej.





Zawórzpowrotemsprężynowym

Otwarty/Zamknięty Zawór2-punktowy

ī

0 5

Zawór rozdzielczy lato/zima (opcja) Termostat pokojowy strefy 1 (opcja)

Higrostat strefy 1 (opcja)

S20-1 S36-1

M52

UŻYTKOWNIK

#### 16 **OIMMERGAS**



#### Schemat podłączenia głównego panelu

SERWISANT

UŻYTKOWNIK

DANE TECHNICZNE

#### 1.8 PANELZDALNEGO STEROWANIA STREFĄ (OPCJONALNIE)

To zdalne urządzenie służy do ustawiania nastawy i wyświetlania głównych informacji o strefie, dla której zostało skonfigurowane. Wykonać połączenie z urządzeniem, jak pokazano na (Rys. 6). W celu prawidłowej konfiguracji urządzenia ustawić parametry zgodnie z opisem poniżej:

Menu Serwis -> Konfiguracja urządzenia					
AdresSlave: adres do skonfigurowania na	Strefa 1 = 41				
podstawie strefy, w której jest zainstalowane	Strefa 2 = 42				
urządzenie	Strefa 3 = 43				
Prędkość transmisji	9600				
Bit parzystości	Parzysty				
Bitzatrzymania	1				
Sterowanie pompą ciepła	NIE				



### 

#### 1.9 SONDY TEMPERATURY OTOCZENIA I WILGOTNOŚCI MODBUS (OPCJONALNIE)

Sonda temperatury i wilgotności Modbus jest używana do pomiaru temperatury i wilgotności otoczenia oraz obliczania punkturosy.

Poza tym, ustawiając odpowiednie wartości zadane strefy dostępne na Panelu sterowania (patrz Par. 2.6), można kontrolować temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu.

Wykonać połączenie z urządzeniem, jak pokazano na (Rys. 6);

#### Tabela konfiguracji przełącznika DIP-Switch









SERWISANT

DANE TECHNICZNE

# INSTALATOR

#### 1.10 TERMOSTATY CZASOWE POKOJOWE (OPCJONALNIE)

Jednostka wewnętrzna przygotowana jest do zastosowania termostatów czasowych otoczenia, dostępnych jako zestaw opcjonalny (Rys. 6).

Można połączyć maksymalnie 3 termoregulatory bezpośrednio z urządzeniem.

Wszystkie termostaty czasowe Immergas podłączane są tylko przypomocy 2 przewodów.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji dotyczących montażu ieksploatacji, zawartych w dodatkowym zestawie.



Odłączyć napięcie od urządzenia przed wykonaniem jakiegokolwiek połączenia elektrycznego.

#### **Cyfrowy termostat czasowy Immergas On/Off (Wł./Wył.).** Termostat czasowy pozwala na:

- ustawienie dwóch wartości temperatury otoczenia: jednej na dzień (temperatura komfort) i jednej na noc (temperatura obniżona);
- ustawienie programu tygodniowego z czterema włączeniami i wyłączeniami w ciągu dnia;
- wybór pożądanego trybu pracy spośród różnych możliwych pozycji:
- funkcjonowanie w trybie ręcznym (z regulowaną temperaturą);
- funkcjonowanie w trybie automatycznym (z ustawionym programem);
- funkcjonowanie w trybie automatycznym wymuszonym (zmieniając temperaturę automatycznego programu).

Termostat czasowy zasilany jest 2 bateriami alkalicznymi 1,5 V typu LR6.

Przyłączenie elektryczne termostatu czasowego On/Off (opcja).



Czynności opisane poniżej muszą zostać przeprowadzone po odłączeniu napięcia od urządzenia.

Termostat lub termostat czasowy On/Off należy przyłączyć do zacisków 40-1 / 41, usuwając obecny mostek: X40-1 w przypadku strefy 1, 40-2 / 41 w przypadku strefy 2 i 40-3 / 42 w przypadku strefy 3.

Upewnić się, że styk termostatu On/Off jest rodzaju "czystego" tzn., niezależny od napięcia sieci, w przeciwnym razie karta elektroniczna regulacji uległaby uszkodzeniu.

Przyłączenia należy wykonać na listwie zaciskowej wewnątrz tablicy sterowania (Rys. 6) lub na głównym panelu urządzania (Rys. 7).



W razie korzystania z jakiegokolwiek termostatu czasowego On/Off, należy przygotować dwie oddzielne linie zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Instalacji rurowej jednostki wewnętrznej nie należy nigdy używać do uziemienia instalacji elektrycznej lub telefonicznej.

Sprawdzić ten warunek przed wykonaniem połączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej.

#### 1.11 HIGROMETRON/OFF (OPCJONALNIE)

Można sterować osuszaczem powietrza za pomocą higrometru. Wykonać połączenie z urządzeniem, jak pokazano na (Rys. 6).

#### 1.12 ZEWNĘTRZNY CZUJNIK TEMPERATURY (OPCJONALNIE)

Na jednostce zewnętrznej obecna jest w standardzie sonda zewnętrzna, której można używać jako zewnętrznej sondy pompy ciepła.

Sonda zewnętrzna używana jest do zadań takich jak:

- Wyregulować temperaturę zasilania wody;

- Określić użycie dodatkowych źródeł ciepła (grzałki elektryczne).

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna znajduje się w miejscu nieodpowiednim do odczytu temperatury, należy zastosować dodatkową sondę zewnętrzną (Rys. 9) dostępnej jako zestaw opcjonalny.

Po informacje dotyczące umieszczenia sondy zewnętrznej odnieść się do odpowiedniego arkusza instrukcji.

Aby sonda opcjonalna działała poprawnie, należy wykonać jej przyłączenie elektryczne w przewidzianym punkcie (Rys. 6) a następnieją włączyć (Par. 3.23).

Obecność sondy zewnętrznej umożliwia automatyczne ustawienie temperatury zasilania instalacji w zależności od temperatury zewnętrznej. Pozwala to na dostosowanie dostarczanego do instalacji ogrzewania (c.o.) lub chłodzenia.

Temperatura zasilania instalacji jest określona przez menu "Zones" oraz przez menu "User" dla wartości offset według krzywych przedstawionych na wykresie (Par. 1.13).



w przypadku instalacji podzielonych na dwie lub trzy strefy, temperatura zasilania obliczana jest na podstawie strefy o najwyższej temperaturze w fazie c.o. oraz o najniższej temperaturze w fazie chłodzenia.

W przypadku usterki, po odłączeniu źródła napięcia i ponownym zasileniu, temperatura zewnętrzna jest automatycznie wykrywana przez sondę zewnętrzną obecną na jednostce zewnętrznej.



#### 1.13 USTAWIENIE TERMOREGULACJI

Poprzez ustawienie parametrów obecnych w menu

#### **Zones/Definition**

istnieje możliwość automatycznej regulacji temperatury zasilania każdej strefy w zależności od temperatury zewnętrznej. Można to zrobić, włączając modulację sondy zewnętrznej w menu Zonac/Enghlinge

#### Zones/Enablings.

Na łukach (Rys. 10, 11, 12, 13) przedstawione są ustawienia domyślne w różnych trybach pracy, które dostępne są zarówno z sondą zewnętrzną, jak i bez niej.







Legenda (Rys. 10, 11, 12, 13)

- A Ustawienie maksymalne zasilania
- B Ustawienie minimalne zasilania
- C External minimum temperature
- D External maximum temperature
- E Offset temp. zasilania c.o.
- F Set central heating flow
- G Offset temperatury zasilania chłodzenia
- H Nastawa zasilania chłodzenia







DANE TECHNICZNE

UŻYTKOWNIK

#### 1.14 NAPEŁNIENIEINSTALACJI

Po podłączeniu jednostki wewnętrznej przejść do napełnienia instalacji przy pomocy kurka napełniania (Rys. 25).

W jednostce wewnętrznej wbudowane są automatyczne zawory odpowietrzające: jeden umieszczony na pompie obiegowej a druginarurze trójnika wymiennika płytowego (Rys. 25).

Obecny jest również ręczny zawór spustowy (Rys. 25) umieszczony na szczycie kolektora c.o., który zaleca się otworzyć podczas napełniania, aby umożliwić całkowite usunięcie powietrza z instalacji.

Sprawdzić, czy kapturki są obluzowane.

Kurek napełniania zostaje zamknięty, gdy manometr jednostki wewnętrznej wskazuje ok. 1,2 bara.

Podczas tych czynności należy włączyć funkcję "Odpowietrzania" ręcznego, które trwa około 18 godzin (Par. 3.9).

#### 1.15 OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w określonym zakresie temperatury zewnętrznej i w określonej maksymalnej temperaturze zasilania, na wykresie (Rys. 14, 15, 16) przedstawione są wspomniane ograniczenia.



Legenda (Rys. 14):

- = Temperatura zewnętrzna TE
- *TM* = *Flowtemperature*



Legenda (Rys. 15):

= Temperatura esterna TE

- TM= *Flowtemperature*
- A = Conresistenza elettrica impianto (optional)
- В = Bezwłączonych grzałek elektrycznych



Legenda (Rys. 16):

ΤE = Temperatura zewnętrzna

TB= Temperatura zasobnika c.w.u.

- Α = Zgrzałką elektryczną integracji
- = Bezwłączonych grzałek elektrycznych В

UŽYTKOWNIK

SERWISANT

**DANE TECHNICZNE** 

/!\

٧Ö.

UŻYTKOWNIK

#### 1.16 PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ DO EKSPLOATACJI (WŁĄCZENIE)

Po zainstalowaniu przewodów chłodniczych w jednostce zewnętrznej w celu uruchomienia pompy ciepła (poniższe czynności może przeprowadzić wyłącznie zawodowo wykwalifikowany personel w obecności wyłącznie pracowników wyznaczonych do tych prac):

- 1. Sprawdzić podłączenie do sieci 230 V-50 Hz, uwzględniając biegunowość L-N (faza-zero) i uziemienie;
- 2. Włączyć jednostkę wewnętrzną i sprawdzić właściwe włączenie;
- Sprawdzić zadziałanie wyłącznika głównego umieszczonego przed jednostką wewnętrzną i w samej jednostce wewnętrznej.
- 4. Ustawić parametry związane z pierwszym uruchomieniem (Par. 3.9).



Jeżeli wynik choćby jednej z kontroli okaże się negatywny, systemu nie można wprowadzić do eksploatacji.



po instalacji należy sprawdzić szczelność. W kontakcie ze źródłem zapłonu, takim jak termowentylator, piec i butle kuchenne, mogą powstawać toksyczne gazy. Upewnić się, że używane są tylko butle z odzyskiem czynnika chłodniczego.

1

Umieścić znajdującą się w kopercie z gwarancją etykietę z danymi produktu w dobrze widocznym i dostępnym miejscu.

Używać numeru seryjnego podanego na tej etykiecie do dokumentacji CONTO TERMICO/GSE [włoski mechanizm zachęt dotyczący zwiększenia efektywności energetycznej i produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych dla małych instalacji].

#### 1.17 POMPA OBIEGOWA

Urządzenie jest wyposażone w dwie pompy: pompę obiegową pompy ciepła, która odpowiada za wymianę termiczną z jednostką zewnętrzną, oraz pompę obiegową strefy 1, która odpowiada za dostarczanie mocy instalacji.

#### Pompa obiegowa pompy ciepła

Urządzenie wyposażone jest w pompę obiegową o zmiennej prędkości, która reguluje prędkość celem zapewnienia możliwie jak najlepszej wydajności.

#### Dioda LED pompy.

Gdy pompa obiegowa jest zasilana i sygnał sterujący jest przyłączony, dioda led miga na zielono.

1

Gdy pompa obiegowa jest zasilana i kabel sygnałowy jest odłączony, dioda LED świeci na zielono. W tych warunkach pompa obiegowa działa z maksymalną prędkością i bezkontroli.

Jeśli pompa wykryje alarm, dioda LED zmieni kolor z zielonego na czerwony. Może to oznaczać jedną z następujących nieprawidłowości:

- Niskie ciśnienie zasilania;
- Zablokowany wirnik;
- Błąd elektryczny.

Aby zobaczyć szczegółowo znaczenie czerwonej diody LED, patrz (Par. 3.9).

Dioda LED, oprócz świecenia kolorem zielonym i czerwonym może pozostać wyłączona.

Gdy pompa obiegowa nie jest zasilana, dioda LED jest również wyłączona, natomiast gdy pompa obiegowa jest zasilana, dioda LED powinna się świecić: jeśli jest wyłączona, oznacza to nieprawidłowość.

#### Ewentualne odblokowanie pompy.

Jeżeli po długim okresie nieaktywności pompa obiegowa jest zablokowana, użyć wkręta na środku głowicy do ręcznego odblokowania wału napędowego.

Czynność przeprowadzić z najwyższą ostrożnością, aby go nie uszkodzić. Skonfigurować parametr "HP model" zgodnie z Par. 3.9 w zależności od typu przyłączonej jednostki zewnętrznej.

#### Pompa obiegowa, strefa 1

Pompa obiegowa zadowalająco spełnia wymagania każdej instalacji grzewczej w domach i obiektach mieszkalnych. Pompa obiegowa wyposażona jest w elektroniczny układ sterowania, który pozwala na ustawienie zaawansowanych funkcji.

#### **Obsługa urządzenia**

Aby wyregulować pompę obiegową, nacisnąć przycisk obecny w przedniej części.

Obracając, można wybrać następujące tryby sterowania pompą obiegową:

- Stała prędkość I, II, III.
- Proporcjonalne ciśnienie dyspozycyjne I, II, III.
- Stałe ciśnienie dyspozycyjne I, II, III.

#### <u>Prędkość stała</u>

### Umożliwia regulację prędkości pompy obiegowej w trybie stałym.

Istnieje możliwość ustawienia 3 różnych prędkości:

- I: Minimalna prędkość.
- II: Prędkość pośrednia.
- III: Maksymalna prędkość.

Ustawienie fabryczne prędkości = Prędkość stała III

#### $\underline{Proporcjonalne ciśnienie dyspozycyjne} (\Delta P-V) \nvdash$

Umożliwia proporcjonalne obniżenie poziomu ciśnienia (wysokość ciśnienia) przy zmniejszaniu żądania ciepła przez instalację (zmniejszenie natężenia przepływu).

Dzięki tej funkcji zużycie elektryczne pompy jest jeszcze mniejsze; energia (moc) wykorzystywana przez pompę spada wraz z poziomem ciśnienia i natężenia przepływu.

Dzięki temu ustawieniu, pompa obiegowa gwarantuje optymalne osiągi w większości instalacji grzewczych, co sprawia, że jest szczególnie wskazana w instalacjach jednorurowych i dwururowych.

Wraz ze zmniejszeniem wysokości ciśnienia, likwiduje się możliwość kłopotliwych hałasów wynikających z przepływu wody w przewodach rurowych, zaworach i kaloryferach. Optymalne warunki komfortu cieplnego i dźwiękowego.

#### <u>Stałe ciśnienie dyspozycyjne ( $\Delta P$ -C)</u>

Pompa obiegowa utrzymuje stały poziom ciśnienia (ciśnienie dyspozycyjne) przy zmniejszaniu żądania ciepła przez instalację (zmniejszenie natężenia przepływu).

Przy takich ustawieniach, pompa obiegowa jest odpowiedni dla wszystkich instalacji podłogowych, w których wszystkie obwody muszą być zrównoważone dla tego samego spadku wysokości ciśnienia.

#### Inne funkcje:

 Funkcję odpowietrzania pompy włącza się, po naciśnięciu i przytrzymaniu (przez 3 sekundy) przycisku polecenia;odpowietrzanie pompy wykonywane jest automatycznie.
 Funkcja ta nie ma wpływu na instalację c.o.
 Funkcja odpowietrzania pompy uruchamia się i trwa 10 minut.
 Dwie serie górnych i dolnych diod LED migają na przemian z 1-sekundowym odstepem.

Aby przerwać, wcisnąć przycisk polecenia na 3 sekundy.

- **Ponowne uruchamianie ręczne** włącza się, naciskając (przez 5 sekund) przycisk sterujący i odblokowując pompę, kiedy jest to konieczne (np. po dłuższych okresach nieużytkowania w okresie letnim).
- **Blokadę klawiatury** włącza się, naciskając i przytrzymując przez 8 sekund przycisk sterujący, który blokuje ustawienia pompy. Blokada klawiatury chroni przed niezamierzonymi lub nieuprawnionymi modyfikacjami pompy.

Włączyć blokadę klawiatury wciskając przycisk polecenia przez 8 sekund, aż do krótkiego błyśnięcia diod LED wybranego ustawienia, a następnie zwolnić.

Diody LED migają ciągle w odstępie 1 sekundy.

Jeżeli aktywna jest blokada klawiatury, nie można zmieniać ustawień pompy.

Wyłączenie blokady klawiatury odbywa się podobnie do jej włączenia.

SERWISANT

UŻYTKOWNIK

ĭ

#### Usterki, przyczyny i środki zaradcze.

Usterki	Przyczyny	Rozwiązania	
Pompa nie działa przy	Usterka bezpiecznika elektrycznego	Sprawdzić bezpieczniki	
załączonym zasilaniu elektrycznym.	Pompa jest pozbawiona zasilania	Usunąć przerwę w zasilaniu elektrycznym	
	iwa Kawitacja z powodu zbyt niskiego ciśnie- niazasilania	Zwiększyć ciśnienie systemu w dozwolonym zakresie	
Pompa jest hałaśliwa		Sprawdzić ustawienie ciśnienia dyspozycyjnego i ewentualnie ustawić niższe ciśnienie dyspozycyjne	
Budynak nia nagrzawa sia	Moc cieplna paneli grzewczych zbyt niska	Zwiększyć wartość dostarczanej wody	
Dudy nek me nagrzewa się.		Ustawić w trybie regulacji $\Delta P$ -c zamiast $\Delta P$ -v	

#### Diagnostykawczasierzeczywistym

- Dioda LED błędu wskazuje na usterkę.
- Pompa zatrzymuje się (w zależności od usterki) i wykonuje cyklicznie próby ponownego uruchomienia.

LED	Usterki	Przyczyny	Rozwiązania	
Zapalasięna	Blokada	Zablokowanywirnik	Uruchomić restart ręczny lub skontaktować się	
czerwono	Styk/uzwojenie	Wadauzwojenia	zautoryzowanym centrum serwisowym	
	Podnapięcie/przepięcie	Napięcie zasilania po stronie zasilania zbyt niskie/wysokie	Sprawdzić napięcie sieciowe i warunki	
Migana czerwono	Nadmierna temperatura modułu	Temperatura wewnętrzna modułu zbyt wysoka	użytkowania, skontaktować się z autoryzowa- nym centrum serwisowym	
	Zwarcie	Zbyt wysoki prąd silnika		
	Działanie turbiny	Układ hydrauliczny pomp jest zasilany, ale pompa nie jest zasilana napięciem sieciowym		
Migana	Działanie bez wody	Powietrzewpompie	Sprawdzić napięcie sieciowe, natężenie	
czerwono/ zielono	Przeciążenie	Silnik pracuje z trudnością. Pompa pracuje zgodnie ze specyfikacjami (na przykład wysoka temperatura modułu). Liczba obrotów jest	przepływu/ciśnienie wody oraz warunki otoczenia	
		niższa względem normalnego działania		

#### Ponowne uruchomienie ręczne

 $W\,przypadku\,wykrycia\,blokady\,pompa\,stara\,się\,uruchomić\,automatycznie.$ 

Jeżeli pompanie uruchamia się automatycznie:

- Aktywować ponowne uruchomienie ręczne, wciskając na 5 sekund przycisk polecenia, następnie zwolnić przycisk.
- Funkcjarestartu uruchamia się i trwa najwyżej 10 minut.
- Diody LED migają po kolei zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Aby przerwać, wcisnąć przycisk polecenia na 5 sekund.

#### Pompy obiegowe strefy 2/3 (opcja)

Pompy strefy 2 i strefy 3 mają te same parametry funkcjonalne co pompa strefy 1.

Jeżeli chodzi o ustawienia i postępowanie w przypadku awarii, stosować się do zaleceń dotyczących pompy obiegowej strefy 1.

#### Ciśnienie dyspozycyjne instalacji w strefie 1 bezpośredniej ze stałą prędkością





= Natężenie przepływu (l/h) X1

Y1= Wysokość ciśnienia (kPa) Y2= Mocpobrana przez pompę obiegową (W) = Moc pobierana przez pompę obiegową (strefa zaznaczona linią przerywaną)

#### Ciśnienie dyspozycyjne instalacji w strefie 1 bezpośredniej ze stałą prędkością



Y1 *= Wysokość ciśnienia (kPa)* 

Y2 = Mocpobrana przez pompę obiegową (W) nią przerywaną)

#### Ciśnienie dyspozycyjne instalacji w strefie 2/3 z podmieszaniem z prędkością stałą



= Natężenie przepływu (l/h) X1

- Y1*= Wysokość ciśnienia (kPa)*
- Y2= Mocpobrana przez pompę obiegową (W)

= Ciśnienie dyspozycyjne instalacji

В = Moc pobierana przez pompę obiegową (strefa zaznaczona linią przerywaną)

SERWISANT

**DANE TECHNICZNE** 

#### Ciśnienie dyspozycyjne instalacji w strefie 2/3 z podmieszaniem z prędkością proporcjonalną



Y1 = Wysokość ciśnienia (kPa)

**INSTALATOR** 

UŻYTKOWNIK

Y2 = Mocpobrana przez pompę obiegową (W)

#### Ciśnienie dyspozycyjne instalacji w strefie 2/3 z podmieszaniem z prędkością stałą



X1= Natężenie przepływu (l/h) Y1= Wysokość ciśnienia (kPa)

Y2= Mocpobrana przez pompę obiegową (W)

<sup>=</sup> Moc pobierana przez pompę obiegową (strefa zaznaczona linią przerywaną)

UŻYTKOWNIK

SERWISAN

DANE TECHNICZNE

#### 1.18 ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Wchodzący w skład systemu zasobnik c.w.u. jest zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności 235 litrów.

Wewnątrz znajdują się rury wymiany cieplnej ze stali nierdzewnej o dużych rozmiarach ułożone w wężownicę, które umożliwiają znaczne ograniczenie czasu wytworzenia ciepłej wody.

Niniejsze zasobniki c.w.u. z obudową i spodami wykonanymi ze stali nierdzewnej, gwarantują długie funkcjonowanie.

Koncepcje budowy w zakresie montażu i spawania (T.I.G.) są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić maksymalną niezawodność.

Boczny kołnierz rewizyjny zapewnia praktyczną kontrolę zasobnika i rurek ciepła wężownicy oraz łatwe czyszczenie wnętrza. Zatyczki z Anodami Magnezowymi dostarczane w standardzie do wewnętrznej ochrony zasobnika c.w.u. przed ewentualną korozją. Zatyczki te umieszczone zostały na boku zasobnika c.w.u.

(Rys. 25).

#### Demontaż zasobnika c.w.u. (Rys. 23).

W celu sprawnej konserwacji lub przemieszczenia, zdemontować podgrzewacz, jak opisano poniżej.

- Aby wymontować zasobnik c.w.u., należy opróżnić instalację urządzenia korzystając z odpowiedniej złączki spustowej; przed przeprowadzeniem tej czynności upewnić się, że kurki napełniania instalacji są zamknięte.
- Opróżnić zasobnik c.w.u. używając specjalnego kurka spustowego (9).
- Zamknąć kurek wejścia zimnej wody i otworzyć jakikolwiek kurek c.w.u.
- Przystąpić do podziału urządzenia zgodnie z opisem w odpowiednich punktach 3.28 e 3.29.
- Odkręcić nakrętki na rurach wyjściowych i powrotnych instalacji (1 i 6) oraz nakrętki wlotu zimnej (7) i wyjścia ciepłej (8) wody obecne na zasobniku (2).
- Odkręcić nakrętkę (3) na rurze połączeniowej naczynia wyrównawczegow.u.
- Odkręcić śruby (4) mocujące wspornik (5) i zdjąć sam wspornik.

- Przesunąć zasobnik c.w.u. (2) w kierunku przedniej części. Aby zamontować podgrzewacz czynności wykonać w odwrotnej kolejności.



## NSTALATOR

#### Odpływewentualnego kondensatu obecnego w zbiorniku (Rys. 24).

W niektórych warunkach pracy w zbiorniku może gromadzić się kondensat.

Przygotować otwór odpływu do ścieków o Ø wewnętrznej równej co najmniej 13 mm.

W celu odprowadzenia kondensatu włożyć kolano odpływowe do otworu w dnie zbiornika.

Przyłączyć do kolana odpływowego (1) wąż, który będzie odprowadzał wodę w wybrane miejsce.

Zadbać o to, aby do węża nie mogły dostać się pyły, zanieczyszczeniai/lubinsekty.

Upewnić się również, że zawarty w nim płyn jest zabezpieczony przed zamarznięciem.

#### 1.19 ZESTAWY DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

- Zestaw recyrkulacyjny. Urządzenie jest przystosowane do zastosowania zestawu recyrkulacji. Immergas dostarcza zespół złączek i przyłączy umożliwiających połączenie między urządzeniem i instalacją wody użytkowej.
- Zestaw dozujący polifosforany. Dozownik polifosforanów obniża tworzenie się osadów wapiennych, zachowując z upływem czasu, oryginalne warunki wymiany cieplnej i wytwarzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Urządzenie jest przystosowane do użycia zestawu dozującego polifosforany.
- Zestaw drugiej strefy z podmieszaniem. W przypadku, gdy zamierza się dodać drugą strefę z podmieszaniem w celu jej oddzielnego użytkowania z niezależną regulacją i w celu utrzymania wysokiego natężenia przepływu wody, dostępny jest zestaw zawierający pompę obiegową i zawór mieszający.
- Zestaw trzeciej strefy z podmieszaniem. W przypadku, gdy zamierza się dodać trzecią strefę z podmieszaniem w celu jej oddzielnego użytkowania z niezależną regulacją i w celu utrzymania wysokiego natężenia przepływu wody, dostępny jest zestaw zawierający pompę obiegową, zawór mieszający i rozprężny.
- Zestaw połaczeniowy instalacji solarnej. Do podłączenia urządzenia do instalacji solarnej jako dodatkowego źródła energii, służy dostępny zestaw. Jest on dostarczany w komplecie ze zbiornikiem wyrównawczym, zespołem obiegowym, przewodami połączeniowymi i jednostką sterującą kolektorem słonecznym.



Wyżej omówione zestawy dostarczane są kompletne i wyposażone w instrukcję z informacjami o ich montażu ieksploatacji.



#### 1.20 GŁÓWNEKOMPONENTY



#### Legenda (Rys. 25):

- Kolano rurowe 1
- 2 Kurek opróżniania zasobnika с.w.u.
- 3 Anoda magnezowa
- Sonda paneli słonecznych (opcja) 4
- 5 Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej
- 6 Kołnierz zasobnika c.w.u.
- 7 Grzałka elektryczny c.w.u.
- 8 Sonda w.u.
- 9 Pojemnik na kondensat
- 10 Zawór bezpieczeństwa 8 bar
- 11 Kurek wejścia zimnej wody
- Zawórodpowietrzający 12
- Zawór bezpieczeństwa 3 bary 13
- Pompa obiegowa strefy 1 bezpo-14 średniej

- 15 Zawór napełniania instalacji
- 16 Sonda powrotu pompy ciepła 17
  - Zawór jednokierunkowy
- 18 Filtr kontrolny
- 19 Wymiennik płytowy
- Sonda do wykrywania fazy ciekłej 20
- 21 Anoda magnezowa
- 22 Kurek odcinający zasilanie instalacji
- 23 Kurek odcinający powrót instalacji
- 24 Kolektor hydrauliczny
- Sonda wyjścia pompy ciepła 25 26 Ręczny zawór odpowietrzający kolektora hydraulicznego

Zawórodpowietrzający

27

28

29

31

38

39

- Przyłącze linii chłodniczej stan gazowy
- Przyłącze linii chłodniczej stan ciekły
- 30 Manometr instalacji
  - Komora przyłącza elektrycznego
- 32 Miernik przepływu instalacji
- Zawór trójdrożny (z napędem) 33
- Pompa obiegowa pompy ciepła 34 35
  - Zawór opróżniania instalacji
- 36 Panelgłówny 37
  - Zestaw opcjonalny panelu
  - Naczynie wyrównawcze instalacji

DANE TECHNICZNE

Naczynie przeponowe w.u.

#### INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI

2.1 OGÓLNEOSTRZEŻENIA

INSTALATOR

Z

/!`

#### Niewystawiać jednostki wewnętrznej na bezpośrednie działanie oparów z płyt kuchennych.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia związanych z nim zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenia i konserwacji należących do użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.

W przypadku zamiaru czasowego wyłączenia jednostki wewnętrznej należy:

- a) opróżnić instalację hydrauliczną, jeżeli nie jest przewidziane użycie funkcji przeciwzamarzaniowej;
- b) odłączyć od sieci zasilania elektrycznego i hydraulicznego.

Nie czyścić urządzenia lub jego części produktamiłatwopalnymi.

Nie pozostawiać pojemników ani substancji łatwopalnych w pomieszczeniu, gdzie zainstalowane jest urządzenie.

Nie otwierać i nie naruszać urządzenia.



Używać wyłącznie urządzeń interfejsu użytkownika wymienionych w niniejszej części instrukcji.



4

Nie wchodzić na urządzenie i nie używać go jako podstawy wsporczej.

Użycie jakiegokolwiek elementu, który korzystaz energii elektrycznej powoduje konieczność uwzględnienia niektórych podstawowych reguł:

- nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała; nie dotykać bosymi stopami;
- nie ciągnąć za przewody elektryczne, nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itd.);
- przewód zasilania urządzenia nie może zostać wymieniony przez użytkownika;
- w razie uszkodzenia przewodu, wyłączyć urządzenie i zwrócić się do wyspecjalizowanego i wykwalifikowanego personelu, aby go wymienił;
- w przypadku czasowego wyłączenia urządzenia z eksploatacji, należy odłączyć wyłącznik główny na zewnątrz jednostki wewnętrznej.

14	1	1	
1	"	0	
L		2	7

#### Woda o temperaturze przekraczającej 50°C może powodować poważne oparzenia.

Przed jakimkolwiek użyciem zawsze kontrolować temperaturę wody.

1

Temperatury wskazane na wyświetlaczu mają zakres tolerancji +/- 3°C spowodowany warunkami środowiska niemożliwymi do przypisania jednostce wewnętrznej.

X

Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu nie należy go wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego ani pozostawiać w środowisku, ale zlecić jego utylizację profesjonalnej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sprawach dotyczących utylizacji należy kontaktować się z producentem.

#### 2.2 **CZYSZCZENIEIKONSERWACJA**

W celu zachowania prawidłowego stanu systemu oraz cech dotyczących bezpieczeństwa, sprawności i niezawodności, charakteryzujących pakiet, konieczne jest przeprowadzenie konserwacji raz w roku, jak podano w punkcie dotyczącym "corocznej kontroli i konserwacji urządzenia" zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi.

#### **PANELSTEROWANIA** 2.3



#### Legenda (Rys. 26):

2

3

4

5

6

7

8

DANETECHNICZNE

- Wyświetlacz. 1
  - Przycisk menu "C.w.u.".
  - Przycisk "Strefy".
  - Przycisk trybu pracy.
  - Przycisk ON/OFF.
  - Obszar stref (numer i informacje dotyczące używanej strefy).
  - Tryb działania.
  - Wizualizacja temperatury zasilania/kod nieprawidłowości.
- 9 Wizualizacje głównych ikon systemu.
- 10 Wizualizacja nastawy c.o.

- 11 Wizualizacja bieżącej daty i godziny.
- 12 Przycisk stanu systemu. \_
- 13 Przycisk skali mocy pompy ciepła. \_
- Wizualizacja nastawy c.w.u. 14
- 15 Manometr.
- Pokrętło "Nastawa ogrzewania (c.o.)/chłodzenia" 16
- Przycisk potwierdzenia wyboru/ok. 17
- 18 Przycisk "Menu". \_
- 19 Przycisk resetu błędów/Esc.
- 20 Pokrętło "Nastawa c.w.u.". \_

 $\wedge$ 

# INSTALATOR

#### 2.4 KORZYSTANIEZSYSTEMU



Przed uruchomieniem sprawdzić, czy instalacja napełniona jest wodą kontrolując, czy wskazówka manometru (Rys. 26) wskazuje wartość zawartą w przedziale 1 ÷ 1,2 bara i upewnić się, że obwód chłodniczy został napełniony w sposób opisany w instrukcji obsługi jednostki zewnętrznej.

Powłączeniu wyświetlane są:

- Typ panelu;
- Wersja oprogramowania układowego panelu;
- Wersja oprogramowania układowego płytki.

Po włączeniu zasilenia urządzenie powraca do stanu, w jakim znajdowało się przed wyłączeniem. Należy nacisnąć przycisk "MODE", aby ustawić cyklicznie jeden z dostępnych trybów pracy.

Używany tryb działania jest wskazywany przez właściwą ikonkę na górze wyświetlacza (Rys. 27) i jest jednoznaczne dla wszystkich stref. Po naciśnięciu dowolnego przycisku panel przycisków podświetla się przez kilka sekund, w ten sposób panel aktywuje się i jest gotowy do odbierania kolejnych poleceń. W zależności od konfiguracji systemu, na ekranie głównym wyświetlane są różne informacje dotyczące systemu, między innymi:

Symbol	Opisidziałanie
1 27.4° 542	Ikona określająca strefę. Ikona ta zmienia kolor w przypadku żądania C.O./chłodzenia. Wartości pod ikoną strefy wskazują odpowiednio temperaturę i wilgotność wykrywane w tej strefie
(((•	Dominusaktywny
-0+	Ikona obecności panelu zdalnego sterowania strefą
*	Termoregulacja włączona w co najmniej jednej strefie
	Program Wakacje aktywny
$\Rightarrow$	Połączenie z sondami pokojowymi temperatury i wilgotności
<sup>*</sup>	Funkcja fotowoltaiczna aktywna
0	Żądanie sprężarki jednostki zewnętrznej

Poniżej opisane zostaną sposoby obsługi panelu sterowania, jak np.:

- Wejść do menu;
- Poruszanie się po menu;
- Ustawić jedną z opcji menu;
- Zatwierdzić zmianę;
- Wyjść bez zapisywania.
- Wejść do menu

Dostęp do menu na panelu sterowania uzyskuje się, naciskając przyciski (Rys. 26):

Poruszanie się po menu

Aby przewinąć opcje menu, wystarczy przekręcić pokrętło "Nastawa c.w.u.".

Wskazanie "[...]" obok opcji menu oznacza, że dostępne jest również podmenu.

Aby wejść do tego podmenu, należy nacisnąć przycisk "OK". Po naciśnięciu przycisku "RESET" powraca się na stronę poprzedniego menu.

#### Ustawić opcjęw menu

Zaznaczyć opcję menu, którą chce się ustawić, stosując się do podanych wcześniej wskazówek.

Po przejściu do opcji menu, którą chce się ustawić, nacisnąć "OK" lub przekręcić pokrętło "Nastawa ogrzewania/chłodzenia", aby zaznaczyć zmienianą wartość.

Zmienić wartość przekręcając pokrętło "Nastawa ogrzewania/ chłodzenia".

#### Zatwierdzić zmianę

Po zakończeniu modyfikacji nacisnąć "OK", aby zatwierdzić zmianę i powrócić do wybranej wcześniej opcji menu.

#### • Wyjść bez zapisywania

W przypadku naciśnięcia przycisku "RESET" po zakończeniu modyfikacji, powraca się do zaznaczonej poprzednio opcji menu bez jej zatwierdzenia.

Tryb pracy	Opis	DHW	Chłodzenie	Ogrzewanie	Funkcja ochrony (przed zamarza- niem)
OFF	Off	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony
i.	Lato	Włączony	Wyłączony	Wyłączony	Aktywny
₫∙燚	Lato z Chłodzenie	Włączony	Włączony	Wyłączony	Aktywny
<b>;]</b> + <b>)</b>	Zima	Włączony	Wyłączony	Włączony	Aktywny
*	Czuwanie	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Aktywny

#### 2.5 TRYBDZIAŁANIA

Jednostka wewnętrzna może pracować w jednym z następujących trybów:

- OFF;
- CZUWANIE ( );
- LATO (**1**);
- LATOZCHŁODZENIEM (1+);

Jeżeli jednostka wewnętrzna jest ustawiona na "OFF", ponownie nacisnąć przycisk " ()" w celu jej uaktywnienia, w przeciwnym wypadku przejść do kolejnego punktu.

Naciskać następnie kolejno przycisk "MODE", aby przełączyć system na tryb czuwania , lato ᡨ, lato z chłodzeniem ᡨ + , zima ᡨ + Ⅲ.

#### • Tryb"OFF"

Po naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawia się "OFF" a system jest wyłączony. W tym trybie funkcje bezpieczeństwa nie są zapewnione, a urządzenia zdalne są odłączone (Rys. 27).

W takiej sytuacji, pomimo że funkcje nie są aktywne, jednostka wewnętrzna jest ciągle pod napięciem.

#### Tryb "Stand-by"

Naciskać po kolei przycisk "MODE" aż do pojawienia się symbolu 🛞.

W tym trybie system jest w stanie zapewnić jedynie funkcje ochronne, takie jak: funkcja ochrony przed zamarzaniem, zabezpieczenia przed zablokowaniem oraz ewentualne sygnalizacje nieprawidłowości (Rys. 27).

### 4

w tym stanie system jest jeszcze pod napięciem.

#### • Lato

SERWISANT

Naciskać po kolei przycisk "MODE" aż do pojawienia się symbolu **1**.

W tym trybie system umożliwia produkcję ciepłej wody użytkowej i zapewnia funkcje bezpieczeństwa (Rys. 27).

#### Latozchłodzeniem

Naciskać po kolei przycisk "MODE" aż do pojawienia się symbolu "**1** + <u>X</u>.

W tym trybie system umożliwia produkcję ciepłej wody użytkowej, chłodzenie oraz zapewnia funkcje bezpieczeństwa (Rys. 27).

#### • Zima

Naciskać po kolei przycisk "MODE" aż do pojawienia się symbolu **1 + 111**.

W tym trybie system umożliwia produkcję ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie oraz zapewnia funkcje bezpieczeństwa (Rys. 27).

#### Wykaz funkcji

Na jednostce wewnętrznej można ustawić następujące funkcje:

- C.w.u.;
- Ogrzewanie;
- Chłodzenie;
- Osuszanie.

#### DHW

Ciepła woda użytkowa może być produkowana przez pompę ciepła lub przez grzałkę elektryczną.

System automatycznie zarządza aktywacją grzałek do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w zasobniku.

Podczas aktywacji na wyświetlaczu pojawia się napis "Domestic hot water active".

Regulację temperatury ciepłej wody użytkowej można ustawić w dwóch trybach: RĘCZNY lub AUTOMATYCZNY.

Wyboru dokonuje się, wchodząc do menu C.W.U. (przycisk "C.w.u.") i ustawiając parametr "Set management".

#### <u>Regulacja ręczna (Man)</u>

Regulację temperatury ciepłej wody użytkowej w trybie MAN wykonuje się za pomocą pokrętła "Nastawa c.w.u." (Rys. 26) lub zmieniając wartość "Manual set" w ramach menu "DHW settings".

Potwierdzenie można wykonać na dwa sposoby: naciskając przycisk OK albo odczekując kilka sekund po zmianie wartości.

#### Regulacja automatyczna (Auto)

AUTOMATYCZNA regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej przewiduje ustawienie parametrów "Set comfort" i "Set economy" w ramach menu "DHW settings" oraz wybór programu czasowego w menu

#### Time and program/DHW Program

W wybranych przedziałach czasowych nastawa c.w.u. zostanie automatycznie ustawiona na wartości "Set comfort"; poza tymi przedziałami nastawa c.w.u. będzie ustawiona na wartości "Set economy".

Istnieje możliwość czasowej zmiany nastawy c.w.u. poprzez ustawienie wartości ręcznie, za pomocą pokrętła "Nastawa c.w.u." (Rys. 26).

Ustawienie to zostanie utracone przy kolejnej zmianie przedziału czasowego.

#### Funkcja Boost w.u.

Poprzez włączenie funkcji "Boost C.W.U." za pomocą menu

#### DHW settings/Boost function = On

praca w trybie c.w.u. odbywa się zarówno przy użyciu pompy ciepła, jak i grzałki elektrycznej, z logiką mającą na celu skrócenie czasu napełnienia zasobnika.
# UŻYTKOWNIK

INSTALATOR

DANETECHNICZNE

### Ogrzewanie

Istnieje możliwość ustawienia parametrów aktywacji ogrzewania dla każdej konkretnej strefy w trzech różnych trybach: RĘCZ-NY, AUTOMATYCZNY, OFF.

Wyboru dokonuje się wchodząc do menu "Strefy" 👔, po wyborze właściwej strefy wejść do menu

### Settings/Function Mode

Istnieją dwa rodzaje żądań:

- Żądanie z temperatury pokojowej w obecności zdalnego sterowania

### Enablings/Enableroom control=Sonda/Panel.

- Żądanie z TA (termostat pokojowy)

### Enablings/Enable thermostat = YES.

W pierwszym przypadku system pracuje w następujący sposób:

Regulacja ręczna (Man)

Żądanie ogrzewania jest regulowane na podstawie stałej wartości zadanej otoczenia

### Heating/Set Manual Heating.

Kiedy temperatura otoczenia jest niższa od ręcznej nastawy ogrzewania, urządzenie włącza się w trybie c.o.

<u>Regulacja automatyczna (Auto)</u> Istnieją dwie zadane wartości referencyjne:

### Heating/Set Comfort Heating

### Heating/Set Economy Heating.

Poprzez przypisanie programu czasowego do odpowiedniego programu strefy można ustalić przedziały czasowe włączenia nastawy comfort ogrzewania. Nieustawione przedziały czasowe odpowiadają nastawie economy ogrzewania.

Kiedy wykrywana temperatura pokojowa jest niższa niż nastawa c.o. aktywna w danym momencie, urządzenie włącza się w trybie c.o.

### <u>Regulacja OFF</u>

Ogrzewanie zawsze wyłączone.

W drugim przypadku system pracuje w następujący sposób:

### Regulacja ręczna (Man)

Żądanie ogrzewania włącza się odpowiednio do zamknięcia styku TA właściwej strefy.

### Regulacja automatyczna (Auto)

Żądanie ogrzewania włącza się odpowiednio do zamknięcia styku TA właściwej strefy podczas obecności w przedziale comfort strefy.

### <u>Regulacja OFF</u>

Ogrzewanie zawsze wyłączone.

### Chłodzenie

Istnieje możliwość ustawienia parametrów aktywacji chłodzenia dla każdej konkretnej strefy w trzech różnych trybach: RĘCZNY, AUTOMATYCZNY, OFF.

Wyboru dokonuje się wchodząc do menu "Strefy" (), po wyborze właściwej strefy wejść do menu

### Settings/Function Mode

Istnieją dwa rodzaje żądań:

- Żądanie z temperatury pokojowej w obecności zdalnego sterowania

### Enablings/Enableroom control=Sonda/Panel.

Żądanie z TA (termostat pokojowy)

### Enablings/Enable thermostat = YES.

 $W\,pierwszym\,przy padku\,system\,pracuje\,w\,następujący\,sposób:$ 

### Regulacja ręczna (Man)

Żądanie chłodzenia jest regulowane na podstawie stałej wartości zadanej otoczenia

### Cooling/Set Manual Cooling.

Kiedy temperatura otoczenia przekracza ręczną nastawę chłodzenia, urządzenie włącza się w trybie chłodzenia.

<u>Regulacja automatyczna (Auto)</u> Istnieją dwie zadane wartości referencyjne:

Cooling/Set Comfort Cooling

### Cooling/Set Economy Cooling

Poprzez przypisanie programu czasowego do odpowiedniego programu strefy można ustalić przedziały czasowe włączenia nastawy comfort chłodzenia. Nieustawione przedziały czasowe odpowiadają nastawie economy chłodzenia.

Kiedy wykrywana temperatura pokojowa jest większa niż nastawa chłodzenia aktywna w danym momencie, urządzenie włącza się w trybie chłodzenia.

### Regulacja OFF

Chłodzenie zawsze wyłączone.

W drugim przypadku system pracuje w następujący sposób:

### <u>Regulacja ręczna (Man)</u>

Żądanie chłodzenia włącza się odpowiednio do zamknięcia styku TA właściwej strefy.

### Regulacja automatyczna (Auto)

Żądanie chłodzenia włącza się odpowiednio do zamknięcia styku TA właściwej strefy podczas obecności w przedziale comfort strefy.

### Regulacja OFF

Chłodzenie zawsze wyłączone.

### Osuszanie

Jeśli instalacja jest połączona z higrostatem (opcja) lub panelem zdalnego sterowania strefą (opcja) czy sondą temperatury i wilgotności (opcja), można kontrolować wilgotność otoczenia podczas chłodzenia.

- Jeśli system jest połączony z higrometrem, ustawić poziom wilgotności na higrometrze (patrz odpowiednia instrukcja obsługi).
- W przypadku połączenia z czujnikiem temperatury wilgotności należy ustawić procent wilgotności w odpowiednim menu użytkownika.
- W przypadku połączenia z panelem zdalnego sterowania strefą należy ustawić procent wilgotności w odpowiednim menu użytkownika panelu sterowania lub bezpośrednio w menu panelu (patrz instrukcja obsługi).

Można ustawić parametry regulacji osuszania, wchodząc do menu "Strefy" (1), po zaznaczeniu wybranej strefy, po wejściu do menu ustawień, a następnie do menu

### Dehumidification/Set room humidity.

Wyłączanie osuszania

Istnieje możliwość wyłączenia osuszania dla określonego przedziału czasowego, zazwyczaj dla przedziału nocnego, ustawiając

### Dehumidification/Hourly disabling = Yes

oraz godziny początku i końca wyłączenia.

W fazie żądania chłodzenia (zarówno c.o jak i chłodzenie), gdy temperatura wody obecnej w instalacji jest wystarczająca, system może działać aktywując tylko pompę obiegową.

### Zegariprogramy

W tym menu można ustawić nie tylko datę i godzinę systemu, lecz także przedziały czasowe działania w trybie Comfort i w trybie Economy.

### • Dataigodzina.

Można ustawić datę i godzinę, zmieniając parametry w menu Time and program/Settings date and time.

Setting date and time	
HOUR         \$ 22:22           DAY         5           MONTH         1	
YEAR 2020	

### • Time slots

Na panelu zdalnego sterowania można ustawić 4 programy, z których każdy zawiera 4 przedziały czasowe działania w trybie comfort systemu; poza tymi 4 przedziałami czasowymi system będzie pracował w trybie economy.

Po ustawieniu 4 programów czasowych można je powiązać z poszczególnymi dniami tygodnia w programach stref, z funkcją wody użytkowej i recyrkulacji, według własnych potrzeb. Ustawić przedziały czasowe zmieniając menu

Time and program/Calendars.



INSTALATOR

# • Program dla Strefy 1, Strefy 2 (jeżeli występuje), Strefy 3 (jeżeli występuje), c.w.u. i recyrkulacji.

W ramach tych menu przypisywane są przedziały czasowe (programy od 1 do 4) do Strefy 1, Strefy 2 (jeżeli występuje), Strefy 3 (jeżeli występuje), c.w.u. i c.o.

Można przypisać program czasowy do jednego dnia lub do grupy dni (pojedynczy dzień, Poniedziałek - Piątek, Sobota - Niedziela, Poniedziałek - Sobota, Poniedziałek - Niedziela).

Tak więc każdy dzień może zostać spersonalizowany a pomocą 4 różnych programów działania.

W dolnej części, dla wygodnego wyboru, wyświetlana jest część graficzna wybieranego programu (Rys. 30).



•

### Zones/Information

W menu

można zobaczyć stan różnych kontroli sterujących ogrzewaniem.

### • Program Wakacje.

W razie potrzeby można zawiesić działanie systemu na określony czas.

### Time and program/Holiday program

Ustawić okres, na jaki ma być zawieszone działanie systemu, czyli w którym nie będą uwzględniane programy czasowe ustawione wcześniej, zmieniając menu.

Ustawić okres, na jaki ma być zawieszone działanie systemu, czyli w którym nie będą uwzględniane wcześniej ustawione programy czasowe.

W okresie zaprogramowanym jako wakacje jest jednak zapewnione działanie funkcji zapobiegania zamarzaniu.

### Wyłączenie pompy ciepła

Istnieje możliwość wyłączenia działania pompy ciepła w określonym przedziale czasowym, ustawiając

### User/Disable Heat pump = Yes

oraz godziny początku i końca wyłączenia.

### Wyłączenie Integracji

Istnieje możliwość trwałego wyłączenia użycia grzałek elektrycznych integracji poprzez ustawienie

User/DisableIntegration = Yes.

### Funkcja Odpowietrzania Automatycznego

W przypadku nowych instalacji, a szczególnie w przypadku instalacji podłogowych, bardzo ważne jest przeprowadzenie odpowietrzenia we właściwy sposób.

Funkcja opiera się na cyklicznej aktywacji pomp obiegowych i zaworu 3-drożnego.

Funkcję włącza się, ustawiając

### User/Enable Deaeration func. = Yes.

 $Odpowietrzanie\,trwa\,9\,godzin\,i\,można\,je\,przerwać, ustawiając$ 

User/Enable Deaeration func. = No.

### Funkcjawygrzewaniajastrychu

Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w funkcję przeprowadzenia wygrzewu jastrychu na nowo wykonanych instalacjach podłogowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Jeżeli chodzi o charakterystyki szoku termicznego i jego prawidłowe wykonanie, stosować się do zaleceń producenta płyt grzejnych.



Aby móc aktywować funkcję, nie może być podłączone żadnego rodzaju zdalne sterowanie, natomiast w przypadku instalacji podzielonej na strefy, powinna być ona odpowiednio podłączona, zarówno w zakresie połączeń elektrycznych, jak i hydraulicznych.

Pompy strefowe aktywne to te z występującym żądaniem, wysłanym za pomocą wejścia termostatu otoczenia.

Funkcja ta trwa łącznie 7 dni, przez 3 dni z zadaną niższą temperaturą i przez 4 dni z wybraną wyższą temperaturą (Rys. 31). Można zmienić czas trwania, zmieniając wartość parametrów

Screed heater/Staying time at minimum set

### Screed heater/Staying time at maximum set

oraz gradienty temperatury w obrębie tego samego menu. Funkcję włącza się z jednostki wewnętrznej w trybie czuwania, wchodząc do menu

### Screed heater/Activation.

W tym momencie na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Screed heater active".

W przypadku nieprawidłowości funkcja zostaje zawieszona. Jej działanie zostaje przywrócone po przywróceniu zwykłych warunków pracy, od miejsca, wktórym została zawieszona.

### Funkcjonowanie z sondą zewnętrzną 🔀

Można korzystać z funkcji termoregulacji związanych z sondą zewnętrzną.

System przystosowany jest w standardzie do korzystania z sondy zewnętrznej jednostki zewnętrznej lub z opcjonalnej sondy zewnętrznej.

W przypadku podłączonej sondy zewnętrznej i aktywnej funkcji termoregulacji, system zarządza wartością zadaną zasilania systemu dla fazy c.o. lub chłodzenia na podstawie zmierzonej temperatury zewnętrznej (Par. 1.12).

Wartość zadaną zasilania można skorygować wybierając wartość offset w odpowiednim menu użytkownika.

Można włączyć regulację temperatury dla każdej pojedynczej strefy. Symbol jest obecny w przypadku regulacji temperatury co najmniej jednej strefy.



Legenda (Rys. 31): (A) - Nastawagórna (B) - Nastawadolna (C) - Dni

31

### 2.6 MENUPARAMETRY I INFORMACJE

### Menu "C.w.u."

Po naciśnięciu przycisku "C.w.u." można uzyskać dostęp do wykazu zmiennych, który umożliwia spersonalizowanie sposobu korzystania z ciepłej wody użytkowej. Poniżej wymienione są dostępne menu:

	DHW settings					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana		
Boostfunction	Aktywacjafunkcji BOOST c.w.u.	Off/On/Auto	Off			
Setmanagement	Aktywacja zarządzania wartością zadaną c.w.u. w trybie Auto- matycznym	Manual/Auto	Auto			
Set comfort	Wartość zadana magazynowania ciepłej wody użytkowej w fa- zie Comfort (tryb Automatyczny)	20÷65°C	20			
Seteconomy	Wartość zadana magazynowania ciepłej wody użytkowej w fa- zie Economy (tryb Automatyczny)	10÷35°C	10			
Setmanual	Wartość zadana magazynowania ciepłej wody użytkowej w trybie Ręcznym	10÷65°C	10			
Temperature	Wizualizacja temperatury akumulacji c.w.u.	-	-			

INSTALATOR

### Menù Strefy.

Po naciśnięciu PRZYCISKU "Strefy" 👔 można uzyskać dostęp do wykazu zmiennych, który umożliwia spersonalizowanie sposobu korzystania ze stref. Poniżej wymienione są dostępne menu:

Zones				
Pozycja menu Opis				
Zone 1	Określa parametry działania do zarządzania strefą 1.			
Zone 2 (*) Określa parametry działania do zarządzania strefą 2 (jeżeli występuje).				
Zone 3 (*)	Określa parametry działania do zarządzania strefą 3 (jeżeli występuje).			
Generalinformations	Wyświetla dane działania instalacji.			

Zones/Zone 1				
Pozycja menu Opis				
Information Wyświetla dane działania instalacji.				
Settings Określa parametry działania do zarządzania strefą 1.				

Pozycja menu	Opis
Room temperature	Temperatura pokojowa w strefie 1
Roomhumidity	Wilgotność otoczenia w strefie 1
Dew point temperature	Punktrosystrefy 1
Room temperature set	Wartość zadana otoczenia ustawiona dla strefy 1
Roomhumidity	Wartość zadana Wilgotności otoczenia ustawiona dla Strefy 1
Deliverywaterset	Wartość zadana zasilania w strefie 1
Delivery water temp.	Ustawiona temperatura zasilania w strefie 1
Working mode status	Opis ręcznego trybu działania strefy 1 OFF = strefa w trybie OFF ECO = Strefa w trybie economy COMFORT = strefa w trybie comfort MANUAL = strefa w trybie recznym

Zones/Zone 1/Settings					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Workingmode	Wybór ręcznego trybu działania w strefie 1. OFF= strefa w trybie OFF AUTO = Strefa w trybie Automatycznym MAN = strefa w trybie ręcznym	OFF/MAN/ AUTO	Auto		
Central Heating					
Cooling					
Dehumidification					

(\*) jeżeli występuje.

Zones/Zone 1/Settings/Heating					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Nastawa Comfort	Wartość zadana temperatury otoczenia w trybie ogrzewania strefy 1 w fazie Comfort (tryb Auto)	10÷35°C	20		
Nastawa Economy	Wartość zadana temperatury otoczenia w trybie ogrzewania strefy 1 w fazie Economy (tryb Auto)	5÷30°C	16		
Setmanual	Wartość zadana temperatury otoczenia w trybie ogrzewania strefy 1 w trybie ręcznym	5÷35°C	20		
Set delivery water	Wartość zadana zasilania ustawiona dla strefy 1 w fazie ogrze- wania	10-55°C	40		
Offset delivery water	Temperatura offset dla strefy 1 w fazie ogrzewania	-9÷+9°C	0		

Zones/Zone 1/Settings/Cooling				
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Nastawa Comfort	Temperatura otoczenia w trybie chłodzenia strefy 1 w fazie Comfort(trybAuto)	10÷35°C	25	
Nastawa Economy	Temperatura otoczenia w trybie chłodzenia strefy 1 w fazie Economy(tryb Auto)	5÷30°C	28	
Set Manual	Wartość zadana temperatury otoczenia w trybie chłodzenia strefy 1 w trybie ręcznym	5÷35°C	25	
Set delivery water	Wartość zadana zasilania ustawiona dla strefy 1 w fazie chło- dzenia	5÷25C	20	
Offset delivery water	Temperatura offset dla strefy 1 w fazie chłodzenia	-9÷+9°C	0	

Zones/Zone1/Settings/Dehumidification					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Set room humidity	Wartość zadana wilgotności dla strefy 1	$30 \div 70\%$	50		
Hourlydisabling	Wyłączenie żądania osuszania zgodnie z dziennym przedzia- łem czasowym	No/Yes	No		
Hourly disabling start	Godzina początku fazy wyłączenia żądania osuszania	0-23	0h		
Hourly disabling stop	Godzina końca fazy wyłączenia żądania osuszania	0-23	0h		

DANETECHNICZNE

UŻYTKOWNIK

			Zones/Zone2(*)			
	Pozycja menu		Opis			
	Information		Wyświetla dane działania instalacji.			
	Settings		Określa parametry działania do zarządzania st	refą2.		
			Zones/Zone2(*)/Information	~ .		
	Pozycja mer	10		Opis		
	Room tempera	ture	Temperatura pokojowa w strefie 2			
'	Roomhumid	ity	Wilgotność otoczenia w strefie 2			
	Dewpointtempe	rature	Zone 2 dew temperature			
	Room temperatu	ıre set	Wartość zadana otoczenia ustawiona dla strefy	2		
J	Room humid	ity	Wartość zadana Wilgotności otoczenia ustawie	ona dla Strefy 2		
	Deliverywater	rset	Wartość zadana zasilania w strefie 2			
	Deliverywatert	emp.	Ustawiona temperatura zasilania w strefie 2			
			Opis ręcznego trybu działania strefy 2 OFF = strefa w trybie OFF			
	Workingmodes	status	ECO=Strefa w trybie economy			
			COMFORT = strefawtrybiecomfort			
			MANUAL = strefa w trybie ręcznym			
			Zones/Zone2(*)/ <b>Settings</b>			
						Wartość
	Pozycja menu		Opis		Domyślne	spersonalizo- wana
		Ustawianietry	bu działania w strefie 2.			
	Workingmode	OFF=strefawtrybie OFF		OFF/MAN/ AUTO	Auto	
	Workingmoue	AUTO = Strefa w trybie Automatycznym				
		MAN = strefa w trybie ręcznym				
	Central Heating					
	Cooling					
	Dehumidification					
			Zones/Zone2(*)/Settings/Heating			
						Wartość
	Pozycja menu		Opis	Zakres	Domyślne	spersonalizo-
5		Wartość zadan	a temperatury otoczenia w trybie ogrzewania			walla
	Nastawa Comfort	strefy 2 w fazie	Comfort (tryb Auto)	10÷35°C	20	
J	NastawaEconomy	Wartość zadan strefy 2 w fazie	a temperatury otoczenia w trybie ogrzewania Economy (tryb Auto)	5÷30°C	16	
)	Set manual	Wartość zadan strefy2wtrybio	a temperatury otoczenia w trybie ogrzewania eręcznym	5÷35°C	20	
	Set delivery water	Wartość zadan wania	a zasilania ustawiona dla strefy 2 w fazie ogrze-	10-55°C	40	
	Offset delivery water	Temperaturao	ffset dla strefy 2 w fazie ogrzewania	-9÷+9°C	0	

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

SERWISANT

DANETECHNICZNE

Zones/Zone2(*)/Settings/Cooling					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Nastawa Comfort	Temperatura otoczenia w trybie chłodzenia strefy 2 w fazie Comfort(trybAuto)	10÷35°C	25		
Nastawa Economy	Temperatura otoczenia w trybie chłodzenia strefy 2 w fazie Economy(tryb Auto)	5÷30°C	28		
Set Manual	Wartość zadana temperatury otoczenia w trybie chłodzenia strefy 2 w trybie ręcznym	5÷35°C	25		
Set delivery water	Wartość zadana zasilania ustawiona dla strefy 2 w fazie chło- dzenia	5÷25C	20		
Offset delivery water	Temperatura offset dla strefy 2 w fazie chłodzenia	-9÷+9°C	0		

Zones/Zone2(*)/Settings/ <b>Dehumidification</b>					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Set room humidity	Wartość zadana wilgotności dla strefy 2	$30 \div 70\%$	50		
Hourly disabling	Wyłączenie żądania osuszania zgodnie z dziennym przedzia- łem czasowym	No/Yes	No		
Hourly disabling start	Godzina początku fazy wyłączenia żądania osuszania	0-23	0h		
Hourly disabling stop	Godzina końca fazy wyłączenia żądania osuszania	0-23	0h		

UŻYTKOWNIK

			Zones/Zone3(*)			
	Pozycja men	u		Opis		
	Information Wyświetla dane działania instalacji.					
	Settings		Określa parametry działania do zarządzania st	refą 3.		
			7			
	Domusiamon		Zones/Zone 3 (*)/Information	Onic		
	Pozycja menu		Tome on turn a choice we track a 2	Opis		
	Room tempera	ture	Temperatura pokojowa w strene 3			
1	Davan sint tampa	notureo	Wilgothosc otoczenia w strelie 5			
	Dew point tempe		Wartośćza dana oto szania ustawiona dla strafu	2		
	Room temperatu		Wartość zadana otoczenia ustawiona dla strefy	J		
כ	Room numia	1ty	Wartośc zadana w ligotności otoczenia ustawio	Shadla Strefy 3		
	Deliverywater	set	Wartosc zadana zasilania w strefie 3			
	Delivery water t	emp.	Ostawiona temperatura zasilania w strene 5			
			OFF = strefa w trybie OFF			
	Workingmodes	status	ECO=Strefa w trybie economy			
			COMFORT = strefa w trybie comfort			
			MANUAL = strefa w trybie ręcznym			
	Zones/Zone 3 (*)/ <b>Settings</b>					
						Wartość
$\mathbf{\hat{b}}$	Pozycjamenu		Opis	Zakres	Domyślne	spersonalizo-
					wana	
		Ustawianie try	bu działania w strefie 3.	OFFINANU		
	Workingmode	AUTO=Strefa	rybleOFF wtrybie Automatycznym	AUTO	Auto	
٦		MAN = strefav	v trybie ręcznym	no ro		
	Central Heating					•
	Cooling					
	Dehumidification					
			Zones/Zone3(*)/Settings/Central Heat	ing		<b>XAT 4 11</b>
	Pozvcia menu		Opis	Zakres	Domvślne	Image: constraint of the sector of the se
					Domyślne	wana
1	Nactoria Comfort	Wartość zadan	a temperatury otoczenia w trybie ogrzewania	10 · 25 °C	20	
		strefy 3 w fazie	Comfort (tryb Auto)	10÷33 C	20	
J	NastawaEconomy	Wartość zadan strefy 3 w fazie	a temperatury otoczenia w trybie ogrzewania Economy(trybAuto)	5÷30°C	16	
<u> </u>	Set manual	Wartość zadan strefy 3 w trybie	a temperatury otoczenia w trybie ogrzewania e ręcznym	5÷35°C	20	
	Set delivery water	Wartość zadan wania	a zasilania ustawiona dla strefy 3 w fazie ogrze-	10-55°C	40	
11	Offset delivery water	Temperaturao	ffset dla strefy 3 w fazie ogrzewania	$-9 \div +9^{\circ}C$	0	

INSTALATOR

SERWISANT

DANETECHNICZNE

Zones/Zone 3 (*)/Settings/Cooling				
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Nastawa Comfort	Temperatura otoczenia w trybie chłodzenia strefy 3 w fazie Comfort(trybAuto)	10÷35°C	25	
Nastawa Economy	Temperatura otoczenia w trybie chłodzenia strefy 3 w fazie Economy(tryb Auto)	5÷30°C	28	
Set Manual	Wartość zadana temperatury otoczenia w trybie chłodzenia strefy 3 w trybie ręcznym	5÷35°C	25	
Set delivery water	Wartość zadana zasilania ustawiona dla strefy 3 w fazie chło- dzenia	5÷25C	20	
Offset delivery water	Temperatura offset dla strefy 3 w fazie chłodzenia	-9÷+9°C	0	

Zones/Zone3(*)/Settings/ <b>Dehumidification</b>				
Pozycja menu Opis		Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Set room humidity	Wartość zadana wilgotności dla strefy 3	$30 \div 70\%$	50	
Hourly disabling	Wyłączenie żądania osuszania zgodnie z dziennym przedzia- łem czasowym	No/Yes	No	
Hourlydisablingstart	Godzina początku fazy wyłączenia żądania osuszania	0-23	0h	
Hourly disabling stop	Godzina końca fazy wyłączenia żądania osuszania	0-23	0h	

UŻYTKOWNIK

Zones/General informations				
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
External temperature	Temperatura zewnętrzna zmierzona przez sondę zewnętrzną (opcjonalna)	-	-	
Plant delivery water set	Temperatura zasilania ustawiona na instalacji	-	-	
Zone 1 delivery water set	Ustawiona temperatura zasilania w strefie 1	-	-	
Zone 1 request	Żądanie obecne w strefie 1 No = brak żądań CH = Żądanie ogrzewania Cool = żądanie chłodzenia Dehum = Żądanie osuszania powietrza bez chłodzenia Air C. = Żądanie osuszania chłodzonego powietrza C + D = Żądania chłodzenia i osuszania bez schładzania C + A = Żądania chłodzenia i osuszania ze schładz.	No CH Cool Dehum Air C. C+D C+A	-	
Zone 2 delivery water set (*)	Ustawiona temperatura zasilania w strefie 2 (jeżeli występuje)	-	-	
Zone2request(*)	Żądanie obecne w strefie 1 No = brak żądań CH = Żądanie ogrzewania Cool = żądanie chłodzenia Dehum = Żądanie osuszania powietrza bez chłodzenia Air C. = Żądanie osuszania chłodzonego powietrza C + D = Żądania chłodzenia i osuszania bez schładzania C + A = Żądania chłodzenia i osuszania ze schładz.	No CH Cool Dehum Air C. C+D C+A	-	
Zone 3 delivery water set (*)	Ustawiona temperatura zasilania w strefie 3 (jeżeli występuje)	-	-	
Zone3request(*)	Żądanie obecne w strefie 1 No = brak żądań CH = Żądanie ogrzewania Cool = żądanie chłodzenia Dehum = Żądanie osuszania powietrza bez chłodzenia Air C. = Żądanie osuszania chłodzonego powietrza C+D = Żądania chłodzenia i osuszania bez schładzania C+A = Żądania chłodzenia i osuszania ze schładz.	No CH Cool Dehum Air C. C+D C+A	-	

SERWISANT

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

### Menu Główne.

Po naciśnięciu przycisku "MENU" można uzyskać dostęp do wykazu zmiennych, który umożliwia spersonalizowanie sposobu korzystania z systemu. Poniżej wymienione są dostępne menu:

Menu		
Pozycja menu Opis		
Time and program	Określa datę/godzinę i przedziały czasowe działania	
User	Określa parametry systemu, które może zmienić użytkownik	
Information	Wyświetla dane działania instalacji	
Faulthistory	Wyświetla spis ostatnich 10 nieprawidłowości	
Generalsettings	Pozwala na wybór języka panelu, trybu działania wyświetlacza oraz dostęp do menu chronionych ha- słem, przeznaczonych dla uprawnionego technika.	

Menu/Time and program				
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Zone 1 program	Programowanie godzinowe strefy 1	-	-	
	Strefa 1: poniedziałek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 1: wtorek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 1: środa	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 1: czwartek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 1: piątek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 1: sobota	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 1: niedziela	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
Zone2program	Programowanie czasowe strefy 2 (jeżeli występuje)	-	-	
	Strefa 2: poniedziałek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 2: wtorek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 2: środa	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 2: czwartek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 2: piątek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 2: sobota	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 2: niedziela	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	

INSTALATOR

SERWISANT

Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Zone 3 program	Programowanie czasowe strefy 3 (jeżeli występuje)	-	-	
	Strefa 3: poniedziałek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 3: wtorek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 3: środa	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 3: czwartek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 3: piątek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 3: sobota	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Strefa 3: niedziela	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
DHW program	Programowanie godzinowe działania wody użytkowej	-	-	
	C.w.u poniedziałek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	C.w.u wtorek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	C.w.u - środa	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	C.w.u czwartek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	C.w.u piątek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	C.w.u sobota	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	C.w.u niedziela	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

SERWISANT

Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Recirc. pump program	Programowanie czasowe działania recyrkulacji	-	-	
	Recyrkulacja - poniedziałek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recyrkulacja - wtorek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recyrkulacja - środa	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recyrkulacja - czwartek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recyrkulacja - piątek	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recyrkulacja - sobota	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
	Recyrkulacja - niedziela	CAL1, CAL2, CAL3, CAL4	CAL1	
Holidayprogram	Określa okres, na jaki system wyłącza zarówno funkcję pod- grzewania ciepłej wody, jak i ogrzewania i/lub chłodzenia po- mieszczenia. Po upływie ustawionych dni zostają przywróco- ne wcześniej aktywne funkcje.	-	Nieaktywny	
	Menu/User			

Menu/User				
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Disable Heat Pump	Pozwala na wyłączenie pompy ciepła według ustawionego przedziału czasowego.	Yes/No	No	
HP disabling Start time	Pozwala na ustawienie godziny rozpoczęcia wyłączenia.	0 - 23	0	
HP disabling End time	Pozwala na ustawienie godziny zakończenia wyłączenia.	0 - 23	0	
Disable Integration	Pozwala na wyłączenie w sposób stały źródła ciepła grzałki elektrycznej.	Yes/No	No	
Enable Deaeration func.	Pozwala na włączenie funkcji odpowietrzania.	Yes/No	No	
Screed Warmer		-	-	

SERWISANT

Menu/User/Screed Warmer				
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Staying time at mini- mum set	Określa czas działania z minimalną temperaturą podczas ak- tywowania funkcji.	1÷7dni	3	
Climbgradient	Określa gradient wzrostu temperatury	3÷30°C/g	30	
Staying time at maxi- mum set	Określa czas działania z maksymalną temperaturą podczas ak- tywowania funkcji.	1 ÷ 14 dni	4	
Descent gradient	Określa gradient spadku temperatury	3÷30°C/g	30	
Minimum flow set	Określa temperaturę minimalnego zasilania funkcji wygrze- wania jastrychu	20÷45°C	25	
Workingmode	Określa temperaturę maksymalnego zasilania funkcji wygrze- wania jastrychu	25÷55°C	45	
Riscaldamento/ [Central Heating]	Aktywacja funkcji wygrzewania jastrychu	Yes/No	No	

Menù/Information		
Pozycja menu	Opis	
HeatPump	Określa parametry działania pompy ciepła.	
Boards revisions	Wyświetla poziom rewizji płytek systemu.	
Counters	Wyświetla dane działania.	

Menu/Information/Heat Pump		
Pozycja menu	Opis	
Flowtemperature	Temperatura zasilania pompy ciepła	
Return temperature	Temperatura powrotu pompy ciepła	
Compr. output temp.	Temperatura sprężarki jednostki zewnętrznej	
Compr. discharge temp.	Temperatura wylotu sprężarki jednostki zewnętrznej	
Compr. suction temp.	Temperatura na wejściu sprężarki jednostki zewnętrznej	
Exspansion valve position	Położenie zaworu rozprężnego jednostki zewnętrznej	
Refrigerant temperature	Temperatura chłodziwa w wymienniku płytowym	
<b>Evaporator temperature</b>	Temperatura skraplacza jednostki zewnętrznej	
HPexternaltemperature	Temperaturazewnętrzna	
HP frequency	Częstotliwość pompy ciepła	
HP request mode	Stan żądania od pompy ciepła	
HP status	Stan pompy ciepła	
CH electric heater	Aktywne sterowanie grzałką elektryczną instalacji	
DHW electric heater 1	Sterowanie aktywne grzałką w.u. w standardzie	
System status	Parametr techniczny (tylko dla serwisu Immergas)	
Integration status	Parametr techniczny (tylko dla serwisu Immergas)	
Output status	Parametr techniczny (tylko dla serwisu Immergas)	
DHW electric heater 2	Ręczne włączanie grzałki c.w.u. 2	
Disable Heat Pump	Stan włączenia/wyłączenia pompy ciepła	
Inverter current	Prąd falownika jednostki zewnętrznej	
High fan speed	Prędkość górnego wentylatora jednostki zewnętrznej	
Low fan speed	Prędkość dolnego wentylatora jednostki zewnętrznej	
HPsetpoint	Nastaważądana od pompy ciepła	

INSTALATOR

Pozycja menu	Opis	
Pumpspeed]	Prędkość pompy obiegowej pompy ciepła	
Plant deliv. water temp.	Temperatura instalacji	
Plantsetcorrection	Aktualna korekcja wartości zadanej zasilania	
Plant flow rate	Natężenie przepływu obwodu pompy ciepła	
Photovoltaicinput	Stan działania w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną	
Power reduction	Wyświetla zmniejszenie częstotliwości roboczej pompy ciepła	
Three-way Cool/Heat	Położenie zaworu trójdrożnego lato/zima	
Recirculatingpump	Pomparecyrkulacji aktywna	
Information 1	Typ płytki komunikacyjnej	
Information 2	Dni pozostałe do końca wygrzewania jastrychu	
Information 3	Nieużywany	
Information 4	Nieużywany	
Information 5	Nieużywany	

Menu/Information/Boards revisions			
Pozycjamenu	Opis		
Display board rev. SW	Display board rev. SW Rewizja oprogramowania panelu zdalnego sterowania		
Display board rev. HW	Rewizja sprzętu panelu zdalnego sterowania		
Supervis.board SW	Rewizja oprogramowania płytki nadzoru		
Supervis.board BIOS	Rewizja sprzętu płytki nadzoru		
OU main board rev. n.	Rewizja oprogramowania układowego płyty głównej jednostki zewnętrznej		
OU main board rev. date	Data oprogramowania układowego płyty głównej jednostki zewnętrznej		
OU inverter rev. n. Rewizja oprogramowania układowego płytki falownika jednostki zewnętrzn			
OU inverter rev. date	Data oprogramowania układowego płytki falownika jednostki zewnętrznej		
OU eeprom rev. n.	Rewiz ja  o programowania układowego EEPROM jednostki zewnętrznej		
OU eeprom rev. date	Data oprogramowania układowego EEPROM jednostki zewnętrznej		
OU interface rev. n.	Rewizja oprogramowania układowego płytki komunikacyjnej		
OU interface rev. date Data oprogramowania układowego płytki komunikacyjnej			
Expans. board rev. (high)	Expans. board rev. (high) Rewizja płytki rozszerzeniowej (część górna)		
Expans. board rev. (low)	Rewizja płytki rozszerzeniowej (część dolna)		

### Menu/Information/Counters

Pozycja menu	Opis
HP operating hours Godziny działania sprężarki	
CHEHoperatinghours	Godziny pracy grzałki c.o.
DHW EH 1 operating hours	Godziny pracy zamontowanej w standardzie grzałki obiegu w.u.
DHWEH2 operating hours Godziny pracy op cjonal nych grzałek obiegu w.u.	

SERWISANT

		Menu/Fault history			
Pozycja m	ienu		Opis		
Alarmsr	eset	Umożliwia zresetowanie wykazu nieprawidłow	vości		
Historicalala	rmcode				
		Menu/Fault history/ <b>Fault history</b>			
<b>Pozycja menu</b> Historical alarm code			Opis		
Historicali	index	Wyświetla kod wybranego błędu			
Alarmcode					
Menu/Generalsettings					
Pozycja menu		Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Language	Określajęzy	vk działania panelu zdalnego sterowania	ITA/ENG	IT	
Display	Umożliwia	różne regulacje wyświetlacza.			
Pozwala na wprowadzenie kodu dostępu w celu wejścia doMenu accesslevelmenu dostosowywania parametrów do własnych potrzeb(przeznaczone dla uprawnionego technika)					
<u> </u>		Menu/General settings/ <b>Display</b>			
					Wartość

	Menu/General settings/Display					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana		
Contrast	Pozwala na regulację kontrastu wyświetlacza	$0 \div 10$	5			
Backlight	Pozwala na wybór trybu działania wyświetlacza	OFF/MIN/ AUTO/MAX	AUTO			

parametry odnoszące się do strefy 2 można wyświetlić tylko wtedy, gdy strefa 2 jest dostępna w instalacji i poprawnie skonfigurowana.

1

SERWISANT

DANETECHNICZNE

•
<u> </u>

Parametry odnoszące się do strefy 3 można wyświetlić tylko wtedy, gdy strefa 3 jest dostępna w instalacji i poprawnie skonfigurowana.

### 2.7 SYGNALIZACJE USTEREK I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Jednostka wewnętrzna sygnalizuje ewentualny błąd za pomocą kodu i symbolu klucza " " " pośrodku wyświetlacza oraz komunikatu "nieprawidłowość jednostki wewnętrznej" w dolnej części samego wyświetlacza (Rys. 26).

Kod błedu	Zasygnalizowana nieprawidłowość	Przyczyna	Stan kotła/Rozwiązanie	
5	Nieprawidłowość sondyzasilania	Płytka wykrywa nieprawidłowość na sondzie NTC zasila- nia c.o.	System nie uruchamia się (1).	
8	Operacja nieprawidłowa/reset usterki	Liczba dostępnych już wykonanych resetów.	Nieprawidłowość można zresetować do 5 kolejnych razy, następnie funkcja zostaje zablokowana na przynajmniej godzinę i zyskuje się jedną próbę co godzinę dla maksymalnie 5 prób. Odłączając i włączając zasilanie urządzenia zyskuje się ponownie 5 prób.	
12	Nieprawidłowość sondyzasobnika c.w.u.	Karta wykrywa nieprawidłowość na sondzie zasobnika c.w.u.	Moduł hydrauliczny nie jest w stanie wytwarzać c.w.u. (1).	
15	Błądkonfiguracji	Płyta wykrywa nieprawidłowość lub niezgodność na oka- blowaniu elektrycznym, urządzenie nie uruchamia się.	W razie przywrócenia normalnego stanu, urządzenie uruchamia się bez konieczności resetowania go (1).	
23	Nieprawidłowość sondy powrotu	Karta wykrywa nieprawidłowość na sondzie NTC powro- tu	System nie uruchamia się (1).	
24	Nieprawidłowość panelu przycisków	Płytka wykrywa nieprawidłowość na panelu przycisków.	W razie przywrócenia normalnego stanu, system uruchamia siębez konieczności jego resetowania (1).	
26	Nieprawidłowość przepływomierza	Płytka wykrywa nieprawidłowość na przepływomierzu. Ewentualna dodatkowa pompa instalacji (opcja) nadal działa.	System nie uruchamia się (1). Upewnić się, że pompa instalacji (opcja) włącza się jedynie na żądanie.	
27	Brakobiegu	Pojawia się w przypadku przegrzania modułu hydronicz- nego spowodowanego niskim obiegiem wody w obwodzie pierwotnym; powody mogą być następujące: - pompa obiegowa pompy ciepła zablokowana; należy od- blokować pompę obiegową; - uszkodzony przepływomierz.	Sprawdzić obieg urządzenia i przepły- womierz. Należy nacisnąć na przycisk resetowa- nia (1).	
32	Nieprawidłowość sondy strefy 2 niskiej temperatury	Jeśli karta odczyta nieprawidłowość na sondzie 2. strefy niskiej temperatury, system nie może funkcjonować we wskazanej strefie.	(1)	
(1) Jeżeli blokada lub nieprawidłowość nie ustępuje, należy wezwać uprawnioną firmę (na przykład Autoryzowany Serwis Techniczny).				

$\bigcap$	Kod błędu	Zasygnalizowana nieprawidłowość	Przyczyna	Stan kotła/Rozwiązanie
STALATOR	33	Nieprawidłowość sondystrefy3niskiej temperatury	Jeśli karta odczyta nieprawidłowość na sondzie 3. strefy niskiej temperatury, system nie może funkcjonować we wskazanej strefie.	(1)
	34	Zadziałanie niskotemperaturowego termostatu bezpieczeństwa strefy 2	Podczas normalnego działania, jeżeli z powodu nieprawi- dłowości nastąpi nadmierny wzrost temperatury zasilania w strefie 2 niskiej temperatury, urządzenie sygnalizuje nie- prawidłowe działanie.	Urządzenie nie spełnia żądania c.o. strefy. (1)
Y	35	Zadziałanie niskotemperaturowego termostatu bezpieczeństwa strefy 3	Podczas normalnego działania, jeżeli z powodu nieprawi- dłowości nastąpi nadmierny wzrost temperatury zasilania w strefie 3 niskiej temperatury, urządzenie sygnalizuje nie- prawidłowe działanie.	Urządzenie nie spełnia żądania c.o. strefy. (1)
	37	Niska wartość napięcia zasilania	Pojawia się, gdy napięcie zasilania jest niższe od dopusz- czalnego i koniecznego dla prawidłowego działania syste- mu.	W razie przywrócenia normalnego stanu, system uruchamia się bez konieczności jego resetowania (1).
TKOWNIK	50	Anomalia sondy zewnętrznej	W przypadku nieprzyłączenia lub uszkodzenia sondy ze- wnętrznej zostanie zasygnalizowana nieprawidłowość.	Sprawdzić przyłączenie sondy zewnętrznej. System nadal działa z sondą zewnętrz- ną zintegrowaną z jednostką ze- wnętrzną kondensatora (1). W razie wymiany sondy zewnętrznej, powtórzyć czynności związane z instalacją.
UŻŊ	55	Nieprawidłowość sondy temperatury zasilania Strefy 1	Sonda otoczenia strefy 1 wykazuje wartość rezystancji pozazakresem.	(1)
	104	Alarm zbiornik wyrównawczy 3. strefy jest niedostępny	Urządzenie połączone ze strefą 3 jest niedostępne	(1)
L	120	Alarm set high for zone 1 dehumidifcation	Ustawienie zasilania chłodzenia obliczone dla osuszania przekraczagórnągranicę ustawioną dla 1. strefy	Obliczona nastawa po stronie zasilania przekracza dopuszczalną górną granicę osuszacza. Schłodzić pomieszczenie i zaczekać, aż punkt rosy powróci do dopuszczalnych wartości (1).
WISA	121	Alarm niedostępnego urządzenia w strefie 1	Urządzenie połączone ze strefą 1 jest offline.	(1)
SERV	122	Alarm niedostępnego urządzenia w strefie 2	Urządzenie połączone ze strefą 2 jest offline.	(1)
	123	Alarm niedostępnego urządzenia w strefie 3	Urządzenie połączone ze strefą 3 jest offline.	(1)
$\bigcup$	125	błąd sondy temperatury pokojowej strefy 1	Sonda otoczenia strefy 1 wykazuje wartość rezystancji pozazakresem.	(1)
$\bigcap$	126	błąd sondy temperatury pokojowej strefy 2	Sonda otoczenia strefy 2 wykazuje wartość rezystancji pozazakresem	(1)
ZNE	(1) Jeżeli Technicz	blokada lub nieprawidło zny).	owość nie ustępuje, należy wezwać uprawnioną firmę (na p	orzykład Autoryzowany Serwis
DANETECHNIC				

**OIMMERGAS** 

Kod błędu	Zasygnalizowana nieprawidłowość	Przyczyna	Stan kotła/Rozwiązanie	
127	błąd sondy temperatury pokojowej strefy 3	Sonda pokojowa strefy 3 wykazuje wartość rezystancji pozazakresem.	(1)	
129	Błąd sondy wilgotności strefy 1	Nieprawidłowość na sondzie wilgotności strefy 1.	Oprócz wilgotności, nie jest obliczany punkt rosy dla strefy (1). Nie można wykonać kontroli wilgot- ności strefy.	
130	Błąd sondy wilgotności strefy 2	Nieprawidłowość na sondzie wilgotności strefy 2.	Oprócz wilgotności, nie jest obliczany punkt rosy dla strefy (1). Nie można wykonać kontroli wilgot- ności strefy.	
131	Błąd sondy wilgotności strefy 3	Nieprawidłowość na sondzie wilgotności strefy 3.	Oprócz wilgotności, nie jest obliczany punkt rosy dla strefy (1). Nie można wykonać kontroli wilgot- ności strefy.	
132	Alarm set high for zone 2 dehumidifcation	Ustawienie zasilania chłodzenia obliczone dla osuszania przekraczagórnągranicę ustawioną dla 2. strefy	Obliczona nastawa po stronie zasilania przekracza dopuszczalną górną granicę osusza- cza. Schłodzić pomieszczenie i zaczekać, aż punkt rosy powróci do dopuszczalnych wartości (1).	
133	Zone 1 dehumidifier fault alarm	Nieprawidłowość pochodząca z osuszacza (opcjonalny) w 1. strefie	Instalacja nie wykonuje osuszania w danej strefie (1)	
134	Alarm usterki osuszacza strefy 2	Nieprawidłowość pochodząca z osuszacza (opcja) w 2. strefie	Instalacja nie wykonuje osuszania w danej strefie (1)	
135	Alarm usterki osuszacza strefy 3	Nieprawidłowość pochodząca z osuszacza (opcja) w 3. strefie	Instalacja nie wykonuje osuszania w danej strefie (1)	
136	Alarm set high for zone 3 dehumidifcation	Ustawienie zasilania chłodzenia obliczone dla osuszania przekracza górną granicę ustawioną dla 3. strefy	Obliczona nastawa po stronie zasilania przekracza dopuszczalną górną granicę osuszacza. Schłodzić pomieszczenie i zaczekać, aż punkt rosy powróci do dopuszczalnych wartości (1).	
137	Alarm przywrócenia instalacji - Ponownie uruchomić instalację	Po przywróceniu parametrów domyślnych, należy po- nownie uruchomić instalację.	Wyłączyć i ponownie uruchomić instalację.	
138	Wygrzewanie jastrychuwtoku	Funkcja wygrzewania jastrychu w toku	Nie można wykonać żadnego rodzaju żądania do momentu zakończenia trwającej operacji (1).	
(1) Jeżeli blokada lub nieprawidłowość nie ustępuje, należy wezwać uprawnioną firmę (na przykład Autoryzowany Serwis Techniczny).				

UŻYTKOWNIK

INSTALATOR

	Kod błędu	Zasygnalizowana nieprawidłowość	Przyczyna	Stankotła/Rozwiązanie	
LATOR	139	Trwaodpowietrzanie	Funkcja odpowietrzania w toku	Nie można wykonać żadnego rodzaju żądania do momentu zakończenia trwającej operacji (1).	
	142	Błąd Dominus niedostępny	Komunikacja z Dominus jest offline.	(1)	
INSIA	177	Alarm maksymalnego czasu c.w.u.	Produkcja c.w.u. nie jest zaspokojona w ustalonym czasie (patrz parametr P014).	System kontynuuje pracę z nieopty- malną wydajnością (1).	
	178	Blokada: wygrzew antybakteryjny nie powiódł się	Cykl ochrony przed legionellą nie powiódł się w ustalonym czasie (patrz parametr P013).	Należy nacisnąć przycisk Reset (1)	
	179	Alarm sondy fazy ciekłej	Płyta wykrywa nieprawidłowość na sondzie NTC fazy cie- kłej.	System nie uruchamia się (1).	
	183	Jednostka zewnętrzna w trybie testowym	Sygnalizuje się, że jednostka zewnętrzna jest w fazie test mode.	W tej fazie nie jest możliwe spełnienie żądań ogrzewania pomieszczeń i produkcji c.w.u.	
<b>NNIK</b>	188	Żądanie poza zakresem działania	Zostaje wysłane zapotrzebowanie, gdy temperatura ze- wnętrznaznajduje się pozazakresami działania (Par. 1.15)	System nie uruchamia się (1). Poczekać, aż jednostka zewnętrzna powróci do zakresu działania.	
NZY I KU	189	Alarm limitu czasu z płytką komunikacyjną	W przypadku utraty połączenia między płytami elektro- nicznymi zostanie zasygnali zowana nieprawidłowość.	System nie uruchamia się (1). Sprawdzić komunikację pomiędzy elektroniczną płytą główną a płytką interfejsu.	
	195	Alarm niskiej temp. sondy fazy ciekłej	Wykryto zbyt niską temperaturę w fazie ciekłej.	Sprawdzić prawidłowe działanie obwodu chłodniczego (1).	
	196	Blokada wysoka temp. zasilania	Wykryto zbyt wysoką temperaturę obwodu tłocznego pompyciepła.	Sprawdzić obwód hydrauliczny (1).	
	197	Błąd konfiguracji płytki komunikacyjnej	Wykrywana jest błędna konfiguracja płytki komunikacyj- nej	System nie uruchamia się (1).	
	(1) Jeżeli blokada lub nieprawidłowość nie ustępuje, należy wezwać uprawnioną firmę (na przykład Autoryzowany Serwis Techniczny).				

SERWISANT

### Wykaz błędów jednostki zewnętrznej

W przypadku nieprawidłowości jednostki zewnętrznej kod błędu wyświetlany jest pośrodku panelu sterowania (Rys. 26) z wyświetlonym obok symbolem klucza " J". W dolnej części wyświetlacza wyświetla się również komunikat "Nieprawidłowość jednostki zewnętrznej" (Rys. 26).

od błędu	Zasygnalizowana nieprawidłowość	Stan modułu hydraulicznego/Rozwiązanie
101	Błąd komunikacji jednostki zewnętrznej	Sprawdzić kabel komunikacyjny w jednostce zewnętrznej. Spraw- dzić prawidłowe działanie płytki interfejsu.
		(1)
109	Błąd komunikacji z powodu nieprawidłowego	Sprawdzić adres na płytce interfejsu.
	adresu płytki intertejsu	
111	Błąd komunikacji MODBUS	Sprawdzić komunikację pomiędzy płytką zarządzania i płytkami interfejsu.
		(1)
162	Rład FEPROM	Wymienić płytę główną jednostki zewnętrznej
102		(1)
177	Błąd stanu awaryjnego	(1)
		Sprawdzić kabel komunikacyjny w jednostce zewnętrznej.
201 Błąd komunikacji (brak skojarzenia) między płytką interfejsu a jednostką zewnętrzną		Sprawdzić prawidłowe działanie płytki interfejsu i płyty głównej jednostki zewnętrznej
		(1)
202		Sprawdzić kabel komunikacyjny w jednostce zewnętrznej.
	Błąd komunikacji (brak połączenie) między jednostką wewnętrzną i płytką interfejsu	Sprawdzić prawidłowe działanie płytki interfejsu i płyty głównej jednostki zewnętrznej
		Sprawdzić okablowanie komunikacyjny między dwiema płytami.
	Błąd komunikacji pomiędzy falownikiem a płyta	Wymienić płytę główną.
203	główną jednostki zewnętrznej	Wymienić płytę falownika.
		Sprawdzić pozycję czujnika.
225	Błąd czujnika temperatury powietrza jednostki	Sprawdzić odpowiednie okablowanie.
221	zewnętrznej	Wymienić czujnik.
		Sprawdzić pozycję czujnika.
		Sprawdzić odpowiednie okablowanie.
231	Błąd czujnika temperatury kondensatora	Wymienić czujnik.

	Kod błędu	Zasygnalizowana nieprawidłowość	Stan modułu hydraulicznego/Rozwiązanie	
			Sprawdzić pozycję czujnika.	
	251	Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki	Sprawdzić odpowiednie okablowanie.	
2			Wymienić czujnik.	
2			Sprawdzić pozycję czujnika.	
Γ	220	Błąd czujnika sprężarki (czujnik zabezpieczenia	Sprawdzić odpowiednie okablowanie.	
Z	520	przed przeciążeniem)	Wymienić czujnik.	
S			(1)	
1			Sprawdzić cykl chłodzenia.	
	403	Wykrywanie zamarzania (podczas chłodzenia)	Sprawdzić temperatury wymiennika płytowego.	
			(1)	
			Sprawdzić cykl chłodzenia.	
	40.4	Zabezpieczenie jednostki zewnętrznej przed	Sprawdzić stan połączeń sprężarki.	
	404	przeciązeniem (podczas rozrucnu bezpieczeństwa, normalnystan działania)	Sprawdzić grzałki między różnymi fazami sprężarki.	
		bezpicezenstwa, normanny stan uziaiama)	(1)	
	407	Sprężarka nie działa z powodu wysokiego	Sprawdzić cykl chłodzenia.	
IK		ciśnienia	(1)	
N	416	Spust sprężarki jest przegrzany	(1)	
MO	425	Nieużywany w tym modelu	(1)	
ΪK	440	Zablokowanie działania w trybie c.o.	(1)	
X		(temperatura zewnętrzna powyżej 35°C)		
Ŋ	441	Zablokowanie działania w trybie chłodzenia (temperatura zownetrzna popiźci 0°C)	(1)	
	458	Read wentylatora nr 1 jednostki zewnetrznej	1	
	150		Sprawdzić cykl chłodzenia.	
		Błąd uruchamiania sprężarki (falownik)	Sprawdzić stap połaczeń spreżarki	
	461		Sprawdzić grząłki miedzy różnymi fazami spreżarki	
			Sprawdzić prad weiściowy.	
			Sprawdzić wsad czynnika chłodniczego	
ы	462	Błąd przeciążenia prądu całkowitego falownika	Sprawdzić normalne działanie wentylatora	
Z			(1)	
IS			Sprawdzić czujnik spreżarki.	
<b>≥</b>	463	Przegrzany czujnik sprężarki	(1)	
EB	(1) Jeżeli blo	kada lub nieprawidłowość nie ustępuje, należy wezy	vać uprawnioną firmę (na przykład Autoryzowany Serwis	
	Techniczny	).		

Kod błędu	Zasygnalizowana nieprawidłowość	Stan modułu hydraulicznego/Rozwiązanie		
464	Błąd przeciążenia prądu IPM falownika	Sprawdzić stan połączeń sprężarki i jej normalne działanie.	TALATOR	
		Sprawdzić wsad czynnika chłodniczego.		
		Sprawdzić przeszkody wokół jednostki zewnętrznej.		
		Sprawdzić, czy zawór serwisowy jest otwarty.		
		Sprawdzić, czy przewody rurowe instalacyjne są prawidłowo za-		
		montowane.		
		(1)	NS	
465	Błąd przeciążenia sprężarki	Sprawdzić stan połączeń sprężarki i jej normalne działanie.		
		Sprawdzić grzałki między różnymi fazami sprężarki.		
		(1)		
	Błąd niskiego napięcia obwodu prądu stałego	Należy sprawdzić napięcie wejściowe.		
466		Sprawdzić połączenia zasilania.		
		(1)		
	Błąd obrotu sprężarki	Sprawdzić stan połączeń sprężarki.		
467		Sprawdzić grzałki między różnymi fazami sprężarki.		
		(1)	IK	
168	Błąd czujnika prądu (falownik)	Sprawdzić płytę główną.	NN	
		(1)	0	
469	Błąd czujnika napięcia obwodu prądu stałego (falownik)	Sprawdzić złącze zasilania płyty falownika.	ΓK	
		Sprawdzić złącza RY21 i R200 płyty falownika.	UŻY	
		(1)		
470	Błąd odczytu/zapisu pamięci EEPROM jednostki zewnętrznej	Sprawdzić płytęgłówną.		
471	Błąd odczytu/zapisu pamięci EEPROM jednostki	Sprawdzić płytęgłówną.		
	zewnętrznej			
474	Błąd czujnika temperatury falownika	Wymienić płytę falownika (1).		
475	Błąd wentylatora nr 2 jednostki zewnętrznej	Sprawdzić okablowanie.		
		Sprawdzić zasilanie wentylatora.		
	(gdzie występuje)	Sprawdzić bezpieczniki płyt.		
			Z	
484	Przeciążenie PFC	Sprawdzić indukcyjność.	ISA	
		Wymienić płytę falownika.		
			ER	
(1) Jezeli blokada lub nieprawidłowość nie ustępuje, nalezy wezwać uprawnioną firmę (na przykład Autoryzowany Serwis				
iechniczny).				

Kod błę	du Zasygnalizowana nieprawidłowość	Stan modułu hydraulicznego/Rozwiązanie		
405		Wymienić płytę falownika.		
485	Biąd czujnika prądu na wejsciu	(1)		
400	Błąd czujnika napięciu na wejściu	Wymienić płytę falownika.		
400		(1)		
	Przegrzany IPM	Sprawdzić temperaturę płyty falownika. Wyłączyć maszynę. Po-		
500		czekać, aż falownik ostygnie. Ponownie włączyć maszynę.		
		(1)		
		Sprawdzić napełnienie czynnikiem chłodniczym.		
		Sprawdzić czujnik stanu ciekłego jednostki wewnętrznej.		
554	Błąd wycieku gazu chłodniczego	Sprawdzić, czy zawór serwisowy jest otwarty.		
)		Sprawdzić, czy przewody rurowe instalacyjne są prawidłowo za- montowane.		
		(1)		
	Błąd płyty falownika	Sprawdzić normalne działanie płyty głównej.		
590		Wymienić płytę główną.		
		(1)		
(1) Jeżeli	(1) Jeżeli blokada lub nie prawidłowość nie ustępuje, należy wezwać u prawnioną firmę (na przykład Autoryzowany Serwiski struktury serwiski stru			
Technicz	Techniczny).			

JŽYTKOWNIK

### 2.8 PRZYWRÓCENIE CIŚNIENIA INSTALACJI OGRZEWANIA (C.O.)

- 1. Sprawdzać okresowo ciśnienie wody w instalacji (wskazówka manometru jednostki wewnętrznej musi wskazywać wartość między 1 i 1,2 bara).
- 2. Jeżeli ciśnienie jest niższe od 1 Bara (przy zimnej instalacji) należy przywrócić do pierwotnego stanu za pomocą specjalnego kurka umieszczonego z prawej strony kotła i dostępnego przez drzwiczki boczne (Rys. 32).
- 3. Zamknąć kurek po wykonaniu tej czynności.
- 4. Jeśli ciśnienie osiągnie wartości bliskie 3 bar, istnieje ryzyko zadziałania zaworu bezpieczeństwa. W takim przypadku należy usunąć wodę z zaworu odpowietrzającego grzejnika, do czasu ustawienia ciśnienia na 1 bar lub poprosić o pomoc wykwalifikowanego personelu).
- 5. Jeśli obniżanie się ciśnienia pojawiałoby się często, zwrócić się o interwencję wykwalifikowanego personelu, aby usunąć ewentualną nieszczelność w instalacji.

## 2.9 OPRÓŻNIANIE INSTALACJI

- 1. Upewnić czy kurek napełnienia jest zamknięty.
- 2. Otworzyć zawór opróżniania (Par. 1.20).
- 3. Otworzyć wszystkie obecne zawory odpowietrzające.
- 4. Nakoniec zamknąć kurek opróżniania.
- 5. Zamknąć wszystkie otwarte wcześniej zawory odpowietrzające.

Jeśli do obwodu instalacji wprowadzono płyn zawierający glikol, należy go odzyskać i zutylizować zgodnie z wymaganiami normy EN 1717.

### 2.10 OPRÓŻNIANIE OBWODU WODY UŻYTKOWEJ

W celu wykonania tej czynności należy zawsze pamiętać o zamknięciu wejścia zimnej wody użytkowej przed urządzeniem. Otworzyć dowolny kurek ciepłej wody użytkowej aby umożliwić rozładowanie ciśnienia w danym obwodzie.

# 2.11 OPRÓŻNIENIE ZASOBNIKA C.W.U.

Aby opróżnić zasobnik c.w.u., skorzystać z odpowiedniego zaworu opróżniania zasobnika c.w.u. (Poz. 2, Rys. 25).



Przed wykonaniem tej czynności zamknąć kurek wejścia zimnej wody (Poz. 3, Rys. 32) i otworzyć dowolny kurek ciepłej wody instalacji c.w.u., aby umożliwić wpuszczanie powietrza do zasobnika c.w.u.

### 2.12 CZYSZCZENIE OBUDOWY

1. Do wyczyszczenia osłony jednostki wewnętrznej używać wilgotnych ściereczek i neutralnego detergentu.



Nie używać ściernych płynów ani proszku.

## 2.13 DEMONTAŻKOTŁA

W razie decyzji ostatecznego odłączenia systemu, zlecić wykonanie następujących czynności wykwalifikowanym pracownikom, upewniając się, że uprzednio zostanie odłączone zasilanie elektryczne i hydrauliczne.



### Legenda (Rys. 32):

- 1 Kurek dopływu instalacji
- 2 Kurek zasilania instalacji
- 3 Kurek wejścia zimnej wody
- 4 Zawór napełniania instalacji

### INSTRUKCJE W ZAKRESIE KONSERWACJI I WERYFIKACJI WSTĘPNEJ

### 3.1 OGÓLNEOSTRZEŻENIA

Operatorzy wykonujący montaż i konserwację urządzenia muszą obowiązkowo używać środków ochrony indywidualnej (ŚOI) przewidzianych przez przepisy obowiązujące w danym zakresie.

Lista możliwych ŚOI nie jest wyczerpująca, ponieważ wskazane są one przez pracodawcę.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej sprawdzić czy:

- odłączono napięcie elektryczne od urządzenia;
- usunięto ciśnienie z instalacji i obiegu wody użytkowej.

### Dostawa części zamiennych

Jeżeli podczas czynności konserwacyjnych lub naprawczych używa się części nieposiadających odpowiednich certyfikatów lub niewłaściwych, oprócz utraty gwarancji urządzenia można również utracić jego zgodność, a sam produkt może nie spełniać wymagań obowiązujących przepisów. W związku z powyższym, w przypadku wymiany części używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Immergas.

ſ

Jeżeli konserwacja urządzenia wymaga zapoznania się z dodatkową dokumentacją, zwrócić się do Autoryzowanego Centrum Serwisowego Immergas.

Urządzenie wykorzystuje czynnik chłodniczy R410A. Gaz jest BEZWONNY. <u>Zwrócić szczególną uwagę</u> Ściśle przestrzegać instrukcji obsługi jednostki zewnętrznej przed instalacją i podczas każdego rodzaju czynności związanych z linią chłodniczą.

### 3.2 KONTROLAWSTĘPNA

### Aby uruchomić urządzenie należy:

- sprawdzić podłączenie do sieci 230 V-50 Hz, uwzględniając biegunowość L-N (faza-zero) i uziemienie;
- sprawdzić, czy instalacja ogrzewania (c.o.) jest napełniona wodą kontrolując, czy wskazówka manometru jednostki wewnętrznej wskazuje ciśnienie 1÷1,2 bara;
- sprawdzić, czy obwód chłodniczy został napełniony zgodnie z opisem w instrukcji obsługi jednostki zewnętrznej;
- sprawdzić zadziałanie wyłącznika głównego umieszczonego przed jednostką wewnętrzną;
- sprawdzić zadziałanie elementów regulacyjnych;
- sprawdzić wytwarzanie c.w.u.;
- sprawdzić szczelność obwodów hydraulicznych;

Jeśli tylko jedna z kontroli dotyczących bezpieczeństwa okazałaby się negatywna, instalacja nie może zostać uruchomiona.

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

3

# INSTALATOR

### 3.3 COROCZNA KONTROLA I KONSERWACJA URZĄDZENIA



Raz w roku, w celu zagwarantowania prawidłowej pracy, bezpieczeństwa i sprawności urządzenia w czasie, należy przeprowadzić następujące czynności kontrolne i konserwacyjne.

- Sprawdzić wzrokowo pod kątem braku przecieków wody i śladów rdzy z/na złączkach.
- Sprawdzić, czy obciążenie naczynia przeponowego, po odprowadzeniu ciśnienia instalacji poprzez ustawienie na zero (do odczytania na manometrze jednostki wewnętrznej), wynosi 1,0 Bara.
- Sprawdzić, czy ciśnienie statyczne instalacji (gdy instalacja jest zimna i po załadowaniu instalacji przy pomocy kurkowego zaworu napełniania) zawiera się między 1 i 1,2 bara.
- Sprawdzić wzrokowo, czy urządzenia zabezpieczające i sterownicze nie zostały naruszone i/lub nie doszło na nich do zwarcia.
- Sprawdzić stan instalacji elektrycznej, a w szczególności:
- przewody zasilania elektrycznego muszą znajdować się w prowadnicach kabli;
- na kablach nie mogą znajdować się ślady zaczernień lub przypaleń.
- Sprawdzić regularność zapłonu i funkcjonowania.
- Sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń sterujących i regulacji urządzenia, a w szczególności:
- zadziałanie sond regulacyjnych instalacji.
- Sprawdzić połączenia linii chłodniczych.
- Sprawdzić filtr siatkowy na powrocie instalacji.
- Sprawdzić prawidłowe natężenie przepływu na wymienniku płytowym.
- Sprawdzić stan izolacji wewnętrznych.



Oprócz corocznej konserwacji należy sprawdzać sprawność cieplną instalacji grzewczej w sposób i z częstotliwością zgodnymi z obowiązującymi przepisami technicznymi.

### 3.4 KONSERWACJA PAKIETU WYTŁACZANYCH PŁYT WYMIENNIKA

/!\

Zalecamy regularną kontrolę parowników w celu sprawdzenia poziomu osadu.

Zależy to od pomieszczenia, w którym jednostka jest zainstalowana.

Poziom osadu będzie gorszy w obszarach miejskich i przemysłowych, a także w pobliżu drzew, które tracą liście.

- Do czyszczenia baterii stosowane są dwa poziomy konserwacji:
  jeśli wymienniki ciepła na powietrze mają osad, wyczyść je delikatnie pionowo za pomocą szczotki,
- przed przystąpieniem do czynności przy wymiennikach ciepła na powietrze, wyłączyć wentylatory,
- aby wykonać ten rodzaj czynności, zatrzymać jednostkę tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki konserwacji,
- doskonale czyste wymienniki ciepła na powietrze zapewniają optymalne działanie jednostki. Gdy w wymiennikach ciepła na powietrze zacznie pojawiać się osad, należy je wyczyścić. Częstotliwość czyszczenia zależy od pory roku i umiejscowienia jednostki (obszar wentylowany, zalesiony, zakurzony itp.).
- Nie używać wody pod ciśnieniem bez dużego dyfuzora. Nie używać wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących do akumulatorów powietrznych Cu/Cu e Cu/Al.
- Skoncentrowane i/lub wirujące strumienie wody są absolutnie zabronione. Nigdy nie używać płynu o temperaturze powyżej 45°C do czyszczenia wymienników ciepła na powietrze.
- Prawidłowe i częste czyszczenie (mniej więcej co trzy miesiące) zapobiegnie 2/3 problemów związanych z korozją.

Wyczyścić akumulator na powietrze za pomocą odpowiednich produktów.

UŻYTKOWNIK

### **SCHEMAT HYDRAULICZNY** 3.5



### Legenda (Rys. 33):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

**SERWISANT** 

DANETECHNICZNE

- Naczynie przeponowe w.u.
- Sonda solarna zasobnika c.w.u. (opcja)
- Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej
- Wężownica ze stali nierdzewnej do zasobnika c.w.u.
- Grzałka elektryczny c.w.u.
- Sondaw.u.
  - Jednostka zewnętrzna
- Zawór trójdrożny (z napędem) ogrzewania/chłodzenia
- Zawór bezpieczeństwa 3 bary
- 10 Pompa obiegowa pompy ciepła
- Zawór odpowietrzający 11
- 12 Miernik przepływu instalacji
- 13 Sonda wyjścia pompy ciepła
- Zawór odpowietrzający 14
- 15 Wymiennik płytowy
- Sonda powrotu pompy ciepła 16 17
  - Sonda do wykrywania fazy ciekłej
- 18 Naczynie wyrównawcze instalacji
- 19 Zawór opróżniania instalacji
- 20 Ręczny zawór odpowietrzający kolektora hydraulicznego

- 21 Kolektor hydrauliczny
- 22 Pompa obiegowa strefy 1 bezpośredniej
- 23 Zawór jednokier unkowy
- Filtr kontrolny 24

26

- 25 Kurek odcinający powrót instalacji
  - Kurek odcinający zasilanie instalacji
- 27 Zawór zwrotny wejścia zimnego
- Ogranicznik przepływu 28
- 29 Filtr wejścia zimnej wody
- Kurek wejścia zimnej wody 30
- 31 Zawór bezpieczeństwa 8 bar
- 32 Zawór napełniania instalacji
- 33 Kurek opróżniania zasobnika c.w.u.
- RZ1Powrót instalacji strefy 1 bezpośredniej \_
- MZ1\_ Zasilanie instalacji strefy 1 bezpośredniej
- AC Wylotc.w.u.
- AFWlot zimnej wody użytkowej
- GPLinia chłodnicza - stan gazowy
- LP Linia chłodnicza - stan ciekły

### 3.6 **SCHEMAT ELEKTRYCZNY**

### $Schemat \, połączenia \, płytek \, elektronicznych$



### Legenda (Rys. 34):

- Płytka wyświetlacza A4
- A13 Płytkanadzoru instalacji
- A15-3 Płytkarozszerzeniowastrefy3(opcja)
- A24-1 Panelzdalnego sterowania strefą 1 (opcja)
- A24-2 Panelzdalnego sterowania strefą 2 (opcja) A24-3 - Panelzdalnego sterowania strefą 3 (opcja)

- A17-1 Czujnik temperatury/wilgotności strefy 1 (opcja)
- A17-2 Czujnik temperatury/wilgotności strefy 2 (opcja)
- A17-3 Czujnik temperatury/wilgotności strefy 3 (opcja)
- A30 - Dominus (opcja)

2

- Zaciski połączeń elektrycznych 1
  - UEAUDAXPRO

# **OIMMERGAS** 67

**INSTALATOR** 

### Schemat połączeń listwy zaciskowej X109



### Legenda (Rys. 35):

1

2

DANETECHNICZNE

- Płytka nadzoru A13
- K53 - Przekaźnik konwersji sygnału przepływomierza
  - Panelgłówny
  - Tablicasterowania

### BK - Czarny

- Niebieski BL
- W- Biały
- OR - Pomarańczowy
- GY- Szary
- BR - Brązowy G
  - Zielony

68 **OIMMERGAS** 







### Schemat połączeń listwy zaciskowej X105



### Legenda (Rys. 38):

- A13 Płytkanadzoru
- 1 Panelgłówny
- W Biały
- OR Pomarańczowy
- G Zielony
- P Fioletowy
- Y Żółty
- R Czerwony
- BL Niebieski BR - Brazowy
- BR Brązowy CY/W - Cyjan/Biały
- PK Różowy

DANETECHNICZNE






### Schemat połączeń strefy 3

#### 3.7 FILTRINSTALACJI

Na przewodzie powrotnym instalacji zainstalowany jest filtr, zapewniający prawidłowe działanie systemu.

Okresowo i w razie potrzeby filtr należy czyścić zgodnie z poniższym opisem (Rys. 42).

Zamknąć kurki (4), spuścić wodę zawartą w jednostce wewnętrznej przez zawór opróżniający (Poz. 35, Rys. 25).

Otworzyć korek (1) i wyczyścić filtr (2).

#### 3.8 EWENTUALNE USTERKIIICH PRZYCZYNY



Prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane przez firmę posiadającą uprawnienia (np. Autoryzowany Serwis Techniczny).

## Hałasy spowodowane obecnością powietrza wewnątrz instalacji.

Sprawdzić otwarcie kapturka odpowiedniego zaworu ujścia powietrza (Poz. 12 Rys. 25).

Sprawdzić, czy ciśnienie instalacji i wstępnego załadowania naczynia przeponowego zawiera się w ustalonych granicach.

Wartość wstępnego załadowania naczynia przeponowego musi wynosić 1,0 Bar, wartość ciśnienia instalacji musi być zawarta między 1 i 1,2 Bara.

DANETECHNICZNE



#### 3.9 PROGRAMOWANIEKARTY ELEKTRONICZNEJ

System jest przystosowany do ewentualnego zaprogramowania parametrów działania. Zmieniając te parametry jak opisano poniżej można dostosować system do własnych wymagań.

Aby wyświetlić parametry działania menu "DHW settings", należy wejść do podmenu "General settings" i wybrać "Menu access level".

Wprowadzić specjalny kod dostępu, wyjść z menu i nacisnąć przycisk "C.w.u." (Rys. 26).

Aby zapisać zmianę opisanych poniżej parametrów, nacisnąć przycisk "OK" (Rys. 26).

Należy wyjść z menu "DHW settings" odczekując 4 minuty lub wpisując specjalny kod dostępu do "menu użytkownika". Można wyjść z menu "DHW settings", wprowadzając specjalny

kod dostępu w polu "Menu access level" i zaznaczając opcję

#### Access type/User.

Po zakończeniu nacisnąć "OK", aby zatwierdzić. Po 4 minutach bez wykonywania modyfikacji w menu "DHW settings", system automatycznie powraca do menu "User".

DHW settings			
<b>Pozycja menu</b>	Opis		
Wygrzewantybakteryjny	Zarządza funkcją wygrzewu antybakteryjnego.		
Definition	Parametry konfiguracji w.u.		

	DHW settings/Antilegionella				
Pozycjamenu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Antilegionella cycle time	Ustawia godziny aktywacji funkcji ochrony przed powstawa- niem Legionelli.	00:00-23:59	02:00		
Antilegionella cycle day	Ustawia dzień aktywacji funkcji ochrony przed powstawaniem Legionelli.	None/Mon- Sun/All	None		
Antilegionellamaxtime	Czas, po upływie którego sygnalizowany jest alarm dla niezakończonego cyklu funkcji ochrony przed powstawaniem Legionelli.	1 - 48 (godz.)	3		

	DHW settings/Definition				
Pozycjamenu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
DHW hysteresis	Temperatura aktywacji systemu w fazie c.w.u. jest wynikiem obliczenia nastawa c.w.u. – Histereza c.w.u.	3÷10°C	5		
DHW delivery offset	Temperatura zasilania w fazie c.w.u. jest sumą nastawy c.w.u. i offsetu zasilania c.w.u.	0-55°C	10		
Priority	W przypadku jednoczesnego żądania instalacji (ogrzewanie lub chłodzenie) i c.w.u., pompa ciepła pracuje wcześniej albo w stosunku do c.w.u. albo w stosunku do instalacji (włączona tylko w obecności kotła).	DHW/CH	DHW		
DHW maxtime	Czas, po upływie którego sygnalizowany jest alarm dla niezakończonego c.w.u.	1 - 48 (godz.)	5		

UŻYTKOWNIK

Aby wyświetlić parametry działania menu "Zones", należy wejść do podmenu "General settings" i wybrać "Menu access level"

Wprowadzić specjalny kod dostępu, wyjść z menu i nacisnąć przycisk "Strefy" (Rys. 26).

Aby zapisać zmianę opisanych poniżej parametrów, nacisnąć przycisk "OK" (Rys. 26).

Należy wyjść z "Zones" odczekując 4 minuty lub wpisując specjalny kod dostępu do "menu użytkownika". Można wyjść z menu "Zones", wprowadzając specjalny kod dostępu w polu "Menu access level" i zaznaczając opcję

#### Access type/User.

Po zakończeniu nacisnąć "OK", aby zatwierdzić. Po 4 minutach bez wykonywania modyfikacji w menu "Zones", system automatycznie powraca do menu "User".

Zones/Zone1/Definition		
Pozycjamenu Opis		
Enablings		
Thermoreg. Heating Podmenu ustawień termoregulacji w trybie ogrzewania		
Thermoreg. Cooling Podmenu ustawień termoregulacji w trybie chłodzenia		

	Zones/Zone 1/Definition/Enablings				
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Mode	Określa tryb działania pompy obiegowej strefy 1	-CH -CL -CH+CL	CH+CL		
Enable room panel	Włącza działanie urządzenia zdalnego. - NO = Brak zainstalowanego zdalnego sterowania - Panel = Panel zdalnego sterowania strefą - Probe = Sonda temperatury i wilgotności	No/Panel/ Probe	No		
Room sensor modul.	Włącza modulację z użyciem sondy pokojowej	Yes/No	No		
Enable room thermostat	Włącza działanie termostatu pokojowego do kontroli strefy	Yes/No	Yes		
Enable dew point	W przypadku obecności urządzenia zdalnego, obliczenie punktu rosy. Obliczenie takie jest konieczne zwłaszcza w przypadku instalacji z panelami grzewczymi.	Yes/No	Yes		
Enablehumidistat	Włącza działanie higrostatu	No/Yes	No		
Enable dehumidifiers	Włącza działanie osuszacza	Yes/No	No		
Dehumidifier max temp.	Maksymalna dopuszczalna temperatura zasilania osuszacza, po przekroczeniu której jest on wyłączony.	15-50	25		
Dehumidifieralarmset	Nastawa maksymalnego obliczonego zasilania dopuszczalne- go przez osuszacz.	15-50	25		
Outdoor sensor modul.	Termoregulacja z sondą zewnętrzną	No/Yes	No		

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

	Zones/Zone1/Definition/Thermoreg. Heating				
	Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
<b>NSTALATOR</b>	Set delivery water max	Bez sondy zewnętrznej określa maksymalną temperaturę zasilania, jaka może zostać ustawiona przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa maksymalną tempera- turę zasilania odpowiadającą działaniu przy minimalnej temperaturze zewnętrznej	20÷55°C	45	
Ž	Set delivery water min	Bez sondy zewnętrznej określa minimalną temperaturę zasilania, jaka może zostać ustawiona przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa minimalną temperaturę zasilania odpowiadającą działaniu przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej	20÷55°C	25	
$\bigcap^{-}$	External temperat. min	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej minimalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z maksymalną temperaturą zasilania	-25÷+15°C	-5	
IIK	External temperat. max	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej maksymalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z minimalną temperaturą zasilania	-5÷+45°C	25	
NMO		7	-11		
UŻYTK	Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana

	Zones/Zone 1/Definition/Thermoreg. Cooling				
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Set delivery water max	Bez sondy zewnętrznej określa maksymalne zasilanie, jakie może zostać ustawione przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa maksymalną temperaturę zasilania odpowiadającą działaniu przy minimalnej temperaturze zewnętrznej	5÷25°C	20		
Set delivery water min	Bez sondy zewnętrznej określa minimalne zasilanie, jakie może zostać ustawione przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa minimalną temperaturę zasilania odpowiadającą działaniu przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej	5÷25°C	18		
External temperat. min	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej maksymalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z minimalną temperaturą zasilania	20÷45°C	25		
External temperat. max	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej minimalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z maksymalną temperaturą zasilania	20÷45°C	35		

	Zones/Zone2(*)/Definition		
Pozycja menu Opis			
Enablings			
Thermoreg. Heating	Podmenu ustawień termoregulacji w trybie ogrzewania		
Thermoreg. Cooling	Podmenu ustawień termoregulacji w trybie chłodzenia		

Thermoreg. He	Thermoreg. Heating Podmenu ustawień termoregulacji w trybie ogrzewania				
Thermoreg. Cooling Podmenu u		Podmenu ustawień termoregulacji w trybie ch	łodzenia		
		Zones/Zone2(*)/Definition/Enablin	ıgs		
Pozycja menu		Opis		Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Mode	Określa tryb dz	Określa tryb działania pompy obiegowej strefy 2		CH+CL	
Enable room panel	Włącza działanie urządzenia zdalnego. - NO = Brak zainstalowanego zdalnego sterowania - Panel = Panel zdalnego sterowania strefą - Probe = Sonda temperatury i wilgotności		No/Panel/ Probe	No	
Room sensor modul.	Włączamodul	ację z użyciem sondy pokojowej	Yes/No	No	
Enable room thermostat	Włącza działar	ie termostatu pokojowego do kontroli strefy	Yes/No	Yes	
Enabledewpoint	W przypadku o punktu rosy. O przypadku inst	W przypadku obecności urządzenia zdalnego, obliczenie punktu rosy. Obliczenie takie jest konieczne zwłaszcza w przypadku instalacji z panelami grzewczymi.		Yes	
Enablehumidistat	Włącza działar	iehigrostatu	No/Yes	No	
Enable dehumidifiers	Włącza działar	ie osuszacza	Yes/No	No	
Dehumidifier max temp.	Maksymalna dopuszczalna temperatura zasilania osuszacza, po przekroczeniu której jest on wyłączony.		15-50	25	
Dehumidifier alarm set	Nastawa maksy go przez osusza	Nastawa maksymalnego obliczonego zasilania dopuszczalne- go przez osuszacz.		25	
Outdoor sensor modul.	Termoregulacj	azsondązewnętrzną	No/Yes	No	

	Zones/Zone2(*)/Definition/Thermoreg. Heating				
	Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
<b>NSTALATOR</b>	Set delivery water max	Bez sondy zewnętrznej określa maksymalną temperaturę zasilania, jaka może zostać ustawiona przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa maksymalną tempera- turę zasilania odpowiadającą działaniu przy minimalnej temperaturze zewnętrznej	20÷55°C	45	
Z	Set delivery water min	Bez sondy zewnętrznej określa minimalną temperaturę zasilania, jaka może zostać ustawiona przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa minimalną temperaturę zasilania odpowiadającą działaniu przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej	20÷55°C	25	
$\bigcap^{-}$	External temperat. min	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej minimalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z maksymalną temperaturą zasilania	-25÷+15°C	-5	
IIK	External temperat. max	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej maksymalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z minimalną temperaturą zasilania	-5÷+45°C	25	
NMO		Zanas/Zana2(*)/Definition/Thormoreage	ooling		
UŻYTK	Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana

	Zones/Zone 2 (*)/Definition/Thermoreg. Cooling				
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Set delivery water max	Bez sondy zewnętrznej określa maksymalne zasilanie, jakie może zostać ustawione przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa maksymalną temperaturę zasilania odpowiadającą działaniu przy minimalnej temperaturze zewnętrznej	5÷25°C	20		
Set delivery water min	Bez sondy zewnętrznej określa minimalne zasilanie, jakie może zostać ustawione przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa minimalną temperaturę zasilania odpowiadającą działaniu przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej	5÷25°C	18		
External temperat. min	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej maksymalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z minimalną temperaturą zasilania	20÷45°C	25		
External temperat. max	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej minimalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z maksymalną temperaturą zasilania	20÷45°C	35		

	Zones/Zone 3 (*)/Definition		
Pozycja menu Opis			
Enablings			
Thermoreg. Heating	Podmenu ustawień termoregulacji w trybie ogrzewania		
Thermoreg. Cooling	Podmenu ustawień termoregulacji w trybie chłodzenia		

Thermoreg. Heating Podmenu ustawień termoregulacji w trybie ogrzewania					
Thermoreg. Co	oling	Podmenu ustawień termoregulacji w trybie chł	odzenia		
		Zones/Zone 3 (*)/Definition/Enablin	zs		
Pozycja menu		Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Mode	Określa tryb dz	iałania strefy 3	-CH -CL -CH+CL	CH+CL	
Enable room panel	Włącza działar - NO = Brakzai - Panel = Panel - Probe = Sonda	ie urządzenia zdalnego. nstalowanego zdalnego sterowania zdalnego sterowania strefą 1 temperatury i wilgotności	No/Panel/ Probe	No	
Room sensor modul.	Włączamodul	ncję z użyciem sondy pokojowej	Yes/No	No	
Enable room thermostat	Włącza działar	ie termostatu pokojowego do kontroli strefy	Yes/No	Yes	
Enabledewpoint	W przypadku o punktu rosy. O przypadku inst	becności urządzenia zdalnego, obliczenie oliczenie takie jest konieczne zwłaszcza w alacji z panelami grzewczymi.	Yes/No	Yes	
Enablehumidistat	Włączadziałar	iehigrostatu	No/Yes	No	
Enable dehumidifiers	Włączadziałar	ie osuszacza	Yes/No	No	
Dehumidifier max temp.	Maksymalna d po przekroczer	opuszczalna temperatura zasilania osuszacza, iu której jest on wyłączony.	15-50	25	
Dehumidifier alarm set	Nastawa maksy go przez osusza	malnego obliczonego zasilania dopuszczalne- cz.	15-50	25	
Outdoor sensor modul.	Termoregulacj	azsondązewnętrzną	No/Yes	No	

Zones/Zone3(*)/Definition/Thermoreg. Heating						
	Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
<b>NSTALATOR</b>	Set delivery water max	Bez sondy zewnętrznej określa maksymalną temperaturę zasilania, jaka może zostać ustawiona przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa maksymalną tempera- turę zasilania odpowiadającą działaniu przy minimalnej temperaturze zewnętrznej	20÷55°C	45		
Ĩ	Set delivery water min	Bez sondy zewnętrznej określa minimalną temperaturę zasilania, jaka może zostać ustawiona przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa minimalną temperaturę zasilania odpowiadającą działaniu przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej	20÷55°C	25		
$\bigcap^{-}$	External temperat. min	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej minimalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z maksymalną temperaturą zasilania	-25÷+15°C	-5		
IIK	External temperat. max	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej maksymalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z minimalną temperaturą zasilania	-5÷+45°C	25		
NMC	<b></b>					
UŻYTK	Pozycja menu	Zones/Zone 3 (*)/Definition/Thermoreg. C Opis	ooling Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	

	Zones/Zone3(*)/Definition/Thermoreg. Cooling				
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Set delivery water max	Bez sondy zewnętrznej określa maksymalne zasilanie, jakie może zostać ustawione przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa maksymalną temperaturę zasilania odpowiadającą działaniu przy minimalnej temperaturze zewnętrznej	5÷25°C	20		
Set delivery water min	Bez sondy zewnętrznej określa minimalne zasilanie, jakie może zostać ustawione przez użytkownika. Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa minimalną temperaturę zasilania odpowiadającą działaniu przy maksymalnej temperaturze zewnętrznej	5÷25°C	18		
External temperat. min	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej maksymalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z minimalną temperaturą zasilania	20÷45°C	25		
External temperat. max	Gdy obecna jest sonda zewnętrzna, określa przy jakiej minimalnej temperaturze zewnętrznej system musi pracować z maksymalną temperaturą zasilania	20÷45°C	35		

Aby wejść do "menu serwisu", należy nacisnąć przycisk "MENU" (Rys. 26). Wejść do podmenu "General settings" i wybrać "Menu accesslevel".

Wprowadzić odpowiedni kod dostępu i spersonalizować opisane poniżej parametry według własnych wymagań.

Aby zapisać zmianę opisanych poniżej parametrów, nacisnąć przycisk "OK" (Rys. 26).

Należy wyjść z "menu serwisu" odczekując 4 minuty lub wpisując specjalny kod dostępu do "menu użytkownika".

Można wyjść z menu serwisu, wprowadzając specjalny kod dostępu w polu "Menu access level" i zaznaczając opcję

#### Access type/User.

Po zakończeniu nacisnąć "OK", aby zatwierdzić. Po 4 minutach bez wykonywania modyfikacji w menu "Serwis", system automatycznie powraca do menu "Użytkownik".

Menu/General settings				
<b>Pozycja menu</b>	Opis	Zakres		
Factory settings	Pozwala na przywrócenie wartości fabrycznych wszystkich parametrów.	Yes/No		

Menu/Service			
Pozycja menu	Opis		
Plant definition	Podmenu określania urządzeń połączonych z systemem		
Heatpump	Podmenu parametrów działania pompy ciepła		
Integration	Podmenu ustawień integracji systemu		
Manual operations	Podmenu do weryfikacji działania obciążeń		
Special parameters	Parametry różnych urządzeń		

Menu/Service/Plant definition					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Zonesnumber	Określa liczbę obecnych stref	1-3	1		
Mainzone	Określa strefę główną systemu, w którym będzie używany panel zdalnego sterowania	1-2	1		
Externalprobe	Określa typ włączonej sondy zewnętrznej. IU = jednostka wewnętrzna, OU = jednostka zewnętrzna.	OU/IU.	OU		
External probe correct.	Korekcja wartości sondy zewnętrznej	-9 +9	0		
Photovoltaic function	Włącza działanie w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.	Yes/No	No		
Plantsupervision	Aktywacja połączenia z Dominus lub Nadzorem instalacji	NO/Domin/ BMS	No		
Activation time	Czas oczekiwania przed uruchomieniem korekcji wartości zadanej instalacji	1 - 120	20		
Increasingtime	Odstęp czasu niezbędny do zwiększenia lub obniżenia o 1°C korekcji wartości zadanej c.o.	1 - 20	5		
Heatingmaxcorrection	Maksymalna korekcja w fazie ogrzewania	0 - 10	0		
Cooling max correction	Maksymalna korekcja w fazie chłodzenia.	-10-0	0		

UŻYTKOWNIK

INSTALATOR

Menu/Service/Heat pump			
Pozycja menu	Opis		
Powers			
Timers			
Pump			

Menu/Service/Heatpump/Powers					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
HPmodel	Ustawienie przyłączonej jednostki zewnętrznej. Nie używać opcji Nie.	12	No/4/6/9/12/ 14/16		
Disable HP	Włącza funkcję Wyłączenia pompy ciepła. Poprzez zaznacze- nie "zmniejsz" można zmniejszyć wydajność pompy ciepła do mocy ustawionej w parametrze "moc przy zmniejsz."	No/Si/Reduct.	No		
Reduced power	Wartość procentowa mocy w trybie obniżenia temperatury (Aktywna tylko w przypadku modeli pompy ciepła Audax).	50 - 100 %	100%		

Menu/Service/Heatpump/ <b>Timers</b>					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Anticyclestimer	Nieużywany	0-840 s	180		
Ramptimer	Nieużywany	0-840 s	0		
RT request delay	Żądanie generatora następuje po ustawionym opóźnieniu	0-600s	0		
Waiting time priority	Nieużywany	0-100 s	0		

	Menu/Service/Heatpump/ <b>Pump</b>					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana		
Pumpmode	Nieużywany	Max Sp. / Modul.	Max Sp.			
Pump speed min	Nieużywany	20-100%	100			
Pump speed max	Prędkość pompy obiegowej pompy ciepła	20-100%	100			
Pump delta T	Nieużywany	2-10	5			
Automatic venting	Nieużywany	No/Yes	No			

	Menu/Service/Integration				
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Integration min temp.	Próg temperatury poniżej którego włączana jest grzałka elektryczna do pompy ciepła.	-25÷+35°C	-15		TOR
DHW integration mode	Sposób interwencji grzałki integracji c.w.u.	Contemp/ Altern.	Altern.		LAL A
CH integration mode	Sposób interwencji grzałki integracji c.o.	Contemp/ Altern.	Altern.		
Concomitant mode	Aktywacja funkcji jednoczesności żądań	No/Yes	Yes		
DHW integration enable	Aktywacja generatorów do funkcji c.w.u.	0=HP 1=HP+SH 2=SH	НР		
CH integration enable	Aktywacja generatorów do funkcji c.w.u./c.o.	0=HP 1=HP+SH 2=SH	НР		$\left[ \right]$
CH waiting time	Czas oczekiwania na osiągnięcie nastawy przed włączeniem grzałki do ogrzewania pomieszczenia	0÷540'	45'		
DHW waiting time	Czas oczekiwania na osiągnięcie nastawy przed włączeniem grzałki do produkcji ciepłej wody użytkowej	0÷540'	30'		
DHW priority time	W przypadku jednoczesnego żądania to maksymalny czas działania w trybie c.w.u.	0÷540'	60'		KOV
CH priority time	W przypadku jednoczesnego żądania to maksymalny czas działania w trybie ogrzewania.	0÷540'	120'		ΓΫ́ΥΤ
Integration band	Ustawienie pasma aktywacji równego czasowi opóźnienia aktywacji, po którym zostanie uruchomiony dodatkowy grzejnik.	0-20°C	3		
Reset HP counter	Reset liczby godzin pracy pompy ciepła	Yes/No	No		L
Reset plant integ. counter	Reset godzin pracy integracji ogrzewania	Yes/No	No		
Reset DHW integ. counter	Reset godzin pracy integracji c.w.u.	Yes/No	No		

	Menu/Service/Manual operations (	<sup>+</sup> )		
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana
Three-wayvalv.CH/ DHW	Ręczna aktywacja zaworu trójdrożnego c.w.u.	Yes/No	No	
Enable CH electric heater	Ręczne włączanie grzałki instalacji	Yes/No	No	
Enable DHW el. heater 1	Ręczna aktywacja grzałki c.w.u. 1	Yes/No	No	
Zone 1 pump	Ręczna aktywacja pompy obiegowej strefy 1	Yes/No	No	
Zone 1 dehumidifier	Ręczne włączanie osuszacza obecnego w strefie 1	Yes/No	No	
Zone 1 air conditioning	Ręczne włączanie klimatyzacji obecnej w strefie 1	Yes/No	No	
Zone2pump	Ręczna aktywacja pompy obiegowej strefy 2	Yes/No	No	
Zone2dehumidifier	Ręczne włączanie osuszacza obecnego w strefie 2	Yes/No	No	
HP flowmeter	Pokazuje natężenie przepływu zmierzone przez przepływo- mierz	0-4000l/h		
Pump speed		0-100%	0%	
Zone 2 mixing valve	Ręczne włączanie zaworu mieszającego obecnego w strefie 2	- Stop - Close - Open	Stop	
Zone 2 air conditioning	Ręczne włączanie klimatyzacji obecnej w strefie 2	Yes/No	No	
Zone 3 mixing valve	Ręczne włączanie zaworu mieszającego obecnego w strefie 3	- Stop - Close - Open	Stop	
Zone 3 pump	Ręczna aktywacja pompy obiegowej strefy 3	Yes/No	No	
Zone3dehumidifier	Ręczne włączanie osuszacza obecnego w strefie 3	Yes/No	No	
Zone 3 air conditioning	Ręczne włączanie klimatyzacji obecnej w strefie 3	Yes/No	No	
Three-wayCool/Heat	Aktywacja ręczna zaworu trójdrożnego lato/zima (M52)	Yes/No	No	
Enable DHW el. heater 1	Ręczna aktywacja grzałki c.w.u. 2	Yes/No	No	

(\*) Jeżeli otwarte jest menu "Manual operations", nie uwzględnia się 4-minutowego limitu czasu dla wyjścia z menu "Service".

Menu/Service/ <b>Special parameters</b>					
Pozycja menu	Opis	Zakres	Domyślne	Wartość spersonalizo- wana	
Parameter 1	Kontrola osuszacza (0 = strefa 2, 1 = strefa 1)	0-1	0		
Parameter 2	Sterownik bezpieczeństwa strefy 2	20-80	45		
Parameter 3	Sterownik bezpieczeństwa strefy 3	20-80	45		
Parameter 4	Włączenie recyrkulacji c.w.u. (0= wyłączona; 1= włączona)	0-1	0		
Parameter 5	Multiplikator integracji	1-100	30		
Parameter 6	Nieużywać	0-100	0		
Parameter 7	Nieużywać	0-100	0		
Parameter 8	Nieużywać	0-100	0		
Parameter 9	Nieużywać	0-100	0		
Parameter 10	Nieużywać	0-100	0		

SERWISANT

#### 3.10 USTAWIENIE PARAMETRÓW **PIERWSZEGO URUCHOMIENIA**

Podczas pierwszego uruchamiania urządzenia należy spersonalizować następujące parametry związane z działaniem generatora, typem jednostki zewnętrznej oraz typem instalacji połączonej z urządzeniem.

#### W menu

#### Service/Heat pump/Powers

należy ustawić Model pompy ciepła, który odpowiada mocy jednostki zewnętrznej.

#### W menu

#### Service/Heat pump/Timers

istnieje możliwość indywidualnego dostosowania opóźnienia ponownego uruchomienia generatora poprzez zmianę parametru "Czas anty cykli", a w obecności systemów opóźnionego otwarcia instalacji można zmienić parametr "czas opóźnienia żądania TA".

W menu

#### Service/Heat pump/Pump

istnieje możliwość zmiany prędkości pompy obiegowej pompy ciepła poprzez zmianę parametru "Pump speed max".

Należy dostosować prędkość pompy obiegowej odpowiednio do mocy urządzenia w celu poprawienia jego wydajności pracy. Zaleca się ustawienie następujących wartości:

- Magis Hercules Pro 12/12T: Prędkość = 65%
- Magis Hercules Pro 14/14T: Prędkość = 75%
- Magis Hercules Pro 16/16T: Prędkość = 100%

Należy również dostosować prędkość pomp strefy w zależności od typu obecnej instalacji.

Operację tę należy wykonać bezpośrednio na właściwej pompie obiegowej strefy (patrz Par. 1.17).

Pompa ciepła wyposażona jest w standardzie w grzałka elektryczna w.u., do którego można dodać dwie dodatkowe grzałki elektryczne wody użytkowej (opcja). Wszystkie grzałki elektryczne włącza się za pomocą jednego parametru.

Grzałka elektryczna dostarczana w standardzie jest wyłączona ze względów ostrożności (grzałka musi być włączana dopiero wtedy, kiedy w zasobniku w.u. znajduje się woda).

W związku z tym należy aktywować grzałkę elektryczną, zmieniając następujące parametry.

Zmieniając parametr

#### Integration/DHW integration enable

tutaj można zdecydować o właczeniu samej pompy ciepła, samej grzałki lub obu, w celu spełnienia funkcji c.w.u.

#### Zmieniając parametr

#### Integration/DHW integration mode

decyduje się o włączaniu pompy ciepła i grzałki w trybie przemiennymlub jednoczesnym. Zmieniając parametr

#### Integration/DHW waiting time

decyduje się, na ile czasu uruchomić pompę ciepła i grzałkę elektryczną, lub obie razem.

Kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa niż

#### Integration/Integration min temp.

grzałka elektryczna włącza się automatycznie.

W przypadku jednoczesnego żądania c.w.u. i c.o. system pracuje na przemian w obu trybach, zgodnie z czasami ustawionymi w parametrach:

#### Integration/DHW priority time

#### Integration/CH priority time

O pierwszym obsługiwanym trybie pracy w przypadku jednoczesnego żądania decyduje parametr:

#### **Definition/Priority.**

Funkcja c.w.u. może mieć ograniczony maksymalny czas trwania, ustawiany za pomocą parametru

#### Definition/DHW max time

po przekroczeniu której generowany jest alarm.

Pompa ciepła może zarządzać maksymalnie 3 pompami dystrybucyjnymi.

Aby włączyć właściwą liczbę pomp dystrybucji, należy zmienić parametr:

#### Plant definition/Zones number.

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania funkcji każdej konkretnejstrefy.

Każdą strefę można aktywować do konkretnego trybu działania zmieniając parametr

#### Definition/Enablings/Mode.

Żądanie c.o. dla każdej strefy może być wykonywane przez sterownik pokojowy, który musi być włączony w menu

#### Definition/Enablings/Enableroom thermostat

W przypadku stosowania zdalnego urządzenia do kontrolowania żądań, należy zmienić parametr

Definition/Enablings/Enableroom panel.

#### $W\,przypadku\,obecności\,osuszacza\,należy\,zmienić\,parametr$

#### Definition/Enablings/Enable dehumidifiers.

Może się zdarzyć, że osuszacz ma trudności w przypadku otrzymania zbyt wysokiej temp. zasilania. W związku z tym można zablokować włączenie osuszacza dopóki tłoczona woda nie spadnie poniżej poziomu

#### Definition/Enablings/Dehumidifier max temp.

Poza tym, w przypadku, gdy obliczona wartość zadana osuszania jest zbyt wysoka dla wykonania żądania, sygnalizowany jest alarm, a osuszacz zostaje zablokowany. Wartość tę można zmienić za pomocą parametru:

#### Definition/Enablings/Dehumidifier alarm set

W przypadku stosowania higrostatu do kontrolowania żądania osuszania należy zmienić parametr

#### Definition/Enablings/Enable humidistat.

W przypadku instalacji podłogowej nie można dopuścić do powstawania kondensatu w posadzce, aktywując zastosowanie obliczenia temperatury rosy:

#### Definition/Enablings/Enable dew point.

Można włączyć kontrolę temperatury zasilania za pomocą termoregulacji z użyciem sondy zewnętrznej, edytując parametr

#### Definition/Enablings/Outdoor sensor modul.

W celu poprawienia wydajności systemu na określonych rodzajach instalacji można włączyć kontrolę temperatury zasilania poprzez modulację z użyciem sondy pokojowej, zmieniając parametr

#### Definition/Enablings/Room sensor modul.

Temperatura zasilania instalacji obniża się (podnosi się w przypadku chłodzenia) kiedy temperatura pokojowa zbliża się do wartości zadanej otoczenia. Można włączyć modulację z użyciem sondy pokojowej jedynie w przypadku obecności urządzenia zdalnego w danej strefie.

#### 3.11 FUNKCJABOOSTW.U.

Aby umożliwić włączenie funkcji BOOST c.w.u., należy włączyć grzałkę elektryczną c.w.u., zmieniając parametr:

Integration/DHW integration enable.

#### 3.12 FUNKCJA OCHRONY PRZED LEGIONELLĄ

Jednostka wewnętrzna ma funkcję wykonania wygrzewu jastrychu na zasobniku c.w.u.

Ta funkcja ustawia temperaturę generatora na maksymalnej dozwolonej przy włączonej dodatkowej grzałce wody użytkowej. Funkcję włącza się za pomocą menu

#### DHW settings/Antilegionella.

Funkcja włącza się o godzinie ustawionej za pomocą menu

Antilegionella/Antilegionella cycle time

w dniu tygodnia ustawionym w menu

#### Antilegionella/Antilegionella cycle day

funkcję można włączać codziennie za pomocą menu "Wygrzew antybakteryjny".

Maksymalny dozwolony czas trwania funkcji odpowiada wartości ustawionej w parametrze:

#### Antilegionella/Antilegionella maxtime;

w przypadku, gdy funkcja nie zostanie zakończona w maksymalnym dozwolonym czasie, wyświetli się alarm.

1

Funkcję można aktywować tylko w obecności aktywnej grzałki elektrycznej c.w.u. i aby uniknąć poparzeń, należy ewentualnie zamontować zawór termostatyczny na wyjściu c.w.u.

#### 3.13 FUNKCJA RECYRKULACJI C.W.U.

Aby umożliwić włączenie funkcji recyrkulacji c.w.u., należy ją aktywować, zmieniając parametr:

Special parameters/Parameter 4.

#### 3.14 FUNKCJA PRZECIW BLOKADZIE POMPY

Moduł hydrauliczny wyposażony jest w funkcję, która uruchamia pompę przynajmniej raz na 24 godziny na okres 30 sekund, aby zminimalizować ryzyko blokady pompy z powodu długiej nieaktywności.

#### 3.15 FUNKCJA PRZECIW BLOKADZIE ZAWORU TRÓJDROŻNEGO

Moduł hydrauliczny wyposażony jest w funkcję, która po 24 godzinach od ostatniej pracy silnikowego zespołu trójdrożnego uaktywnia go wykonując pełny cykl, aby zmniejszyć ryzyko blokady zaworu trójdrożnego z powodu długiej nieaktywności.

JŻYTKOWNIK

DANETECHNICZNE

# INSTALATOR

#### 3.16 FUNKCIA KOREKTY NASTAWY **INSTALACJI**

W przypadku rozłączonych elementów hydraulicznych na instalacji za układem dystrybucyjnym urządzenia, można włączyć funkcję umożliwiającą skorygowanie wartości zadanej wymaganej na generatorze w celu zbliżenia, w miarę możliwości, do ustawionej wartości zadanej strefy.

Korekcje mogą być wykonywane zarówno dla fazy c.o., jak i chłodzenia.

Aktywacja następuje poprzez ustawienie parametrów

#### Plant definition/Heating max correction

#### Plant definition/Cooling max correction

zwartością>0°C.

Pożądaniu korekta rozpoczyna się po czasie równym

Plant definition/Activation time

ikontynuuje o 1 °C co

#### Plant definition/Increasing time

minuty.

#### 3.17 FUNKCJAFOTOWOLTAICZNA

W przypadku, gdy styk fotowoltaiczny (styk "S39" Rys. 6) jest zwarty, zbiornik akumulacyjny w.u. ogrzewany jest do temperatury 55°C wwyniku działania pompy ciepła.

W przypadku jednoczesnego żądania c.w.u. i c.o., system zdecyduje, które żądanie spełnić, w taki sposób, aby zapewnić jak najwyższykomfort.

#### 3.18 INTEGRACJA Z UŻYCIEM GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCHC.O.

Do pompy ciepła można dodać grzałki elektryczne instalacji (opcja), aby móc dysponować alternatywnym źródłem energii do wykorzystania w fazie c.o.

Wszystkie grzałki elektryczne włacza się za pomocą jednego parametru.

Zmieniając parametr

#### Integration/CH integration enable

tutaj można zdecydować o włączeniu samej pompy ciepła, samej grzałki lub obu, w celu spełnienia funkcji c.o. Zmieniając parametr

#### Integration/CH integration mode

decyduje się o włączaniu pompy ciepła i grzałki w trybie przemiennymlub jednoczesnym.

#### Zmieniając parametr

#### Integration/CH waiting time

decyduje się, na ile czasu uruchomić pompę ciepła i grzałkę elektryczną, lub obie razem. Kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa niż

#### Integration/Integration min temp.

grzałka elektryczna włącza się automatycznie.

W przypadku jednoczesnego żądania c.w.u. i c.o. system pracuje na przemian w obu trybach, zgodnie z czasami ustawionymi w parametrach:

#### Integration/DHW priority time

#### Integration/CH priority time

O pierwszym obsługiwanym trybie pracy w przypadku jednoczesnego żądania decyduje parametr:

**Definition/Priority.** 

#### 3.19 FUNKCJASTEROWNIKA **BEZPIECZEŃSTWA STREFY 2/3**

W przypadku zainstalowania strefy 2 lub strefy 3, włącza się kontrolę temperatury zasilania strefy, która uniemożliwia produkcję wody powyżej określonej temperatury.

Ograniczenia te można zmienić za pomocą parametrów

Special parameters/Parameter 2

Special parameters/Parameter 3.

#### 3.20 TRYBJEDNOCZESNOŚCIŻĄDAŃ

W przypadku jednoczesnego żądania c.w.u. i c.o., system decyduje, które z żądań spełnić, na podstawie logiki przemiennej ustalonej przez system.

Istnieje możliwość zmiany tej logiki, tak aby system obsługiwał jednocześnie oba układy, wykorzystując dostępne generatory. Można aktywować działanie tego trybu, zmieniając parametr:

#### Plant definition/Concomitant mode.

#### 3.21 FUNKCJA WYŁĄCZENIA POMPY CIEPŁA

Gdy styk jest zwarty (styk "S43" Rys. 6) działanie pompy ciepła zostaje zablokowane. Nie będzie spełniane żadne żądanie z wyjątkiem funkcji bezpieczeństwa.

W celu włączenia tej funkcji należy edytować parametr:

Heat pump/Powers/Disable HP = Yes

#### 3.22 STEROWANIE ZAWORAMI ROZDZIELAJĄCYMI (LATO/ZIMA).

Układ elektroniczny urządzenia ma napięcie wyjściowe 230 V do sterowania zaworami rozdzielającymi lato/zima.

Wyjście pod napięciem jest aktywne, gdy urządzenie jest w trybie LETNIM, w fazie Chłodzenia.

#### 3.23 USTAWIENIE SONDY ZEWNĘTRZNEJ

W celu aktywacji opcjonalnej sondy zewnętrznej należy zmienić parametr:

#### Plant definition/External probe.

W przypadku, gdy sonda temperatury znajduje się wyjątkowo daleko od jednostki wewnętrznej, można wykonać korekcję jej wartości, zmieniając

Plant definition/External probe correct.

#### 3.24 URUCHOMIENIA RĘCZNE

#### Wmenu

#### Service/Manual operations

można zarządzać wszystkimi głównymi obciążeniami urządzenia w trybie ręcznym.

Parametrów tych należy używać w przypadku wykrywania usterek w systemie.

W celu poprawnego włączenia funkcji należy ustawić system w tryb "czuwania".

#### 3.25 FUNKCJA TRYBU TESTOWEGO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

Jeśli używana jest funkcja testowa lub Test mode (patrz instrukcja obsługi Jednostki zewnętrznej), jednostkę wewnętrzną należy ustawić w trybie działania innym niż "Stand-by".

Podczas testu zostanie zasygnalizowany alarm 183, co oznacza trwający "Test mode".

#### 3.26 FUNKCJA PUMP DOWN JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

W przypadku używania funkcji pump down (patrz instrukcja obsługi jednostki zewnętrznej), jednostkę wewnętrzną należy ustawić w trybie "Stand-by".

Funkcję można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie nie jest w stanie alarmu.

#### 3.27 KONFIGURACJA URZĄDZEŃ NADZORUJĄCYCH

Istnieje możliwość skonfigurowania urządzenia do sterowania przez zewnętrzne urządzenia nadzoru, takie jak Dominus lub innego rodzaju systemy automatyki domowej (nie dostarczane przez Immergas).

W celu wykonania konfiguracji należy edytować parametr

#### Plant definition/Plant supervision.

Т

 $Nie \,można\,skon figurować\,obu\,urządzeń\,jednocześnie.$ 

\_\_\_\_\_

JŻYTKOWNIK

**NSTALATOR** 

#### 3.28 DEMONTAŻOBUDOWY

Dla ułatwienia konserwacji jednostki wewnętrznej można zdemontować całkowicie obudowę postępując zgodnie z prostymi wskazówkami:

#### Profil ozdobny (1) (Rys. 43)

- Wyjąć plastikowe zatyczki (2) i odkręcić śruby (3), aby usunąć ozdobny profil (1).

#### Demontaż obudowy (4) (Rys. 44)

- Otworzyć drzwiczki obudowy (4), aby je przechylić.
- Wyjąć gumowe zatyczki ochronne (5), odkręcić dwie przednie śruby górne i śruby dolne (6), aby zdjąć obudowę (4)

**INSTALATOR** 



#### Demontaż przedniej części górnej (7), dolnej (9) (Rys. 45)

**INSTALATOR** 

UŻYTKOWNIK

SERWISANT

DANETECHNICZNE

- Wymontować górną przednią część (7), odkręcając dwie śruby (8) i wypychając ją do góry, aby uwolnić ją z otworów mocowania i przyciągając do siebie (Poz. A).
- Wymontować dolną przednią część (9) odkręcając 2 śruby (10a) i wypychając ją do góry, aby uwolnić ją z otworów mocowania poprzez przyciągnięcie do siebie (Poz. B).
- Odkręcić 2 (10b) śruby mocujące panel sterujący.
- Następnie pociągnąć panel sterujący (11) do siebie i odchylić go w sposób pokazany na rysunku 46.





#### Demontaż prawych bocznych drzwiczek (15) (Rys. 47)

- Otworzyć drzwiczki (15) odchylając je o przynajmniej 90° do zewnątrz.
- Usunąć wkręt (12) z górnego rogu drzwiczek (15).
- Odblokować drzwiczki (15) z kątownika (13) pozbawionego wkrętu (12) odchylając je na zewnątrz i zdejmując z dolnego sworznia (14).



#### Demontaż górnych pokryw (16 i 18) (Rys. 48)

**INSTALATOR** 

UŻYTKOWNIK

SERWISANT

DANETECHNICZNE

- Odkręcić śruby mocujące (19), pociągnąć do siebie przednią pokrywę (16), aby zdjąć ją ze śrub zamkowych znajdujących się w tylnej części (Poz. C) (patrz szczegół rysunku).
- Odkręcić śruby mocujące (17), pociągnąć do siebie pokrywę (18), aby zdjąć ją ze śrub zamkowych znajdujących się w tylnej części (Poz. D) (patrz szczegół rysunku).



#### Demontaż tylnej pokrywy (20) (Rys. 49)

- Odkręcić śruby mocujące (23), pociągnąć do siebie tylną pokrywę (20), aby zdjąć ją ze śrub zamkowych znajdujących się w tylnej części (Poz. D).

#### Demontaż prawej bocznej części (21) (Rys. 49)

- Wymontować prawy bok (21) odkręcając śruby (22), a następnie pchnąć lekko do góry tak, aby uwolnić bok z gniazda i pociągnąć go do zewnątrz (Poz. E).





#### 96 | **OIMMERGAS**

**Demontaż lewej przedniej ściany bocznej (25) (Rys. 50)** - Wymontować lewy przedni bok (25) odkręcając śruby (24), na-

50

#### Demontaż lewej tylnej ściany bocznej (27) (Rys. 51)

- Wymontować lewy tylny bok (27) odkręcając śruby (26), następnie pchnąć go lekko do góry tak, aby uwolnić bok z gniazda i wyciągnąć do zewnątrz (Poz. G).



INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

SERWISANT

DANETECHNICZNE

51

- Usunąć elementy izolacyjne złączek (1) (Rys. 52).

#### 3.29 ROZBIÓRKA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

W celu ułatwienia transportu można podzielić jednostkę wewnętrzną na dwa odrębne moduły. W tym celu należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami i zdemontować całkowicie obudowę w sposób opisany w Par. 3.28.





**OIMMERGAS** 99



 W tym momencie można podzielić jednostkę wewnętrzną na dwie części, zwrócić uwagę, aby nie zgubić uszczelek (6) (Rys. 55).



#### **DANE TECHNICZNE**

# INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

SERWISANT

4

#### 4.1 TABELA DANYCH TECHNICZNYCH (JEDNA FAZA)

 $Poniższe\,dane\,odnoszą\,się\,do\,danych\,produktu.$ 

		MAGISHERCULES	MAGISHERCULES	MAGISHERCULES
		PRO 12	PRO 14	PRO 16
Dane znamionowe dla zastosowań w niskich te	emperaturach (A7/			
W35)*				
Mocznamionowac.o.	kW	12,00	14,00	16,00
Pobór	kW	2,59	3,15	3,76
COP	kW/kW	4,63	4,44	4,26
Dane znamionowe dla zastosowań w niskich te	emperaturach (A35/			
W18)*				
Mocznamionowachłodzenia	kW	12,00	14,00	15,00
Pobór	kW	3,10	3,80	4,14
EER	kW/kW	3,87	3,68	3,62
W45)**	en temperaturaen (177			
W45)**				
Mocznamionowac.o.	KW	11,50	13,00	15,30
Pobor	KW	3,23	3,/5	4,54
	kW/kW	3,56	3,47	3,37
Daneznamionowedlazastosowańwpośredni (A35/W7)**	ch temperaturach			
Moc znamionowa chłodzenia	kW	9,00	10,50	11,20
Pobór	kW	3,10	3,75	4,00
EER	kW/kW	2,90	2,80	2,80
Dane znamionowe dla zastosowań w średnich	temperaturach (A7/			
W55) ***				
Mocznamionowac.o.	kW	11,01	12,45	14,60
Pobór	kW	3,83	4,44	5,32
СОР	kW/kW	2,87	2,80	2,74

\* Warunki w trybie ogrzewania: woda z wymiennika ciepła jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 30°C/35°C, zewnętrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywność zgodnie z EN 14511.

Warunki w trybie chłodzenia: woda z wymiennika ciepła jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 23°C/18°C, zewnętrzna temperatura powietrza 35°C. Efektywność zgodnie z EN 14511.

\*\* Warunki w trybie ogrzewania: woda z wymiennika ciepła jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 40°C/45°C, zewnętrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb.

Warunki w trybie chłodzenia: woda z wymiennika ciepła jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 12°C/7°C, zewnętrzna temperatura powietrza 35°C. Efektywność zgodnie z EN 14511.

\*\*\* Warunki w trybie ogrzewania: woda jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 47°C/55°C, zewnętrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywność zgodnie z EN 14511.

#### Dane jednostki wewnętrznej

		MAGISHERCULES	MAGISHERCULES	MAGISHERCULES			
		PRO 12	PRO 14	PRO 16			
Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość)		650x1970x908					
Temperatura maks. pracy obwodu ogrzewania	°C	20-55					
Temperatura regulowana c.o. (maks. zakres pracy)	°C		5-25				
Temperatura regulowana chłodzenia (maks. zakres pracy)	°C		1046				
Temperatura regulowana c.w.u.	°C		10-55				
Zakres nastawy temperatury c.w.u. z dodatkową grzałką integracji c.w.u. (opcja)	°C		10-65				
Zawartość wody	1		56,0				
Pojemność naczynia wyrównawczego instalacji	1		24				
Załadowanie wstępne zbiornika wyrównawczego instalacji	bar		1				
Pojemność naczynia wyrównawczego w.u.	1		16				
Ciśnienie wstępne naczynia wyrównawczego c.w.u.	bar		2.5				
Ciśnienie obwodu w.u.	bar	8					
Maks. ciśnienie pracy obwodu hydraulicznego	bar	3					
Ciśnienie dyspozycyjne przy natężeniu przepływu 1000 l/h	kPa (m s.w.)		55,0(5,6)				
Zawartość wody w zasobniku c.w.u.	1		235				
Podłączenie elektryczne	V/Hz		1P,230Vac,50Hz				
Pobór bez dodatkowych obciążeń	W		205				
Pobór mocy grzałek elektrycznych	W		2300				
Pobór dodatkowej grzałki instalacji (opcja)	kW		6				
Wartość EEI	-	≤0,20 - Poz. 3			≤0,20 - Poz. 3		
Ochrona instalacji elektrycznej urządzenia	-	IPX5D					
Zakres roboczej temperatury otoczenia	°C		0÷+40				
Ciężar pustego zespołu hydraulicznego	kg		212				
Ciężar pełnego zespołu hydraulicznego	kg	267					

#### $Jednostka zewnętrzna {\rm -} {\it Przedział roboczej temperatury otoczenia}.$

		MAGIS HERCULES PRO 12	MAGISHERCULES PRO 14	MAGISHERCULES PRO 16	
Temperatura zewnętrzna w trybie chłodzenia	°C	1046			
Temperatura zewnętrzna w trybie c.o.	-2535				
Temperatura zewnętrzna c.w.u.	°C	-2535			
Temperatura otoczenia c.w.u. z grzałką integracji c.w.u.	°C	-2546			

#### 4.2 TABELA DANYCH TECHNICZNYCH (TRZY FAZY)

Poniższe dane odnoszą się do danych produktu.

		MAGIS HERCULES PRO 12 T	MAGIS HERCULES PRO 14 T	MAGIS HERCULES PRO 16 T
Dane znamionowe dla zastosowań w niskich temperatu	ırach (A7/			
W35)*				
Mocznamionowac.o.	kW	12,00	14,00	16,00
Pobór	kW	2,59	3,15	3,76
COP	kW/kW	4,63	4,44	4,26
Dane znamionowe dla zastosowań w niskich temperatu	ırach (A35/			
W18)*				
Mocznamionowachłodzenia	kW	12,00	14,00	15,00
Pobór	kW	3,10	3,80	4,14
EER	kW/kW	3,87	3,68	3,62
W45)**			10.00	15.00
Mocznamionowac o	Ŀ₩/	11.50	13.00	15.30
Pobór	kW	3,23	3,75	4,54
СОР	kW/kW	3,56	3,47	3,37
Dane znamionowe dla zastosowań w pośrednich tempe (A35/W7)**	eraturach			
Mocznamionowachłodzenia	kW	9,00	10,50	11,20
Pobór	kW	3,10	3,75	4,00
EER	kW/kW	2,90	2,80	2,80
Dane znamionowe dla zastosowań w średnich tempera W55) ***	turach (A7/			
Mocznamionowac.o.	kW	11,01	12,45	14,60
Pobór	kW	3,83	4,44	5,32
COP	kW/kW	2,87	2,80	2,74

\*Warunki w trybie ogrzewania: woda z wymiennika ciepła jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 30°C/35°C, zewnętrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywność zgodnie z EN 14511.

Warunki w trybie chłodzenia: woda z wymiennika ciepła jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 23°C/18°C, zewnętrzna temperatura powietrza 35°C. Efektywność zgodnie z EN 14511.

\*\* Warunki w trybie ogrzewania: woda z wymiennika ciepła jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 40°C/45°C, zewnętrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb.

Warunki w trybie chłodzenia: woda z wymiennika ciepła jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 12°C/7°C, zewnętrzna temperatura powietrza 35°C. Efektywność zgodnie z EN 14511.

\*\*\* Warunki w trybie ogrzewania: woda jest doprowadzana/pozostaje w temperaturze 47°C/55°C, zewnętrzna temperatura powietrza 7°C db/6°C wb. Efektywność zgodnie z EN 14511.

SERWISANT

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

#### Dane jednostki wewnętrznej

		MAGIS HERCULES PRO 12 T	MAGIS HERCULES PRO 14 T	MAGIS HERCULES PRO 16 T	
Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość)	mm		650x1970x908		
Temperatura maks. pracy obwodu ogrzewania °C			20-55		
Temperatura regulowana c.o. (maks. zakres pracy)	°C		5-25		
Temperatura regulowana chłodzenia (maks. zakres pracy)	°C		1046		
Temperatura regulowana c.w.u.	°C	10-55	10-50	10-55	
Zakres nastawy temperatury c.w.u. z dodatkową grzałką integracji c.w.u. (opcja)	°C		10-65		
Zawartość wody	1		56,0		
Pojemność naczynia wyrównawczego instalacji	1		24		
Załadowanie wstępne zbiornika wyrównawczego instalacji	bar		1		
Pojemność naczynia wyrównawczego w.u.	1		16		
Ciśnienie wstępne naczynia wyrównawczego c.w.u.	bar		2.5		
Ciśnienie obwodu w.u.	bar	8			
Maks. ciśnienie pracy obwodu hydraulicznego	bar		3		
Ciśnienie dyspozycyjne przy natężeniu przepływu 1000l/h	kPa(ms.w.)	55,0(5,6)			
Zawartość wody w zasobniku c.w.u.	1		235		
Podłączenie elektryczne	V/Hz		1P,230Vac,50Hz		
Pobór bez dodatkowych obciążeń	W		205		
Pobór mocy grzałek elektrycznych	W	2300			
Pobór dodatkowej grzałki instalacji (opcja)	kW		6		
Wartość EEI	-	≤0,20 - Poz. 3			
Ochrona instalacji elektrycznej urządzenia	-	IPX5D			
Zakres roboczej temperatury otoczenia	°C		0÷+40		
Ciężar pustego zespołu hydraulicznego	kg		212		
Ciężar pełnego zespołu hydraulicznego	kg		267		

#### $Jednostka zewnętrzna {\rm -} {\it Przedział roboczej temperatury otoczenia}.$

	MAGISHERCULESMAGISHERCULESMAGISHERCUPRO12TPRO14TPRO16T				
Temperatura zewnętrzna w trybie chłodzenia	°C	10 46			
Temperatura zewnętrzna w trybie c.o.	°C	-2535			
Temperatura zewnętrzna c.w.u.	°C	-2535			
Temperatura otoczenia c.w.u. z grzałką integracji c.w.u.	°C		-2546		

Aby prawidłowo zamontować urządzenie, należy zapoznać się z 1 rozdziałem niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla instalatora) i obowiązującymi przepisami. W celu prawidłowej konserwacji, należy przeczytać rozdział 3 niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzegać wyznaczonych zaleceń i okresów konserwacji.





DANETECHNICZNE

SERWISANT

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

# 4.4 KARTA PRODUKTU MAGIS HERCULES PRO 12T (ZGODNIE Z ROZPORZĄ DZENIEM 811/2013)

Aby prawidłowo zamontować urządzenie, należy zapoznać się z 1 rozdziałem niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla instalatora) i obowiązującymi przepisami. W celu prawidłowej konserwacji, należy przeczytać rozdział 3 niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzegać wyznaczonych zaleceń i okresów konserwacji.





DANETECHNICZNE

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

#### 4.5 PARAMETRY MAGIS HERCULES PRO 12 - 12T

Ř
E
Y
H
5
Ż

UŻYTKOWNIK

Parametr	Jednostka	Wartość	
$\eta_{MW}$ (efektywność energetyczna)	%	94,4	
V40 (woda podmieszana o temp. 40 °C)	1	245.8	

#### Niska temperatura (30/35)

Parametr	Wartość	Strefyzimniej- sze	Strefyśrednie	Strefycieplejsze
				-
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (Q <sub>HE</sub> )	kWh∖rok	6256	4910	2318
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ŋ <sub>s</sub> )	ηs %	164	175	260
Znamionowa moc cieplna	kW	11,00	11,00	11,00

#### Średnia temperatura (47/55)

Parametr	Wartość	Strefyzimniej- sze	Strefyśrednie	Strefycieplejsze
		-	-	-
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (Q <sub>HE</sub> )	kWh∖rok	7217	5578	2783
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η <sub>s</sub> )	ηs %	106	116	158
Znamionowa moc cieplna	kW	8,00	8,00	8,00
# Tabela średnich temperatur (47/55) strefy średnie

Model	MAGISH	ERCUL	ESPRO	12-12T			
Pompa ciepła powietrze/woda			tak	Niskotemperaturowa pompa ciepła			
Pompa ciepła woda\woda			nie	Zogrzewaczem dodatkowym			nie
Pompa ciepła solanka\woda			nie	Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła:			
Parametry podaje się dla zastosowań w średr	ich temper	aturach,	zwyjątk	iem niskotemperaturowych pomp ciepła. W p	rzypadkun	iskotem	peratu-
rowych pomp ciepła parametry podaje się dla	azastosowa	ńwniski	ich temp	eraturach.			_
Parametry są deklarowane dla umiarkowan	ych warunk	ówklim	atycznyc	ch.			
		War-	Jed-			War-	Jed-
Element	Symbol	tość	nost-	Element	Symbol	tość	nost-
Znamionowa moc cieplna	Pzna- miono- wa	8,00	ka kW	Sezonowa efekty wność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η	116	ka %
Deklarowana wydajność grzewcza przy częś	ciowym ob	ciążeniu	w	Deklarowany wskaźnik efekty wności w tem	peraturzep	omieszcz	zenia
temperaturze pomieszczenia 20°C i tempera	turzezewn	ętrznej T	i	20°C i temperaturze zewnętrznej T <sub>i</sub>			
$T_i = -7 °C$	Pdh	7,1	kW	$T_j = -7 °C$	COPd	1,70	-
$T_i = +2 °C$	Pdh	4,3	kW	$T_i = +2 °C$	COPd	2,70	-
$T_i = +7 °C$	Pdh	3,6	kW	$T_i = +7 °C$	COPd	4,45	-
$T_i = +12 \text{ °C}$	Pdh	4,3	kW	$T_{i} = + 12 \text{ °C}$	COPd	6,50	-
$T_i = temperatura dwuwartościowa$	Pdh	7,1	kW	$T_i = temperatura dwuwartościowa$	COPd	1,70	-
$T_i = graniczna temperatura robocza$	Pdh	8,0	kW	$T_i = graniczna temperatura robocza$	COPd	1,60	-
dla pomp ciepła powietrze\woda: $T_i = -15 \text{ °C} (\text{se TOL} < -20 \text{ °C})$	Pdh	-	kW	dla pomp ciepła powietrze\woda: $T_i = -15 \ ^{\circ}C (se TOL < -20 \ ^{\circ}C)$	COPd	-	-
Temperatura dwuwartościowa	T <sub>biv</sub>	-7	°C	dla pomp ciepła powietrze\woda: Granicz- na temperatura robocza	TOL	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	Pcych	-	kW	Wydajność w okresie cyklu w interwale	COPcyc o PERcyc	-	-
Współczynnik strat	Cdh	0,9	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	55	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy	<u>.                                    </u>		
Trybwyłączenia	POFF	0,010	kW	Znamionowa moc cieplna	Psup	-	kW
Tryb wyłączonego termostatu	P <sub>TO</sub>	0,010	kW				
Tryb stand-by	P <sub>sp</sub>	0,010	kW	Rodzaj pobieranej energii		electric	
Tryb c.o. obudowy	P <sub>CV</sub>	0,000	kW				
Pozostałe elementy	UK CK		1		1		
Kontrola pojemności	ZN	MIENNA	Δ	Dla pomp ciepła powietrze\woda: nominal- ne natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz	-	5940	m³\h
Poziom mocy dźwiękowej, wewnątrz	т	61	٩b	Dla pomp ciepła woda/woda lub solanka\			
azewnątrz	L <sub>WA</sub>	04		woda: nominalne natężenie przepływu	_	_	m³\h
Roczne zużycie energii	Q <sub>HE</sub>	5578	kWh lubGJ	solanki lub wody, wymiennik ciepła na zewnątrz			
Dla ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompą c	ciepła						
Deklarowany profil obciążenia		XL		Sprawność energetyczna ogrzewania wody	$\eta_{wh}$	94,4	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q <sub>elec</sub>	8,51	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Q <sub>fuel</sub>	-	kWh
Roczne zużycie energii	AEC	1774	kWh	Roczne zużycie paliwa	AFC	-	GJ
Daneadresowe	Immergas	mergas S.p.A. via Cisa Ligure nr 95					

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

SERWISANT

DANETECHNICZNE

## 4.6 KARTA PRODUKTU MAGIS HERCULES PRO 14 (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 811/2013)

Aby prawidłowo zamontować urządzenie, należy zapoznać się z 1 rozdziałem niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla instalatora) i obowiązującymi przepisami. W celu prawidłowej konserwacji, należy przeczytać rozdział 3 niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzegać wyznaczonych zaleceń i okresów konserwacji.





DANETECHNICZNE

SERWISANT

INSTALATOR

#### KARTA PRODUKTU MAGIS HERCULES PRO 14T (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 4.7 811/2013)

Aby prawidłowo zamontować urządzenie, należy zapoznać się z 1 rozdziałem niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla instalatora) i obowiązującymi przepisami.

W celu prawidłowej konserwacji, należy przeczytać rozdział 3 niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzegać wyznaczonych zaleceń i okresów konserwacji.





DANETECHNICZNE

SERWISANT

# 4.8 PARAMETRY MAGIS HERCULES PRO 14 - 14T

Ř
0
H
H
.▼
F
S
4

UŻYTKOWNIK

Parametr	Jednostka	Wartość
η <sub>MW</sub> (efektywność energetyczna)	%	91,4
V40 (woda podmieszana o temp. 40 °C)	1	245.8

# Niska temperatura (30/35)

Parametr	Wartość	Strefyzimniej- sze	Strefyśrednie	Strefycieplejsze
				-
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (Q <sub>HE</sub> )	kWh∖rok	6256	4910	2318
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_s$ )	ηs %	164	175	260
Znamionowamoccieplna	kW	11,00	11,00	11,00

### Średnia temperatura (47/55)

Parametr	Wartość	Strefyzimniej- sze	Strefyśrednie	Strefycieplejsze
			-	-
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (Q <sub>HF</sub> )	kWh∖rok	7217	5578	2783
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η <sub>s</sub> )	ηs %	106	116	158
Znamionowa moc cieplna	kW	8,00	8,00	8,00

# Tabela średnich temperatur (47/55) strefy średnie

Model	MAGISH	ERCUL	ESPRO	14-14T			
Pompa ciepła powietrze/woda			tak	Niskotemperaturowa pompa ciepła			nie
Pompa ciepła woda\woda			nie	Zogrzewaczem dodatkowym			nie
Pompa ciepła solanka\woda			nie	Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła:			nie
Parametry podaje się dla zastosowań w średr	nich temper	aturach,	zwyjątk	iem niskotemperaturowych pomp ciepła. W p	rzypadkun	iskotem	peratu-
rowych pomp ciepła parametry podaje się dla	azastosowa	ńwnisk	ich temp	eraturach.			
Parametry są deklarowane dla umiarkowan	ych warunk	ówklim	atycznyc	ch.			
		War-	Jed-			War-	Jed-
Element	Symbol	tość	nost-	Element	Symbol	tość	nost-
	D		ka				ka
Znamionowa moc cieplna	Pzna- miono- wa	8,00	kW	Sezonowa efekty wność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	$\eta_{s}$	116	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częś	ciowym ob	ciążeniu	W	Deklarowany wskaźnik efekty wności w temp	peraturze p	omieszcz	zenia
temperaturze pomieszczenia 20°C i tempera	turze zewn	ętrznej T	, j	20°Ci temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>			
$T_j = -7 \text{ °C}$	Pdh	7,1	kW	$T_j = -7 °C$	COPd	1,70	-
$T_j = +2 °C$	Pdh	4,3	kW	$T_j = +2 °C$	COPd	2,70	-
$T_{j} = +7 \text{ °C}$	Pdh	3,6	kW	$T_i = +7 °C$	COPd	4,45	-
$T_i = +12 \text{ °C}$	Pdh	4,3	kW	$T_{i} = +12 \text{ °C}$	COPd	6,50	-
$T_i = temperatura dwuwartościowa$	Pdh	7,1	kW	$T_i = temperatura dwuwartościowa$	COPd	1,70	-
$T_i = graniczna temperatura robocza$	Pdh	8,0	kW	$T_i = graniczna temperatura robocza$	COPd	1,60	-
dla pomp ciepła powietrze\woda: T, = – 15 °C (se TOL < – 20 °C)	Pdh	-	kW	dla pomp ciepła powietrze\woda: T, = – 15 °C (se TOL < – 20 °C)	COPd	-	-
Temperatura dwuwartościowa	T <sub>biv</sub>	-7	°C	dĺa pomp ciepła powietrze\woda: Granicz- na temperatura robocza	TOL	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	Pcych	-	kW	Wydajność w okresie cyklu w interwale	COPcyc o PERcyc	-	-
Współczynnik strat	Cdh	0,9	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	55	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Trybwyłączenia	P <sub>OFF</sub>	0,010	kW	Znamionowa moc cieplna	Psup	-	kW
Tryb wyłączonego termostatu	P <sub>TO</sub>	0,010	kW				
Tryb stand-by	P <sub>SB</sub>	0,010	kW	Rodzaj pobieranej energii		electric	
Tryb c.o. obudowy	Рск	0,000	kW				
Pozostałe elementy							
Kontrola pojemności	ZN	ZMIENNA Dla pomp ciepła powietrze\woda: n ne natężenie przepływu powietrza, zewnatrz		Dla pomp ciepła powietrze\woda: nominal- ne natężenie przepływu powietrza, na zewnątrz	-	7080	m³∖h
Poziom mocy dźwiękowej, wewnątrz	т	66	٩b	Dla pomp ciepła woda/woda lub solanka\			
azewnątrz	L <sub>WA</sub>	00	ub	woda: nominalne natężenie przepływu	_	_	m³\h
Roczne zużycie energii	Q <sub>HE</sub>	5578	kWh lubGJ	solanki lub wody, wymiennik ciepła na zewnątrz			\11
Dla ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompą c	ciepła						
Deklarowany profil obciążenia		XL		Sprawność energetyczna ogrzewania wody	$\eta_{wh}$	91,4	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q <sub>elec</sub>	8,78	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Q <sub>fuel</sub>	-	kWh
Roczne zużycie energii	AEC	1832	kWh	Roczne zużycie paliwa	AFC	-	GJ
Daneadresowe	Immerga	mmergas S.p.A. via Cisa Ligure nr 95					

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

SERWISANT

DANETECHNICZNE

Aby prawidłowo zamontować urządzenie, należy zapoznać się z 1 rozdziałem niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla instalatora) i obowiązującymi przepisami. W celu prawidłowej konserwacji, należy przeczytać rozdział 3 niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzegać wyznaczonych zaleceń i okresów konserwacji.





DANETECHNICZNE

SERWISANT

INSTALATOR

## 4.10 KARTA PRODUKTUMAGIS HERCULES PRO 16T (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 811/2013)

Aby prawidłowo zamontować urządzenie, należy zapoznać się z 1 rozdziałem niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla instalatora) i obowiązującymi przepisami.

W celu prawidłowej konserwacji, należy przeczytać rozdział 3 niniejszej instrukcji (przeznaczonej dla serwisanta) i przestrzegać wyznaczonych zaleceń i okresów konserwacji.





DANETECHNICZNE

SERWISANT

# 4.11 PARAMETRY MAGIS HERCULES PRO 16 - 16T

Parametr	Jednostka	Wartość
$\eta_{MW}$ (efektywność energetyczna)	%	88,9
V40 (woda podmieszana o temp. 40 °C)	l	245.8

# Niska temperatura (30/35)

Parametr	Wartość	Strefyzimniej- sze	Strefyśrednie	Strefycieplejsze
		-		-
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (Q <sub>HE</sub> )	kWh∖rok	7360	6004	2690
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ( $\eta_s$ )	ηs %	164	169	263
Znamionowa moc cieplna	kW	13,00	13,00	13,00

### Średnia temperatura (47/55)

Parametr	Wartość	Strefyzimniej- sze	Strefyśrednie	Strefycieplejsze
			-	-
Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (Q <sub>HE</sub> )	kWh∖rok	8984	6970	3383
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ŋ,)	ηs %	107	110	161
Znamionowa moc cieplna	kW	10,00	10,00	10,00

UŻYTKOWNIK

INSTALATOR

# Tabela średnich temperatur (47/55) strefy średnie

Model	MAGISH	IERCUL	ESPRO	16-16T			
Pompa ciepła powietrze/woda			tak	Niskotemperaturowa pompa ciepła			nie
Pompa ciepła woda\woda			nie	Zogrzewaczem dodatkowym			nie
Pompa ciepła solanka\woda			nie	Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła:			
Parametry podaje się dla zastosowań w średr	nich temper	aturach,	zwyjątk	iem niskotemperaturowych pomp ciepła. W p	rzypadkun	iskotem	peratu-
rowych pomp ciepła parametry podaje się dla	azastosowa	ní w nisk	ich temp	eraturach.			
Parametry są deklarowane dla umiarkowan	ych warun ł	kówklim	atycznyc	ch.			
Element	Symbol	War- tość	Jed- nost- ka	Element	Symbol	War- tość	Jed- nost- ka
Znamionowa moc cieplna	Pzna- miono- wa	10,00	kW	Sezonowa efekty wność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η	110	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częś	ciowym ob	ciążeniu	W	Deklarowany wskaźnik efektywności w temp	peraturze p	omieszcz	zenia
temperaturze pomieszczenia 20°C i tempera	turzezewn	ętrznej T	, j	20°Ci temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>			
$T_j = -7 \text{ °C}$	Pdh	8,4	kW	$T_j = -7 \text{ °C}$	COPd	1,75	-
$T_j = +2 \text{°C}$	Pdh	5,1	kW	$T_j = +2 °C$	COPd	2,40	-
$T_j = +7 \text{ °C}$	Pdh	3,3	kW	$T_j = +7 \text{ °C}$	COPd	4,51	-
$T_j = + 12 \text{ °C}$	Pdh	1,7	kW	$T_j = + 12 \text{ °C}$	COPd	6,67	-
$T_j = temperatura dwuwartościowa$	Pdh	8,4	kW	$T_j = temperatura dwuwartościowa$	COPd	1,75	-
$T_i = graniczna temperatura robocza$	Pdh	9,5	kW	$T_i = graniczna temperatura robocza$	COPd	1,56	-
dla pomp ciepła powietrze\woda: T, = – 15 °C (se TOL < – 20 °C)	Pdh	-	kW	dla pomp ciepła powietrze∖woda: T <sub>i</sub> = − 15 °C (se TOL < − 20 °C)	COPd	-	-
Temperatura dwuwartościowa	T <sub>biv</sub>	-7	°C	dla pomp ciepła powietrze\woda: Granicz- na temperatura robocza	TOL	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	Pcych	-	kW	Wydajność w okresie cyklu w interwale	COPcyc o PERcyc	-	-
Współczynnik strat	Cdh	0,9	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	55	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Trybwyłączenia	POFF	0,010	kW	Znamionowa moc cieplna	Psup	-	kW
Tryb wyłączonego termostatu	P <sub>TO</sub>	0,010	kW				
Tryb stand-by	P <sub>SB</sub>	0,010	kW	Rodzaj pobieranej energii	6	electric	
Tryb c.o. obudowy	P <sub>CK</sub>	0,000	kW				
Pozostałe elementy			1		1		
Kontrola pojemności	ZMIENNA Dla pomp ciepła powietrze\woda: nominal- ne natężenie przepływu powietrza, na - zewnatrz		-	7080	m³∖h		
Poziom mocy dźwiękowej, wewnątrz	I	66	dR	Dla pomp ciepła woda/woda lub solanka\			
azewnątrz	L <sub>WA</sub>	00	ub	woda: nominalne natężenie przepływu	_	-	m³\h
Roczne zużycie energii	Q <sub>HE</sub>	6970	kWh lubGJ	solanki lub wody, wymiennik ciepła na zewnątrz			,11
Dla ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompą o	ciepła			1			
Deklarowany profil obciążenia		XL		Sprawność energetyczna ogrzewania wody	$\eta_{wh}$	88,9	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q <sub>elec</sub>	9,01	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Q <sub>fuel</sub>	-	kWh
Roczne zużycie energii	AEC	1884	kWh	Roczne zużycie paliwa	AFC	-	GJ
Daneadresowe	Immerga	nmergas S.p.A. via Cisa Ligure nr 95					

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

SERWISANT

DANETECHNICZNE

### 4.12 PARAMETRY DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA KARTY ZESPOŁU

Jeśli pakiet Magis Hercules Pro ma być częścią zestawu, należy posłużyć się kartami zespołu pokazanymi na (Rys. 69).

W celu poprawnego wypełnienia karty wpisać we właściwe miejsca (patrz wzór karty zespołu Rys. 68) wartości podane w tabelach w punktach "Parametry wypełniania karty zestawu dla niskiej temperatury (30/35)", "Parametry wypełniania karty zestawu dla średniej temperatury (47/55)". Pozostałe wartości powinny pochodzić z kart technicznych produktów, z których składa się zespół (np.: urządzenia solarne, integracyjne pompy ciepła, elementy sterujące temperaturą). Użyć karty (Rys. 69) w przypadku "zespołów" dotyczących funk-

cji ogrzewania (c.o.) (np.: pompa ciepła + kontrola temperatury). ponieważ sterownik temperatury jest dostarczany w

wyposażeniu seryjnym produktu, zawsze należy wypełnić kartę zestawu.

#### Wzór dotyczący wypełniania karty zestawu systemu c.o.



rozprowadzającym oraz zwymiarowanie produktów w odniesieniu do wielkości budynku i jego

charakterystyki.

# Parametry wypełniania karty zestawu dla niskiej temperatury (30/35)

# Parametry wypełniania karty zestawu dla średniej temperatury (47/55)

Magis Hercules PRO 12 - 12T

"IV"

# Magis Hercules PRO 12 - 12T

Parametr	Strefy zimniejsze	Strefyśrednie	Strefy cieplejsze
	-	-	-
"I"	164	175	260
"II"	*	*	*
"III"	2,43	2,43	2,43
"IV"	0,95	0,95	0,95

#### Strefy Strefy Strefy średnie Parametr zimniejsze cieplejsze "I" 158 106 116 "II" \* \* \* "III" 3,34 3,34 3,34

1,31

# Magis Hercules PRO 14 - 14T

Parametr	Strefy zimniejsze	Strefyśrednie	Strefy cieplejsze
"I"	164	175	260
"II"	*	*	*
"III"	2,43	2,43	2,43
"IV"	0,95	0,95	0,95

#### Strefy Strefy Parametr Strefy średnie cieplejsze zimniejsze "I" 106 116 158 "II" 3,34 "III" 3,34 3,34 "IV" 1,31 1,31 1,31

1,31

#### Magis Hercules PRO 16 - 16T

Parametr	Strefy zimniejsze	Strefyśrednie	Strefy cieplejsze
			-
"I"	164	169	263
"II"	*	*	*
"III"	2,06	2,06	2,06
"IV"	0,80	0,80	0,80

\* należy ustalić zgodnie z Rozporządzeniem 811/2013 oraz przejściowymi metodami obliczeniowymi zawartymi w Komunikacie Komisji Europejskiej nr 207/2014.

### Magis Hercules PRO 16 - 16T

Magis Hercules PRO 14 - 14T

Parametr	Strefy zimniejsze	Strefyśrednie	Strefy cieplejsze
			-
"I"	107	110	161
"II"	*	*	*
"III"	2,67	2,67	2,67
"IV"	1,05	1,05	1,05

\* należy ustalić zgodnie z Rozporządzeniem 811/2013 oraz przejściowymi metodami obliczeniowymi zawartymi w Komunikacie Komisji Europejskiej nr 207/2014. **INSTALATOR** 

1,31

Kartazestawu układów c.o.



Х

**©IMMERGAS** |121

**©IMMERGAS** |123



This instruction booklet is made of ecological paper.



# immergas.com

Immergas S.p.A. 42041 Brescello (RE) - Italy Tel. 0522.689011 Fax 0522.680617

