






TYBOX 437

www.deltadore.com

Important product
information (24)

		
	2 x 1,5V LR03 - AAA Alkaline	230V~, 50 Hz +/- 10% 0,5 VA
		
	868 MHz (EN 300 220) 100 m	
	8 max.	
	/	3 A max., 230V~ (Type 1.C)
	-5°C / +40°C	
	80 x 103 x 25 mm	54 x 120 x 25 mm
		IP 44
	R&TTE 1999/5/CE	



MENU 1

13 steps to set the thermostat to 19.7°C

1-01	0	PROG 7
	1	PROG 1

1-06	0	HEAT-COOL
	1	HEAT

EXIT

1-01	0	PROG 7
	1	PROG 1

1-02	0	60 min.
	1	30 min.
	2	15 min.

1-06	0	 HEAT-COOL
	1	 HEAT

1-08	0	Yes
	1	No

1-09	0	No
	1	Yes

MENU 2

1. Press the power button.

2. Press the 'R' button.

3. Press the '1' button.

4. Press the '2' button.

5. Press the 'OK' button.

6. Press the '1' button.

7. Press the '2' button.

8. Press the 'OK' button.

9. Press the '1' button.

10. Press the '2' button.

11. Press the 'OK' button.

12. Press the '1' button.

13. Press the '2' button.

Base de temps de régulation / Regulation time base / Base de tiempos de regulación /

2-01	0	16°C < ☀ Heat > 22°C
	1	13°C < ☾ Heat > 19°C
	2	21°C < ☀ Cool > 27°C
	3	24°C < ☾ Cool > 30°C

EXIT

2-08	Base de temps de régulation / Regulation time base / Base de tiempos de regulación / Base de tempo de regulação / Base di tempo di regolazione / Zeitbasis für die Einstellung / Podstawa czasu regulacji / Basis voor instellingstijd / Báze doby regulace / Bas för inställningstid / Tidsbasis for regulering / Tidsenhet for regulering / Lämmönsäätelyn aikayksikkö / 调节时基
2-09	 Change-over


2-01	0	  : 5°C <  > 30°C	 : 5°C <  > 16°C
!	!	 16°C <  Heat> 22°C 13°C <  Heat> 19°C 21°C <  Cool> 27°C 24°C <  Cool> 30°C	 PROG

2-02 - 5°C < > +5°C

2-04	0	
	1	

2-08	30	Minutes
	45	Minutes
	60	Minutes

2-09	0	= COOL mode
Change-over	1	= HEAT mode



R-01	0	No
	1	Yes

R-02	0	No
	1	Yes

Présence produits domotiques / Home Automation products present /
 Presencia productos domóticos / Presença de produtos domésticos /
 Presenza prodotti domotici / Vorhandene haustechnische Produkte /
 Produkty domotyki dostępne / Aanwezigheid domoticaproducten /
 Přítomnost výrobků domácí techniky / Produkter för hem-automation existerar /
 Tilstedeværelse domotik-produkter / Hjemmeautomasjon til stede /
 Kodin automaatioituotteita / 住宅智能自动化产品的存在 /

Présence indicateur de consommation / Présence indicateur de
consommation / Présence indicateur de consommation / Présence
indicateur de consommation / Présence indicateur de consommation /
Présence indicateur de consommation / Présence indicateur de
consommation / Présence indicateur de consommation / Présence
indicateur de consommation / Présence indicateur de consommation /
Présence indicateur de consommation /

RESET

